当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行 布局布线, 这一期, 给大家介绍一下布局的思路和原则。 1、首先, 我们会对结构有要求的器件进行摆放, 摆放的 时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。 2、布局时要注意结构中的限高要求。 如果要布局美观, 一般按元件外框或者中线坐标来

PCB布局思路分析

定位 (居中对齐)。

整体布局要考虑散热。


布局的时候需要考虑好布线通道评估、考虑好等长

需要的空间。

6,

■ Measure File Close Help DDR0\_D3 DGND PIN U1.G4 @ PIN U6.A8 @ (5441.098 38<mark>9</mark>2.098) (3747.514 50 3.780) 2025.8489 Total Dist = 5177.3271 2805.2660 Dx = 1693.5840 Dy = 1111.6820 2012.074868 On layer: TOP Dist = Manhattan Dist Air Gap =


布局时需要考虑好电源流向, 评估好电源通道。



电压、敏感元器件。

高电压区

8、强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低



(1) 一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、

抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感,对于原理图

(2) 一般对接口信号的保护器件的顺序是: ESD(TVS管)、

隔离变压器、共模电感、电容、电阻, 对于原理图缺失上面


任意器件顺延布局; 严格按照原理图的顺序 (要有判断原理

图是否正确的能力)进行"一字型"布局。

11、 接口保护器件摆放顺序要求:

缺失上面任意器件顺延布局;

0000



数字区 16、开关电源布局要紧凑,输入\输出要分开,

严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电

15、开关电源是否远离AD\DA转换器、模拟器件、敏感器

模拟区

件、时钟器件。

源的电容随意放置。

17、 电容和滤波器件:

电容要越靠近电源管脚;

增减;

(1) 电容务必要靠近电源管脚放置,而且容值越小的

(3) 原则上每个电源管脚一个0.1uf的小电容、一个集

成电路一个或多个10uf大电容,可以根据具体情况进行

(2) EMI滤波器要靠近芯片电源的输入口;