

此处显示的部分电路并非在所有的应用中都使用,请查阅设备制造商资料以确定使用哪些电路。

可能是增量,也可能是减量,具体取决于 ECM 可调整参数巡航控制设置的值。

注2:

接地、屏蔽和回路

数据通信接口表示插槽



21-九月-2021