## Bon d'accompagnement OLS



IT-philips-11656014

#### Donneur d'ordre

Mina HE 15 Rue Berthollet 15 Rue Berthollet 75 Rue Berthollet 75005 PARIS 5ème arrondissement France	Contact (donneur d'ordre):	Date de création: 03.11.2023
	E-mail (donneur d'ordre): mina.he1992@gmail.com	Référence:
	Téléphone (donneur d'ordre): +33781608190	Customer number (Producer): WO160-0035901098
Type de commande Newdevice from Philips-Shop	Type de règlement Le produit defectueux doit etre renvoye au prealable. L'echange ne sera effectue qu'apres apres sa reception.	

### Atelier de service

EURO-REPAIR-CENTER Europa-Allee 77	, ,	ID de réparation (atelier): IT-philips-11656014
54343 Föhren Allemagne	Téléphone (atelier):	Fax (atelier):

## Transporteur:

Numéro de colis::	Transport:
DPD-REST:01548062144490	Chronopost/DPD - bon de transport franco

#### Détails de l'article

Type Produit: HX9361/67	<b>Modèle:</b> HX9361/67	Constructeur : Philips		
Numéro de série: 2102	Date d'achat: 18.07.2023			
Description du problème:	de la brosse à dents. Il n'y a plus de rotat	Pas de rotation. Il y a un écart important entre la base de la tête de brosse et le dessus du manche de la brosse à dents. Il n'y a plus de rotation sur la tête de brosse, mais la manche de la brosse continue son mouvement. J'ai essayé avec plusieurs têtes de brosse neuves. Ce problème persiste.		

# À joindre impérativement au colis

Important: Expédiez l'appareil avec tous ses accessoires. Ils sont nécessaires au technicien qui fera le diagnostic Merci de joindre également une copie de la preuve d'achat.

