Bon d'accompagnement OLS



IT-philips-12481086

Mina He 15 Rue Berthollet 15 Rue Berthollet 75005 Paris France	Contact (donneur d'ordre):	Date de création: 28.05.2024	
	E-mail (donneur d'ordre): mina.he1992@gmail.com	Référence:	
	Téléphone (donneur d'ordre): +33781608190	Numéro client du fabricant: WO160-0036882026	
Type de commande Newdevice from Philips-Shop	Type de règlement Le produit defectueux doit etre renvoye au prealable. L'echange ne sera effectue qu'apres apres sa reception.		
Atelier de service			
EURO-REPAIR-CENTER Europa-Allee 77 54343 Föhren Allemagne	E-mail (atelier): service@euro-repair-center.de	ID de réparation (atelier): IT-philips-12481086	
	Téléphone (atelier):	Fax (atelier):	
Transporteur:			
Numéro de colis:: DHL-Global:518101432505	Transport: sendin_with_label		
Détails de l'article			
Type Produit: HX9362/67	Modèle: HX9362/67	Constructeur : Philips	
Numéro de série: 2202	Date d'achat: 18.07.2023		
Description du problème:	de la brosse à dents. Il n'y a plus de rotat	Pas de rotation. Il y a un écart important entre la base de la tête de brosse et le dessus du manche de la brosse à dents. Il n'y a plus de rotation sur la tête de brosse, mais la manche de la brosse continue son mouvement. J'ai essayé avec plusieurs têtes de brosse neuves. Ce problème persiste	

À joindre impérativement au colis Important: Expédiez l'appareil avec tous ses accessoires. Ils sont nécessaires au technicien qui fera le diagnostic Merci de joindre également une copie de la preuve d'achat.

