智能咖啡机 K-3000 产品使用手册

一、开箱与安装

1. 打开包装箱，核对清单：主机 x1、水箱 x1、电源线 x1、保修卡 x1、说明书 x1。

2. 将主机放置在平稳台面，四周留出至少 10cm 散热空间，远离水源与热源。

3.
安装水箱：对准卡槽向下按压，听到咔嗒声表示安装到位。首次使用前请用清水冲洗水箱。

4. 接通电源后，屏幕显示待机界面，按【开/关】键启动设备，预热约 30 秒。

二、日常使用

1. 制作美式咖啡：选择【美式】模式，机器自动完成研磨、萃取、出水，约 90 秒出杯。

2. 制作奶泡：将牛奶倒入奶缸，选择【奶泡】模式，蒸汽棒自动打发绵密奶泡。

3. 浓度调节：在设置菜单中可调整研磨度（1-10 档）与萃取水量（20-180ml）。

4. 定时预约：在【预约】菜单设定时间，机器会在预约时间前自动完成预热。

三、清洁与保养

1. 每日：使用后及时倒掉废渣盒，用湿布擦拭机身与滴水盘。

2. 每周：使用专用清洁剂清洗萃取组件与蒸汽棒，防止奶垢残留。

3. 每月：运行除垢程序，将除垢剂倒入水箱，按【除垢】键自动循环冲洗。

4. 长期不用时，请排空水箱与管路积水，拔掉电源并盖上防尘罩。

四、常见故障排查

1. 不出水：检查水箱是否缺水，管路是否堵塞；若屏幕提示 E1，请重启设备。

2. 萃取压力不足：多为咖啡粉过细或填压过紧，请调粗研磨度后重试。

3. 奶泡打不发：确认牛奶为全脂鲜奶且温度低于 4 摄氏度。

4. 异味：连续运行除垢程序两次，并用清水反复冲洗水箱与管路。

五、售后服务

1. 整机保修一年，核心部件（锅炉、电机）保修三年，凭保修卡享受全国联保。

2. 保修期内非人为损坏免费维修，人为损坏按维修价目表收费。

3. 客服热线 400-800-1234，服务时间 9:00-21:00。

4. 在线报修：关注官方公众号，点击【服务-在线报修】提交工单。