

Montageanweisung

Produkt: NXTARM

1. Allgemeine Hinweise

Der Handyhalter besteht aus drei Hauptmodulen:

- Kopf zur Aufnahme und Fixierung des Smartphones
- Körper zur Verstellung und Positionierung des Halters
- Fuß zur Befestigung an unterschiedlichen Einsatzorten



Durch den modularen Aufbau können die einzelnen Module miteinander verbunden und der Handyhalter flexibel befestigt sowie an verschiedene Nutzungssituationen angepasst werden.

2. Vormontage

2.1 Rändelmuttern vorbereiten

1. Runde-3D-Form in Einkerbung einsetzen.
2. Setze die Sechskantmutter in die Einkerbung. Wiederhole den Vorgang 2mal.
3. Diese vormontierten Bauteile werden im weiteren Verlauf als **Rändelmuttern** bezeichnet.

2.2 Stellmuttern vorbereiten

1. Setze Stern Form (N) mit der Sechskant Einkerbung nach oben in die Vorrichtung. Wiederhole den Vorgang 3mal.
2. Setzte die Sechskantmutter in die Einkerbung. Wiederhole den Vorgang 3mal.
3. Nimm den Gummihammer in die Hand.
4. Schlage 1mal auf die Sternform. Wiederhole den Vorgang 3mal.
5. Diese vormontierten Bauteile werden im weiteren Verlauf als **Stellmuttern** bezeichnet.

2.3 Stellschrauben vorbereiten

1. Setze Stern Form (N) mit der Sechskant Einkerbung nach oben in die Vorrichtung. Wiederhole den Vorgang 2mal.
2. Setze Sechskantschraube in die Vorrichtung. Wiederhole den Vorgang 2mal
3. Nimm den Gummihammer in die Hand.
4. Schlage 1mal auf die Sternform. Wiederhole den Vorgang 2mal.
5. Diese vormontierten Bauteile werden im weiteren Verlauf als **Stellschrauben** bezeichnet.

2.4 Großer Stern

1. Setze Stern Form (G) mit der Sechskant Einkerbung nach oben in die Vorrichtung.
2. Setze die lange Sechskantschraube in die Vorrichtung.
3. Nimm den Gummihammer in die Hand.
4. Schlage 1mal auf die Sternform.

2.5 Gewindeeinsätze montieren

1. Setze die Rotationsgabel mit der Kreis Einkerbung nach oben in die Vorrichtung. Wiederhole den Vorgang 2mal.
2. Setze die Einschraubmutter in die Kreis Einkerbung. Wiederhole den Vorgang 2mal.
3. Nimm den Schlitzschraubendreher in die Hand.
4. Drehe die Einschraubmutter in die Kreis Einkerbung bis zum Anschlag ein.

2.6 Haftstreifen zuschneiden und anbringen

1. Lege das Haftstreifen Blatt rechts auf die Platte.
2. Nimm das Holzstück gelb in die Hand und platziere es am Rand des Haftstreifen Blattes.
3. Schneide mit dem Cuttermesser um das Holzstück gelb einen Haftstreifen aus. Wiederhole den Vorgang 2mal.
4. Lege die Montageplatte in die vorgesehene Einkerbung.
5. Klebe den Haftstreifen oben an die Montageplatte. Wiederhole den Vorgang für unten.

2.7 Seitenhalter

1. Setze die Seitenhalter mit der Kreis Einkerbung nach oben in die Vorrichtung. Wiederhole den Vorgang 2mal.
2. Setze die Einschraubmutter in die Kreis Einkerbung. Wiederhole den Vorgang 2mal.
3. Nimm den Schlitzschraubendreher in die Hand.
4. Drehe die Einschraubmutter in die Kreis Einkerbung bis zum Anschlag ein.

2.8 Schraubsockel

1. Setze den Schraubsockel in die vorgesehene Einkerbung, sodass die Sechseck Einkerbung sichtbar auf dem Boden der Vorrichtung ist.
2. Nimm den Schlitzschraubendreher in die Hand.
3. Drehe die Einschraubmutter in die Kreis Einkerbung bis zum Anschlag ein.

3. Montage Ko.

3.1 Montage des Kopfes

1. Setze die zwei **Stellschrauben** in die vorgesehene Einkerbung.
2. Setze die Montageplatte auf die Stellschrauben mit den Haftungsstreifen nach oben sichtbar.
3. Befestige die Seitenhalter auf den Schrauben. Wiederhole den Vorgang 2mal
4. Nimm die Montageplatte in die Hand.
5. Drücke die Flachschraube durch.
6. Befestige die Flachschraube mit der Mutter.

Den fertig montierten Kopf zur Seite legen.

4. Montage F

4.1 Montage des Fußes

1. Setze den Schraubsockel in die vorgesehene Einkerbung, sodass die Sechseck Einkerbung sichtbar auf dem Boden der Vorrichtung ist.
2. Nimm die lange Stellschraube in die Hand
3. Drehe die Schraube bis zur Hälfte ein.
4. Nimm den Fuß in die Hand.
5. Stecke die Schlossschraube durch die Sechskant Einkerbung.
6. Befestige die Schlossschraube mit der Rändelmutter.

Den fertig montierten Fuß neben den Kopf legen.

5. Montage des Kö.

Montage des Körpers

1. Lege die Schlossschraube in die Einkerbung.
2. Nimm beide Körperstangen in die Hand. Das rechteckige Ende zeigt beides mal nach innen.
3. Lege die Körperstangen übereinander auf die Schlossschraube.
4. Nimm die Stellmutter in die Hand.
5. Drehe die Stellmutter auf die Schlossschraube bis zum Anschlag.
6. Nimm den Körper in die Hand.

7. Nimm in die andere Hand eine Rotationsgabel und stecke die Rotationsgabel an ein Ende des Körpers mit der Sechskant Einkerbung zur Vorrichtung zeigend. Die Löcher müssen übereinander liegen. Wiederhole den Vorgang 2mal.
8. Nimm eine Schlossschraube in die Hand und drücke sie von unten durch. Befestige die Schlossschraube mit einer Stellmutter. Wiederhole den Vorgang 2mal.

Damit sind die drei Hauptmodule montiert:

- Kopf
- Körper
- Fuß

6. Endmontage

1. Nimm den Körper und den Fuß in die Hand. Befestige den Körper an dem Fuß bis zum Anschlag.
2. Befestige an die andere Seite den Kopf bis zum Anschlag.

➔ Der Handyhalter ist vollständig montiert, sobald Kopf, Körper und Fuß miteinander verbunden sind und alle Verstell- und Klemmfunktionen geprüft wurden.