

PENGERTIAN BEEP CODE BIOS

PENGERTIAN

Beep Code merupakan tanda awal hardware yang dilakukan BIOS komputer yang sering disebut dengan *Power-on self-test* (POST).

POST merupakan sebuah tes pada BIOS komputer saat menyala pertama kali.

FUNGSI

beep code berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mengecek komponen mana dari komputer yang memiliki kerusakan

POST berfungsi untuk memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan baik dan benar. Apabila komputer berhasil melakukan POST akan mengeluarkan suara *beep* tunggal sebagai tanda komputer menyala dengan normal. Apabila komputer gagal melakukan POST, komputer tidak akan mengeluarkan bunyi *beep* sama sekali.

Komputer memiliki tampilan POST BIOS yang berbeda – beda tergantung jenis BIOS yang digunakan. Seringkali POST BIOS yang berbeda – beda tergantung jenis BIOS yang digunakan. Seringkali POST BIOS tidak akan muncul pada layer namun diganti dengan logo merek komputer.