



MENGHUBUNGKAN KABEL POWER SUPPLY MENUJU MOTHERBOARD

Step 1
Pada system AT, pertama – tama
letakkan dua kabel penting (lead) dari
power suppli yang berlabel P8 dan P9.

Tempatkan konektor listrik 12 pin yang besar pada motherboard. Biasanya dapat pada bagian belkang konektor keyboard.

Step 3
Hubungkan kabel konektor hitam P8 dan
P9 pada konektor listrik 12-pin.

Pastikan kabel hitam berada di bagian tengah, di sebelah kanan. Masing — masingjika tidak motherboard akan rusak ketika dinyalakan.

MEMASANG HARD DRIVE

