



Tampilan setup CMOS

Pada tampilan setup CMOS, nilai konfigurasi yang diinginkan dapat dimasukkan ke dalam registrasi CMOS. Kursor pada tampilan dapat dipindahkan dari satu item yang lain menggunakan tombol control kursor pada keyboard. Tampilan setup CMOS yang standar meliputi parameter operasi dasar yang perlu diatur agar sistem berjalan baik. Fitur BIOS ini cukup umum bagi semua PC. Data yang biasa dikonfigurasi antara lain tanggal, waktu, harddisk, drive A, drive B, video dan halt on (berhenti).

Tampilan Setup BIOS dan Fitur Chipset

Fungsi ini menyediakan fitur canggih untuk mengatur seluruh kegiatan system. Tampilan setup adalah tempat dimana system hardware dapat diatur untuk meningkatkan performa. Fitur disable dan enable untuk advanced troubleshooting juga dapat digunakan.

Chipset Feature Setup

Chipset Feature Setup berfungsi untuk pengaturan memori, sistem cache, prosesor, dan bus I/O. Karena kecenderungan untuk men-disable pengaturan ini, maka pilihan pertama fitur ini adalah Automatic Configuration dengan seting default diaktifkan.

Power Management

Bagian ini menjelaskan tentang manajemen energi atau *power management*. Seperti pada layar setup lainnya, instruksi pada bagian ini dapat ditemukan pada bagian yang berhubungan pada panduan *motherboard*.

PnP/PCI Configuration Setup

PnP/PCI Configuration Setup berisi tentang pengaturan fitur yang berfungsi mengatur sistem bus I/O dan alokasi IRQ dan DMA untuk ISA dan peralatan PCI PnP.

Tampilan Integrated Periperal dan Fixed Disk Detection

Tampilan Integrated Peripheral dan fixed disk detection mengatur setup untuk mengonfirmasi dukungan integrated peripheral seperti floppy onboard dan control hard drive, control USB, serial port, paralel port, dan chip sound card.

Fixed Disk Detection

Menu ini memungkinkan kita menjalankan program IDE *auto-detection* secara manual dan memilih auto-detection untuk setiap *drive* pada jalur pengontrol. Setelah itu BIOS men-scan dan melaporkan parameter *drive* yang diterima atau ditolak. Parameter *drive* apa pun yang bisa diterima dimasukkan ke dalam *setup* Standard CMOS.

Password Screen dan The Load Setup Default Screen

Password berfungsi untuk menambah keamanan sistem jaringan. Administrator system mengatur password bagi user dan bagi supervisor untuk memanajemen sistem.

Tampilan Load Setup Defaults

Tampilan Load Setup Defaults berfungsi mengatur ulang seting BIOS menjadi seting default (seting bawaan pabrik). Fitur tampilan Load Setup Defaults tidak berpengaruh pada seting layer Standard Setup CMOS.

Pilihan Keluar BIOS

Untuk keluar dari menu BIOS terdapat 2 pilihan keluar dari BIOS dengan fungsi berbeda – beda yaitu sebagai berikut.

- a. Exit Without Saving Setup
 Pilihan exit without saving setup difungsikan keluar dari program setup BIOS tanpa
 menyimpan perubahan apa pun pada sistem.
- b. Save And Exit Setup
 Pilihan Save and Exit setup berfungsi keluar dari setup BIOS tanpa menyimpan perubahan
 pada chip CMOS. Meskipun terdapat shortcut untuk melakukan perintah ini, alangkah
 baiknya selalu gunakan fitur Exit and Save untuk menghindari kehilangan yang tidak
 diharapkan pada masukan modifikasi setup.