# 1 LabVIEW & myRIO

# 1.1 實驗目的

- 學習 LabVIEW 圖型化設計工具及 myRIO。
- 複習電阻、電容等元件及麵包板使用。

# 1.2 實驗器材與元件

# 名稱 說明 NI myRIO 是一種嵌入式裝置,它提供了 analog input/output、 digital input/output、audio 與 power output 的 I/O。使用者可以藉 由撰寫程式讓 mvRIO 輸出所需之數位和類比訊號,也可以將這 些訊號透過 myRIO 接收至程式端供觀察與分析。 NI myRIO 單芯線是電路實驗中最常見的線材,內層使用銅線作為導 體,外層包著絕緣皮防止漏電,剝線後裸線長度需為 0.5cm,避 免導線裸露太多,與其他元件接觸後可能造成短路。 單芯線 剝線鉗為修剪單芯線的工具,可剝除單芯線外層絕緣皮及精確 剪出所需線材長度。剝線鉗由兩把剪刀組成,上為剝線剪刀,調 整後方旋鈕即可改變其緊度;下為普通剪刀,可用以修剪單芯線 長度。 剝線鉗 電容是一種以電場形式儲存能量的元件,在需要時能把儲存 的能量釋出至電路。電容的阻抗與頻率成反比,所以本次實驗 透過 low-pass filter 與 high-pass filter 讓同學了解電容阻抗會隨著 頻率來變化。 電容

中正大學資工系

電阻是限流元件,將電阻接在電路中,可限制通過的電流大小。電阻的阻值以色碼表示,電阻色碼標示出電阻值與誤差範圍,色碼的換算方式如下表所示。




透明

以左圖為例,由下而上分別為橙橙棕金,橙表示 3,棕表示 10 的 1 次方,金表示有 5%的誤差,所以電阻值為  $330\Omega\pm5\%$ 。

麵包板為驗證電路功能的平台,不需焊接就可連接電路中的電子元件,用以驗證電路功能及特性。

下圖為麵包板線路圖,橫向為每5點串連,縱向以每25點串連。





電阻



麵包板

誤差

1%

2%

0.5%

0.25%

0.1%

0.05%

5%

10%

20%

# 1.3 實驗內容

實驗目的主要是希望透過這次實驗學習 LabVIEW 與 myRIO,所以剛開始會先教大家使用 LabVIEW 實作示波器與頻譜分析儀,之後再將程式燒到 myRIO 上,透過 audio 孔觀察訊號。本次實驗步驟分為三個實驗:


- 1. 使用 LabVIEW 實作示波器與頻譜分析儀。
- 2. 使用 myRIO 上示波器與頻譜分析儀觀察 audio 訊號。
- 3. 使用 myRIO 上示波器與頻譜分析儀觀察 low pass filter 對 audio 訊號的影響。

透過以上三個實驗即可學習到 LabVIEW 圖形化設計工具及如何操作 myRIO,接下來開始依序介紹三個實驗。


## 實驗一

主要目的是希望學習 LabVIEW 圖形化設計工具,使用 LabVIEW 實作示波器與頻譜分析儀。助教已經提供完整範例程式,並已上傳到 E-course 上,所以第一個實驗只要載入範例程式即可。


步驟一:點選 Launch LabVIEW 選項,即可開啟 LabVIEW 程式。




步驟二:下載在 E-course 上提供的範例程式後,點選右邊的 Open Existing 開啟範例程式 main.vi。



步驟三:接下來要執行 LabVIEW 範例程式,按下圖中左上角白色箭頭可執行程式。



下圖為執行結果,左邊有 4 個波形產生器可以產生各種不同頻率及振幅的波形,中間的示波器可顯示產生的波形,下方的頻譜分析儀是波形經過快速傅立葉轉換後的頻譜。



## 實驗二


第二個實驗目的是學習 myRIO 的基本操作。首先將示波器與頻譜分析儀放到 myRIO 上,利用 Audio-Out 產生的波形輸出,再透過 3.5mm 的音源線接到 Audio-In 後顯示到螢幕上,接下來開始介紹實驗步驟。

步驟一:連接 myRIO 電源線及 USB port。




USB 連接電腦 電源線


步驟二:新建 myRIO 專案,打開 LabVIEW 後點選 Create Project。




步驟三:視窗左邊選擇①myRIO→②myRIO Project,選好後點選 Next 往下一步驟。




步驟四:選擇使用 USB 聯接 myRIO 的方式。在這頁面可以更改專案名稱、專案路徑,與目前連接的 myRIO 型號,確認好後點選 Finish 即可完成 myRIO 專案創建。




步驟五:在專案中加入範例程式,首先在 myRIO-1900 的標籤上①點右鍵 Add→File,②加入範例程式 Main.vi 如左圖所示,然後③將原本的 Main.vi 刪除,刪除的方式為右鍵 Remove from Project,完成後④雙擊 Main.vi 即可開啟範例程式如右圖所示。




步驟六:在執行步驟七前要請大家先了解程式流程與程式方塊的功能,以便實驗的進行。首先如下圖①點選 window,②show block diagram 跳到後端程式介面。



後端程介面如下圖所示,一開始使用① wave generator 產生正弦波,在使用②把波形的數值相加,將相加後的結果傳到③快速傅立葉轉換及④示波器,接著⑤是 real-time 的系統,用來控制 Audio-In/Out (在第二個實驗會教同學如何修改,目前沒有用到所以是空的),⑥是將接到的資料做快速傅立葉轉換。




接下來介紹各個程式方塊的功能,下圖為各個程式方塊的編號圖,而功能說明在會在下一頁的來做解釋。




項目	程式方塊	說明
А	Real World Signal	可依據要求產生不同頻率、振幅的波形。
В	Get Waveform Components	取得 waveform 的波形變化量 Y 及週期 dt。 P.S. waveform 是一種資料型態,包含波形的變化量、 週期及波形的起始時間。
С	Add	將兩個數值相加後輸出。
D	Build Waveform	給定一連串的變化量 Y 及週期 dt 來建立 waveform, 起始時間未定義時為 0。 P.S. waveform 是一種資料型態,包含波形的變化量、週期 及波形的起始時間。
E	FFT FFT	對信號做快速傅立葉轉換,信號的資料型態為 waveform。
F	Waveform Graphs	訊號顯示器,訊號的資料型態為 waveform。
G	Waveform Charts	用來顯示波形,資料型態可為陣列或是數值。
н	Timed Loop	每次的迴圈會在指定的時間內執行完成。
I	Or	將兩個數值作 or 運算後輸出。


步驟七:為了能讓訊號透過 Audio-In 送到 Audio-Out 需要修改範例程式中 real-time 的部分如下圖所示,刪除 real-time 中原本的線路。




刪除電路後會出現錯誤如下圖所示,左上角的白色箭頭會斷裂,原因是移除電路後造成後方的程式沒有輸入。




步驟八:新增 Analog-Out 來輸出方塊來輸出波形訊號,①在空白處點右鍵叫出工具選單選擇 myRIO→②Analog-Out,工具選單有許多功能可以使用,包含寫程式的基本語法 if-else、while-loop 如下圖所示。




步驟九:點選 Analog-Out 後將出現設定輸出腳位選單如下圖所示,然後①選擇要輸出的腳位為 AudioOut/Left。




步驟十:接下來需要將產生的波形接到 Analog-Out,①在波形輸入端單擊滑鼠左鍵,並將 虚線拉到 Analog-Out 的輸出孔端,②單擊 AudioOut/Left 輸入位置,即可完成接 線。




步驟十一: ①依照步驟七從工具列新增 Analog-In, ②並照步驟八將選擇 AudioIn/Left, ③ 將 Audio-In 的波行輸入端接到紅框的位置,目前為止已經完成 Audio-Out 輸出與 Audio-In 接收的部分。




步驟十二:為了觀察輸出的波形,在前端程式空白處點右鍵,①Graph→②Waveform Chart,即可新增一個示波器,③並在空白處選擇放置的位置。



步驟十三:①點擊在前端介面的 Waveform 兩下,LabVIEW 會自動切換到後端程式,並且標示出相對應的程示方塊,②並將 Analog-In 的信號接到示波器。




步驟十四:為了顯示快速傳立葉轉換後的波形,需複製位置①的波形顯示器,②將顯示器 接到快速傅立葉轉換器的輸出。



步驟十五:利用 3.5mm 音源線將 Audio-Out 與 Audio-In 對接,來觀察 Audio-In 的輸入訊號。



完成上述步驟即可看到實驗結果,如下圖所示 Audio-Out 與 Audio-In 的訊號相同。請注意 myRIO audio 端有振幅限制 2.5V,所以在執行前需將前端介面中 4 個波形產生器的振幅調整為 0.5V 避免 myRIO 損毀,確認好後按下執行及可看到實驗針里。



振幅調整

# 實驗三


透過 Audio-Out 將訊號傳給 low-pass filter 輸入端,觀察其輸出端訊號,目的是學習如何使用 myRIO 觀察 audio 訊號。

步驟一:要將 Audio-In/Out 的訊號傳到麵包板上,須在 3.5mm 音源線的左聲道與地線纏繞單芯線,如左下圖所示,右下圖為 3.5mm 的音源線的配置圖,從左而右分別是左聲道、右聲道、地線。






步驟二:在麵包板上實作 RC low-pass filter 電路,左下圖是其電路圖,右下圖是接到麵包板的實體電路。




請注意電解電容有正負極之分,將正極接 Vout,負極接 GND,最後 Audio-Out 的左聲道接到 Vin,Audio-In 的左聲道接到 Vout,並把音源線的地線與 GND 相接。

步驟三: 執行程式,如下圖所示左邊的示波器與頻譜分析儀是 Audio-Out 輸出的波形,右邊是經過 low-pass filter 後的波形,隨著頻率越高振幅會衰減的越嚴重。記得將振幅調整為 0.5V,將 4 個波形產生器的頻率調整為 100Hz、500Hz、1000Hz、1500Hz,即可看到頻率越高振幅衰減的越嚴重。





下圖是 myRIO 與 low-pass filter 的實作,訊號郵 Audio-Out 傳到 low-pass filter,濾波 後波形由 Audio-In 接入。



# 1.4 練習題

將 low-pass filter 改成 **high-pass filter**,主要目的是學習使用 myRIO 分析 high-pass filter 對 audio 訊號的影響,實驗結果如下圖所示,經過 high-pass filter 後,波形的振幅隨著頻率 越低衰減的越嚴重。





Audio-In (high-pass filter)