



# Regelungstechnik

für BEI4, BMEI4 und IBT

Prof. Dr. B. Wagner

#### 4. Fall: $T_N = 3.3$ (keine Kompensation)





Kap. 6, Teil d: Aufgabe 6.3: Designstudie einer Regelung mit Wurzelortskurven

#### Wurzelortskurven (WOK)



- ⇒ Bekannt aus der Vorlesung:
  - ⇒ WOK zeigt die Lage der Pole des geschlossenen Regelkreises
  - ⇒ Ein paar Regeln zur Konstruktion von Wurzelortskurven
  - ⇒ Interpretation von Wurzelortskurven (Stabilität / Schwingneigung / Geschwindigkeit d. Regelkreises)
- ⇒ In diesem Abschnitt zu Aufgabe 6.3:
  - ⇒ Anwenden der Regeln an einem Beispiel / Skizzieren von Wurzelortskurven
  - ⇒ Designstudie: Diskussion der Konsequenzen der Wahl der Nachstellzeit T<sub>N</sub> in Hinblick auf...
    - ⇒ ... Führungs- und Störverhalten ...
    - ⇒ ... bei Kompensation und bei "Nicht-Kompensation" von Strecken-Zeitkonstanten
  - ⇒ Diskussion der Frage "wie kann ich gutes Führungs- <u>und</u> Störverhalten erzielen"? Einsatz eines Vorfilters im Führungskanals zur Optimierung des Führungsverhaltens

#### Die Aufgabenstellung:



## Übung 6.3

Gegeben sind die Übertragungsfunktionen von Regelstrecke und Regler wie folgt.


$$G_{S}(s) = \frac{1}{(1+s)(1+5s)}$$
  $\Rightarrow$  Zeitkonstanten: 1 und 5  $\Rightarrow$  Pole: -1 und -0,2

$$G_R(s) = V_R \frac{1 + sT_N}{sT_N} \Rightarrow \text{Nachstellzeit } T_N \Rightarrow \text{Pol: 0; Nullstelle: } -1/T_N$$

Diese Übung enthält eine Studie zur Einstellung eines PI-Reglers für eine PT<sub>2</sub>-Strecke. Es werden unterschiedliche Einstellungen der Nachstellzeit verglichen. Der Parameter der WOK ist  $V_R$ . In den WOKs unten sind die Pole und Nullstellen der Strecke bereits eingetragen.

- Tragen Sie die Pole und Nullstellen des Reglers ein.
- Tragen Sie die Wurzelorte auf der reellen Achse ein.
- 3) Versuchen Sie, die Wurzelortskurve zu skizzieren.

#### 1. Fall: $T_N = 5$ ("Kompensation" der langsamen Zeitkonstante)



=> Diese Verläufe sind in den nächsten Bildern als "Referenz" aufgetragen

#### Was kann man aus einer WOK ablesen?



Für welche Werte des Parameters ist der Regelkreis stabil?

Für welche Werte des Parameters ist der Regelkreis schwingfähig?


Übergangs-/Einschwingdauer abschätzen

- ⇒ Dominanten Pol / dominantes Polpaar suchen (am nähesten an Null)
- ⇒ Einschwingdauer ~ ca. 4/BetragRealteilDominanterPol
- ⇒ Weiter links ⇔ schneller!


Schwingkreisfrequenz sowie Periodendauer bei schwingfähigen Regelkreisen  $\Leftrightarrow 2\pi$  / Imaginärteil

Reglerparametrierung (V<sub>R</sub> festlegen)


- z. B. Einstellung der Dämpfung des Regelkreises ⇔ D = cos φ
- z. B. D =  $1/\sqrt{2}$  = 0,71  $\Leftrightarrow$  Winkel  $\phi$  = 45°  $\Leftrightarrow$  Realteil = Imaginärteil



## 2. Fall: $T_N = 1$ ("Kompensation" der schnellen Zeitkonstante)



### 3. Fall: $T_N = 2$ (keine Kompensation)





#### Zur "kreativen" Arbeit mit Wurzelortskurven: Nutzung eines WOK-Tools




#### ⇒ z. B. Matlab (man braucht die "Control Systems Toolbox"!):

- ⇒ Befehl zum Zeichnen einer einzelnen Wurzelortskurve: rlocus (root locus = Wurzelortskurve auf Englisch) das machen wir nicht, sondern:
- ⇒ Interaktive Arbeit mit Wurzelortskurven mit der Matlab-App "rltool" ⇔ "control system designer"
- ⇒ Zunächst: Eingeben der Strecken-Übertragungsfunktion und Eintragen als Regelstrecke







# Zur "kreativen" Arbeit mit Wurzelortskurven: Nutzung eines WOK-Tools "control system designer 🃉 🖁



## 4. Fall: $T_N = 3,3$ (keine Kompensation)





--> besseres Störverhalten, da kein Kriechen mehr

## Woher kommt der Überschwinger in der Führungssprungantwort?




...

Ohne Kompensation kommt es durch die Nullstelle in  $G_w(s)$  (PDT<sub>3</sub>-Übertragungsfunktion!) zu einem deutlichen "Überschwinger". Abhilfe: zum Beispiel PT<sub>1</sub>-Filter im Sollwertkanal.

--> Formel mit 45° als Ergebnis gilt nicht mehr, da nur für PT2 gültig !! (--> deshalb nichtmehr ü = 4%)

# Lösung für das Problem des Überschwingens in der Führungssprungantwort: Ein Vorfilter im Soliwert Kana


- ⇒ Außerhalb des Regelkreises ⇔ das Störverhalten wird dadurch nicht beeinflusst!
- $\Rightarrow$  Mit T<sub>N</sub> = 3,3 V<sub>R</sub> = 2,2 Vorfilter-Zeitkonstante T<sub>F</sub> = 3,3 bzw. T<sub>F</sub> = 2,5 (gestrichelt):



# Lösung für das Problem des Überschwingens in der Führungssprungantwort: Vorfilter im Solwert-Kanalisch

#### Was man noch machen kann:

- ⇒ V<sub>R</sub> noch weiter erhöhen (bessere Störunterdrückung!)
- ⇒ ... sowie Anpassung des Vorfilters:



#### **Zusammenfassung über diese Aufgabe 6.3:**



- ⇒ Anwenden der Regeln für die Skizze von WOKn
- ⇒ Verständnis für die Wirkung von Nullstellen auf die Regelkreisdynamik ⇔ "Verbiegen" der WOK-Äste (da wäre man beim Vorgehen im Bode-Diagramm vielleicht gar nicht darauf gekommen?!)
- ⇒ Somit Finden einer geeigneten Reglereinstellung für gutes Störverhalten (Will man NUR ein gutes Führungsverhalten: Kompensation von (langsamen) Streckenpolen!)
- ⇒ Die "kreative" Arbeit mit WOKn erfordert etwas Einarbeitung / Erfahrung
- ⇒ Eine allgemeine Erkenntnis aus dieser Aufgabe:
  - ⇒ Will man SOWOHL gutes Störverhalten ALS AUCH gutes Führungsverhalten:
  - ⇒ Lege den REGLER für gutes STÖRVERHALTEN aus
  - ⇒ Falls das resultierende FÜHRUNGSVERHALTEN nicht gefällt: Setze ein <u>VORFILTER</u> im Führungskanal ein ⇔ "Zwei-Freiheitsgrade-Struktur"
- ⇒ Weitere strukturelle Maßnahmen (Störgrößenaufschaltung, Vorregelung, Kaskadierung) in Kapitel 8!