

Z(s)

 $G_{ZA}(s)$

 $G_{s2}(s)$


messbar


 $G_{s1}(s)$

Regelungstechnik

für BEI4, BMEI4 und IBT

Prof. Dr. B. Wagner





 $G_R(s)$

W(s)

Kapitel 8: Erweiterungen des einfachen Regelkreises: Störgrößenaufschaltung, Vorfilter, Kaskadenregelung



Gutes Führungsverhalten

⇒ Schnelle Übergänge ohne zu großen Überschwinger

=> Dämpfung des Regelkreises nicht zu klein,

=> Phasenreserve ca. 60° ... 90°

Gutes Störverhalten

⇒ Schnelles Ausregeln von Störungen bei kleiner Amplitude => größere Reglerverstärkung ⇔ kleinere Dämpfung => Phasenreserve ca. 30° ... 50°

In Kapitel 5: welche Regler gibt es? (P, PI, PIDT1, ...)

In Kapitel 6: tiefere Einblicke in die Stabilität und Dynamik von Regelkreisen

In Kapitel 7: optimierte Reglereinstellung für gutes Führungs- oder Störverhalten

Nun in Kapitel 8: Wie kann man das Verhalten von Regelkreisen weiter verbessern?

- ⇒ Störgrößenaufschaltung
- ⇒ Führungsgrößenformung / Vorfilter

⇒ Kaskadenregelung

Strukturelle Maßnahmen (auf Blockschaltbildebene)

Die heizbare Heckscheibe ... aus regelungstechnischer Sicht







Die Leerlauf-Drehzahl-Strecke


Ausgangssignal: Motordrehzahl

y(t)

Eingangssignal: Benziner: Drosselklappenwinkel+Zündwinkel; Diesel: Einspritzmenge

Störgrößen: Lastmoment der Lichtmaschine, Kupplung, ...

Streckenmodell:



In Kleinwagen der 80-er-Jahre: Gesteuerte Leerlaufdrehzahl

Die heizbare Heckscheibe ... aus regelungstechnischer Sicht



z(t)

Leerlaufdrehzahl-Regelung

Regelgröße v(t): Motordrehzahl soll konstant auf niedrigem Wert gehalten werden (=> senkt Spritverbrauch im Stand)

Sollwert w(t): Solldrehzahl, z. B. 700 U/min

Stellgröße y(t): Benziner: Drosselklappenwinkel + Zündwinkel; Diesel: Einspritzmenge

Störgrößen z(t): Lastmoment der Lichtmaschine, Kupplung, ...

Regelkreis:

w = 700 G_R (s) G_S2(s) (PT1)


Regler: PI-Regler oder PIDT1-Regler



Störung wirkt sich am Ausgang aus (Leerlaufdrehzahl sinkt), der Regler reagiert verzögert

Dass es zum Drehzahleinbruch kommt, ist abzusehen und der Zeitpunkt ist auch bekannt

⇒ Idee der Störgrößenaufschaltung ⇔ Wenn Störung kommt, kann gleich das Stellsignal erhöht werden:



Dimensionierung der Aufschaltung?

bzw.
$$G_{ZA}(s) = \frac{1}{G_{S2}(s)} \cdot \frac{1}{1+sT_x}$$
 (mit $T_x < T_{Strecke}$)

$$G_z(s) = \frac{G_{S1}(s)(1 - G_{ZA}(s) \cdot G_{S2}(s))}{1 + G_R(s) \cdot G_{S2}(s) \cdot G_{S1}(s)}$$

--> für Störunterdrückung muss Zähler = 0 werden

(nahezu) ideale Störunterdrückung:

$$G_{ZA}(s) = \frac{1}{G_{S2}(s)}$$
 --> meist nicht realisierbar

asymptotische Störunterdrückung

$$G_{ZA}(s) = \frac{1}{G_{S2}(0)}$$




Aufgabe:

- Bauen Sie in BORIS ein Simulationsmodell der Regelstrecke auf mit $G_{s2}(s) = \frac{4}{1+0.2s}$, $G_{s1}(s) = \frac{70}{1+0.2s}$
- 2. Simulieren Sie den gesteuerten Betrieb mit Eingangssignal y(t) = 3 und einem Störsprung der Höhe -3 ab t=3. Bewerten Sie das Störverhalten der Regelung.
- Nun soll die Leerlaufdrehzahl geregelt werden auf den Sollwert w(t) = 700 mit dem PI-Regler $G_R(s) = 0.002 \frac{(1+0.2s)}{0.2s}$ (noch ohne Störgrößenaufschaltung).
 - Ergänzen Sie das BORIS-Modell, simulieren und bewerten Sie die Leerlaufdrehzahlregelung.
- Dimensionieren Sie eine Störgrößenaufschaltung $G_{ZA}(s)$. $G_{ZA}(s) = \frac{1}{G_{S2}(s)} = \frac{1+0.2s}{4\cdot(1+0.02s)}$ Ergänzen Sie das BORIS-Modell, simulieren und bewerten Sie die Leerlaufdrehzahlregelung.

Realisierbarkeit

Zusammenfassung Störgrößenaufschaltung





Zusammenfassung Störgrößenaufschaltung



Zweck:

⇒ Verbesserung der Störunterdrückung

Voraussetzung:


⇒ Störung kann gemessen werden (direkt oder indirekt)

Maßnahme:

 \Rightarrow Aufschaltung der Störung über $G_{ZA}(s)$ aufs Stellsignal

Dimensionierung

- \Rightarrow Ideale Aufschaltung: $G_{ZA}(s) = 1 / G_{s2}(s)$
- ⇒ ggf. zusätzliche Pole für Realisierbarkeit ergänzen!
- \Rightarrow Variante: statische Störgrößenaufschaltung: $G_{ZA}(s) = 1 / G_{s2}(0)$ also ist $G_{ZA}(s)$ ein Proportionalglied



Führungsgrößenformung (Vorfilter, Vorsteuerung, Führungsgrößenaufschaltung)



Ziel:

⇒ Verbesserung des Führungsverhaltens

Hintergrund: Will man gutes Führungs- UND Störverhalten ...

- ⇒ Einstellung des Reglers auf das gewünschte Störverhalten
- ⇒ Anpassung des Führungsverhaltens durch zusätzliche Blöcke außerhalb des Regelkreises

Maßnahme:

- ⇒ Zusätzliches Filter VOR dem Regelkreis vgl. Übung 6.3 oder PT1-Vorfilter (symmetrisches Optimum)
- ⇒ Verändert das Störverhalten nicht!
- ⇒ "Zwei-Freiheitsgrade-Struktur" (1. Regler, 2. Vorfilter)
- ⇒ Mehrere Strukturen existieren
- \Rightarrow Vgl. Praktikumsversuch 3 (Rampengenerator) und Übungsaufgabe 6.3 (Vorfilter) und symmetrisches Optimum (PT1-Vorfilter mit Glättungszeitkonstante T_G)

1. Möglichkeit: Zwei-Freiheitsgrade-Struktur mit Vorfilter



Regler $G_R(s)$ wird auf gutes Störverhalten eingestellt.


Ergänzung eines Vorfilters G_V(s) außerhalb der Regelkreis-Schleife

Als Führungsübertragungsfunktion berechnet man: $G_W(s) = G_V(s) rac{G_R(s)G_S(s)}{1+G_R(s)G_S(s)}$

Dimensionierung durch Vorgabe eines gewünschten Führungsverhaltens $G_W(s)$ => Berechne daraus $G_V(s)$ durch Umstellen:

$$G_V(s) = G_{Wsoll}(s) \frac{1 + G_R(s)G_S(s)}{G_R(s)G_S(s)}$$

 $G_W(s)$ muss so vorgegeben werden, dass $G_V(s)$ realisierbar ist (ausreichende Anzahl von Polen!)



Somit sind Störverhalten $G_Z(s)$ und Führungsverhalten $G_W(s)$ unabhängig voneinander einstellbar!


Ein "kleiner" Nachteil: Wenn Regler $G_R(s)$ geändert wird, muss man $G_V(s)$ anpassen => 2. Möglichkeit vermeidet dies!

Zur Übung: Bestimmen Sie die Führungs- und Störübertragungsfunktionen!



$$G_W = \frac{G_{Vi} \cdot (1 + G_M \cdot G_R) \cdot G_S}{1 + G_S \cdot G_R}$$

$$G_Z = \frac{G_S}{1 + G_S \cdot G_R}$$



2. Möglichkeit: Zwei-Freiheits-Grade-Struktur mit Vorfilter und Streckenmodell (1)



Regler $G_R(s)$ wird auf gutes Störverhalten eingestellt \Leftrightarrow unabhängig vom Führungsverhalten!

Ergänzung eines Vorfilters $G_{Vi}(s)$ außerhalb der Regelkreis-Schleife und eines Streckenmodells

$$G_M(s) = G_S(s)$$
 --> in G_W Kürzen möglich

Als Führungsübertragungsfunktion berechneten wir auf der letzten Folie:

$$G_W(s) = G_{Vi}(s) \frac{(1+G_R(s)G_M(s))G_S(s)}{1+G_R(s)G_S(s)}$$


Dimensionierung des Vorfilters ⇔ unabhängig vom Regler!

$$G_{Vi}(s) = \frac{G_{Wsoll}(s)}{G_{S}(s)}$$

Index "i" steht für Inversion der Regelstrecke

 $G_{Wsoll}(s)$ so vorzugeben werden, dass $G_{Vi}(s)$ realisierbar ist

Regler $G_R(s)$ sieht nur die Abweichungen vom idealen Verlauf W(s) $G_{Wsoll}(s)$!






Ziel: Verbesserung des Führungsverhaltens ohne Kompromisse beim Störverhalten

Methode:


- ⇒ Einstellung des Reglers auf das gewünschte Störverhalten
- ⇒ Anpassung des Führungsverhaltens durch zusätzliche Blöcke außerhalb des Regelkreises
- ⇒ Zwei Möglichkeiten für "Zwei-Freiheitsgrade-Strukturen":

1. Vorfilter
$$G_V(s) = G_{Wsoll}(s) \frac{1 + G_R(s)G_S(s)}{G_R(s)G_S(s)}$$



2. Vorfilter
$$G_{Vi}(s)=rac{G_{Wsoll}(s)}{G_{S}(s)}$$
 und Streckenmodell $G_{M}(s)=G_{S}(s)$

⇒ Unabhängigkeit von Führungs- und Störverhalten ist erreichbar






Regelstrecke besteht aus mehreren Blöcken $G_{S2}(s)$, $G_{S1}(s) \Leftrightarrow$ Verzögerung höherer Ordnung

Regelung mit Regler höherer Ordnung ist denkbar, aber ggf. zu empfindlich gegenüber Parameterschwankungen

ldee: unterlagerte Regelung einer zusätzlichen Messgröße $X_2(s)$ im Inneren der Regelstrecke

Voraussetzung: Zusätzliche Messgröße $X_2(s)$ muss vorliegen

=> Siehe auch Praktikumsversuch 5



Kaskadenregelung – DAS Regelungskonzept in der (elektrischen) Antriebstechnik



Zunächst Dimensionierung des unterlagerten Regelkreises...

... für die Regelstrecke:
$$G_{S2}(s) \rightarrow$$


$$\rightarrow G_{W2}(s) = \frac{X_2(s)}{Y_1(s)} = \frac{G_{R2} \cdot G_{S2}}{1 + G_{R2} \cdot G_{S2}}$$

--> als kleine Zeitkonstante für Entwurf von GR1 angenähert

Danach Dimensionierung des äußeren Regelkreises ...

... für die Regelstrecke:
$$G_{S1}(s) \cdot G_{W2}(s)$$
 große kleine Zeitkonstante

- \Rightarrow Das Ausgangssignal des äußeren Reglers $G_{R1}(s)$ ist der Sollwert des inneren Regelkreises
- \Rightarrow Dadurch können Grenzwerte für $X_2(s)$ einfach eingehalten werden
- ⇒ Einstellung der Regler "von innen nach außen"
- \Rightarrow Liefert sehr gute Resultate, wenn innerer Systemteil $G_{S2}(s)$ schneller ist als äußerer $G_{S1}(s)$
- \Rightarrow Störung $Z_2(s)$ auf $G_{S2}(s)$ wird in innerer Schleife unterdrückt und wirkt sich weniger auf V(s) aus



--> innerer Kreis liefert kleine Zeitkonstante

Kaskadenregelung – DAS Regelungskonzept in der (elektrischen) Antriebstechnik



Nahezu alle elektrischen Antriebe werden in Kaskadenregelung betrieben. Beispiel 1: Drehzahlgeregelter Antrieb:

Innere Schleife: $G_{W2}(s)$ ist die Stromregelstrecke (PT₁)

 $Y_2(s)$ = Motorspannung

 $X_2(s)$ = Motorstrom (innere Messgröße)


 $Y_1(s)$ = Sollstrom


 $Z_2(s)$ = z. B. Fehlerspannungen(Verluste) im Umrichter

 $X_1(s) = V(s) = Drehzahl$

W(s) = Solldrehzahl

Bei elektrischen Antrieben: Stromregelstrecke $G_{S2}(s)$ schnell (T ~ 1...10 msec) Drehzahlregelstrecke $G_{S1}(s)$ langsamer (T ~ 0.1...1 sec)





w_n: Führungsgröße für Drehzahlw_i: Führungsgröße für Strom

i_a-Regler meist nach BO eingestellt n-Regler meist nach SO eingestellt



Nahezu alle elektrischen Antriebe werden in Kaskadenregelung betrieben. Beispiel 2: Positionsgeregelter Antrieb:


Zweifach-Kaskadierung:

Innere Schleife: $G_{W2}(s)$ ist die Stromregelstrecke (PT₁)

Mittlere Schleife: Drehzahlregelung

Äußere Schleife: Positionsregler

Großer Vorteil: Grenzwerte der inneren Messgrößen (Strom und Drehzahl) werden eingehalten!



G: Getriebe

P: Potentiometer zur Positionsmessung

Zusammenfassung Kaskadenregelung



Verschachtelung von Regelkreisen ineinander

Zusätzliche Messgrößen erforderlich

Funktioniert gut, wenn innere Schleifen schneller als äußere Schleifen

Erleichtert das Einstellen der Regler ("von innen nach außen")

Einhaltung von Grenzwerten der inneren Größen

