

目录

| Monitor Factory 工厂相关 I2C 命令介绍 | |
|----------------------------------|---|
| | 2 |
| DDC/CI | |
| 表一 DDC 命令与说明 | |
| 自定义命令 | |
| 表二 自定义 12C 命令 | |
| 工厂属性烧录 | 6 |
| 工厂白平衡调节 | |
| 附录 | |



Monitor Factory

简述 本文档为工厂开发提供参考。

工厂相关 I2C 命令介绍

Monitor 相关的命令分 2 大类: DDC/CI 和自定义 i2c 命令

DDC/CI

DDC/CI 保持 6310 的 DDC/CI 相关命令,其中与工厂相关的命令如下: DDC/CI:

表一 DDC 命令与说明

| Comma nd Header | Comman d Length | Comm and | Code | Value | CheckSum | Functio n Descript ion | VCP Value Range | |
|-----------------------|---|--|------|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--|
| | 0x80+整 条命令 的长度 (不包 括 CheckSu m) | 0x01(g etValu e) 0x03(s etValu e) | 0x16 | 2byte(高字节 在前, 低字节 在后) | (Comman d Header) | 用户色 温 R | [0,255] | |
| | | | 0x18 | | xor (Comman d Length) xor (Comman d) xor | 用户色 温 G | [0,255] | |
| 0x6E 0 x51 | | | 0x1A | | | 用户色 温 B | [0,255] | |
| 731 | | | 0x14 | | | 色温选择 | O:warm,1:normal, 2:cool | |
| | | | 0x27 | | (Code) xor (Value) | 背光 | 0-254 | |



下面给出 R 枪 设置与读取的 构成 I2C 字节码的过程:

Sample

R 枪一设置

Sent data:

51 84 03 16 00 86 28 d0

- **51** command header
- **84** 80+4 length
- 03 setvalue
- 16 code
- 00 86 value
- 28 d0 checksum

读取R枪

Sent data:

51 82 01 16 aa 32

- **51** command header
- 82 80+2 length
- **01** getvalue
- 16 code
- aa 32 checksum

Replied data:

6e 88 02 00 16 00 00 ff 00 86 db

- **6e** command header
- 88 80+8 length
- 02 replay ready
- 00 success
- **16** code
- 00 (参数类型 临时 永久,这个可以不管)
- 00 ff max
- 00 86 current
- db xor crc 值



自定义命令

自定义一些命令主要与属性,版本信息相关:

表二 自定义 I2C 命令

| Co mm and Hea der | Com mand Lengt h | Com man d | pack et id | Sub code | DATA _ID | DATA Description | Val ue | CheckS um | Function Description |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|---|-------------------------|
| | 0x80+ 整条 命: | 0xFF(REPL Y) | rando m | 0x13 0x14 | 0x15 | ProductModal | | (Comm and Header) xor (Comm and Length) xor (Comm and) xor (Code) xor (Value) | 0×13 读工厂属 性 |
| | | | | | 0x16 | BacklightType | | | |
| | | | | | 0x17 | BoardModel | | | |
| | | | | | 0x18 | HardwareVersi on | | | |
| | | | | | 0x19 | 2D3DModel | | | |
| | | | | | 0x1a | PanelMOde | | | 0x14 写工厂属性 |
| 0x6 E 0 | 的长 度 | | | 0x1f | | | | , | 恢复出厂设置 |
| x51 | · 反 (不 | 0xFE(| | 0x09 | | 3D set | | | |
| 7.02 | 包括 | GENE RIC) | | 0x0a | | 3D set replay | | | |
| | Check Sum) | , | | 0x0b | | 3D get | | | |
| | Sulli) | | | 0x0c | | 3D get replay | | | |
| | | | | 0x2c | 0-7 | Pattern | | | 内部 pattern |
| | | | | 0x15 | | NovaFwVer | | | |
| | | | | 0x16 | | Sil9777FwVer | | | |
| | | | | 0x17 | | Panasonic9115 FwVer | | | |
| | | | | 0x18 | | HX6310FwVer | | | |
| | | | | 0x36 | | reboot | | | |



```
下面给出属性的 i2C 字节码:
设置属性—PanelType
51 88 fe 03 14 1a 00 02 00 00 46
51 command header
88 80+8 length
fe generic
03 random
14 sub_code
1a data_id
00 02
00 00
d7 checksum
读取
I2c send:
        51 85 fe 08 13 1a 00 45
51
85
Fe
80
13 1a
00
45
Replay:
6e 86
Ff
80
00 02 00 00
4e
```



| 工厂属性以及值如下: MonitorProductModel UNKNOWN 0 Max4_70 1 Max4_65 2 Max4_60 3 |
|--|
| MonitorBacklightType UNKNOWN 0 PWM 1 LocalDimming 2 |
| MonitorBoardModel UNKNOWN 0 DVT2 5 DVT3 6 PVT 7 MP 8 |
| MonitorHardwareVersion UNKNOWN 0 H5000 4 H6000 5 |
| Monitor2D3DModel UNKNOWN 0 M2D 1 M3D 2 |
| MonitorPanelModel UNKNOWN 0 X4_70_2D 1 X4_70_3D 2 X5_55_120HZ 3 S2_50_60HZ 4 |

工厂属性对应的命令参考 表二



工厂白平衡调节

工厂白平衡主要调节 RGB 三个颜色通道,命令参考表一



附录

附录 1

必要的驱动列表:

Chroma

CA210 (CA310)

I2CBridge.0.1.4

这三个驱动会分享在公司 \\10.182.200.87\BSP tools 中。