Sinyal

Heri Purnawan

Disampaikan pada matakuliah Sistem Linier Program Studi S-1 Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Lamongan (UNISLA)

November 18, 2024 Email: heripurnawan@unisla.ac.id

Pokok Bahasan

Definisi sinyal ●O

- Definisi sinyal
- ◀ Ukuran sinyal
- Operasi sinyal
- ◀ Klasifikasi sinyal
- Model sinyal

Definisi

Definisi sinyal

- Sinyal adalah sekumpulan data atau informasi.
- Contohnya termasuk sinyal telepon atau televisi, penjualan bulanan suatu perusahaan, atau harga penutupan harian pasar saham.
- Dalam semua contoh ini, sinyal merupakan fungsi dari variabel bebas waktu. Namun hal ini tidak selalu terjadi.
- Ketika muatan listrik didistribusikan ke seluruh benda, misalnya, sinyalnya adalah kepadatan muatan, yang merupakan fungsi ruang, bukan waktu.
- Dalam pembahasan ini, hampir secara eksklusif dibahas sinyal-sinyal yang merupakan fungsi waktu. Namun, pembahasan ini juga berlaku untuk variabel independen/bebas lainnya.

Pokok Bahasan

- Definisi sinyal
- Ukuran sinyal
- Operasi sinyal
- ◀ Klasifikasi sinyal
- Model sinyal

Definisi sinyal

■ Energi sinyal

Dengan mempertimbangkan luas di bawah sinyal $|x(t)|^2$ sebagai ukuran yang mungkin untuk ukurannya, karena area tersebut tidak hanya memperhitungkan amplitudo tetapi juga durasinya. Energi sinyal E_x , didefinisikan sebagai

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \tag{1}$$


■ Daya sinyal

Energi sinyal harus terbatas agar dapat mengukur ukuran sinyal. Kondisi yang diperlukan agar energinya berhingga adalah amplitudo sinyal $\to 0$ sebagai $|t| \to \infty$ (lihat Gambar 1(a)). Jika tidak, integral dalam Pers. (1) tidak akan konvergen.

Ketika amplitudo x(t) tidak $\to 0$ seperti $|t| \to \infty$ (lihat Gambar 1(b)), energi sinyal menjadi tak terhingga. Ukuran sinyal dalam kasus seperti ini adalah rata-rata waktu energi, jika memang ada. Ukuran ini disebut daya sinyal. Untuk sinyal x(t), didefinisikan daya sinyal P_x sebagai

Ukuran sinyal

$$P_x = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$
 (2)



(a) sinyal dengan energi terbatas




(b) sinyal dengan daya terbatas

Gambar 1: Contoh-contoh sinyal

Ukuran sinyal

Contoh 1: Tentukan ukuran yang sesuai dari sinyal-sinyal di Gambar 2.



Gambar 2: Sinyal untuk Contoh 1

Solusi Contoh 1:

Pada Gambar 2(a), amplitudo sinyal $\rightarrow 0$ untuk $|t| \rightarrow \infty$. Oleh karena itu ukuran yang cocok untuk sinyal ini adalah energi E_x yang diberikan oleh


$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-1}^{0} |2|^2 dt + \int_{0}^{\infty} |2e^{-\frac{t}{2}}|^2 dt$$
$$= \int_{-1}^{0} 4 dt + \int_{0}^{\infty} 4e^{-t} dt = 4 + 4 = 8$$

Pada Gambar 2(b), besaran sinyal tidak o 0 untuk $|t| o \infty$. Namun, ini bersifat periodik, dan oleh karena itu dayanya ada. Kita dapat menyederhanakan prosedur untuk sinyal periodik dengan mengamati bahwa sinyal periodik berulang secara teratur setiap periode (dalam hal ini 2 detik). Oleh karena itu, merata-ratakan $|x(t)|^2$ pada interval yang sangat besar sama dengan merata-ratakan besaran ini dalam satu periode (dalam kasus ini 2 detik). Dengan demikian

$$P_x = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} |t|^2 dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} t^2 dt = \frac{1}{3}.$$

Ukuran sinyal

Latihan 1: Tunjukkan bahwa energi sinyal pada Gambar 3(a) berturut-turut adalah 4, 1, 4/3, dan 4/3. Tunjukkan juga bahwa daya sinyal pada Gambar 3(b) adalah 0,4323.



Gambar 3: Sinyal untuk Latihan 1

Model sinyal

Pokok Bahasan

- Definisi sinyal
- ◀ Ukuran sinyal
- Operasi sinyal
- Klasifikasi sinyal
- Model sinyal

Definisi sinyal

Pergeseran waktu


Pertimbangkan sinyal x(t) (Gambar 4(a)) dan sinyal yang sama tertunda selama T detik (Gambar 4(b)), yang akan kita nyatakan dengan $\phi(t)$. Apapun yang terjadi pada x(t) (Gambar 4(a)) pada saat t juga terjadi pada $\phi(t)$ (Gambar 4(b)) T detik kemudian pada saat t+T. Oleh karena itu.

Operasi sinval

0000000000000000

$$\phi(t+T) = x(t)$$
 dan $\phi(t) = x(t-T)$

Oleh karena itu, untuk menggeser sinyal sebesar T, kita mengganti tdengan t-T. Jadi x(t-T) mewakili x(t) waktu yang digeser oleh Tdetik. Jika T positif maka pergeserannya ke kanan (delay/tertunda), seperti pada Gambar 4(b). Jika T negatif maka pergeserannya ke kiri (advance/maju), seperti pada Gambar 4(c). Jelasnya, x(t-2) adalah x(t) tertunda (bergeser ke kanan) sebanyak 2 detik, dan x(t+2) adalah x(t) maju (bergeser ke kiri) sebanyak 2 detik.




Gambar 4: Pergeseran waktu sebuah sinyal

dengan x(t) maju 1 detik.

Definisi sinyal

Contoh 2: Sinyal eksponensial $x(t)=e^{-2t}$ yang ditunjukkan pada Gambar 5. Sketsa dan deskripsikan secara matematis sinyal tertunda 1 detik. Ulangi soal



Gambar 5: Sinyal x(t)

Fungsi x(t) dapat dideskripsikan secara matematika sebagai

$$x(t) = \begin{cases} e^{-2t} & t \ge 0\\ 0 & t < 0 \end{cases} \tag{3}$$


Definisi sinyal

6.

Solusi Contoh 2: Sketsa sinyal x(t) tertunda 1 detik ditunjukkan pada Gambar

0000 000000000000

Operasi sinyal



Gambar 6: Sinyal x(t) tertunda 1 detik

Deskripsi matematis sinyal x(t) tertunda 1 detik diberikan oleh


$$x_d(t) = x(t-1) = \begin{cases} e^{-2(t-1)} & t-1 \ge 0 \text{ atau } t \ge 1\\ 0 & t-1 < 0 \text{ atau } t < 1 \end{cases}$$
 (4)

Definisi sinyal

Solusi Contoh 2: Sketsa sinyal x(t) maju 1 detik ditunjukkan pada Gambar 7.

Operasi sinyal

0000000000000000



Gambar 7: Sinyal x(t) maju 1 detik

Deskripsi matematis sinyal x(t) maju 1 detik diberikan oleh


$$x_a(t) = x(t+1) = \begin{cases} e^{-2(t+1)} & t+1 \ge 0 \text{ atau } t \ge -1\\ 0 & t+1 < 0 \text{ atau } t < -1 \end{cases}$$
 (5)

Latihan 2:

Tuliskan deskripsi matematis sinyal $x_3(t)$ pada Gambar 8. Selanjutnya, tunda sinyal ini sebesar 2 detik. Buat sketsa sinyal yang tertunda. Tunjukkan bahwa sinyal tertunda $x_d(t)$ dapat dijelaskan secara matematis sebagai $x_d(t) = 2(t-2)$ untuk $2 \le t \le 3$, dan sebaliknya sama dengan 0. Sekarang ulangi prosedur dengan sinyal maju (bergeser ke kiri) selama 1 detik. Tunjukkan bahwa ini sinyal maju $x_a(t)$ dapat dinyatakan sebagai $x_a(t) = 2(t+1)$ untuk $-1 \le t \le 0$, dan 0 sebaliknya.

Operasi sinyal

00000000000000000



Gambar 8: Sinyal $x_3(t)$

Definisi sinyal

■ Penskalaan waktu

Kompresi atau perluasan sinyal dalam waktu dikenal sebagai penskalaan waktu. Perhatikan sinyal x(t) pada Gambar 9 (atas). Sinyal $\phi(t)$ pada Gambar 9 (tengah) adalah x(t) yang dikompresi dalam waktu dengan faktor 2. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada x(t) pada saat t juga terjadi pada $\phi(t)$ pada saat t/2 sehingga,


$$\phi\left(\frac{t}{2}\right) = x(t)$$
 dan $\phi(t) = x(2t)$

Perhatikan bahwa karena x(t)=0 pada $t=T_1$ dan T_2 , kita harus mempunyai $\phi(t)=0$ pada $t=T_1/2$ dan $T_2/2$, seperti ditunjukkan pada Gambar 9 (tengah). Secara umum, jika x(t) dikompresi dalam waktu dengan faktor a (a>1), sinyal yang dihasilkan $\phi(t)$ diberikan oleh

$$\phi(t) = x(at)$$

00000000000000000

Definisi sinyal



Gambar 9: Penskalaan waktu

Dengan menggunakan argumen serupa, x(t) diperluas (diperlambat) terhadap waktu dengan faktor a (a > a1) diberikan oleh


$$\phi(t) = x\left(\frac{t}{a}\right)$$

Gambar 9 (bawah) menunjukkan x(t/2), yaitu x(t) diekspansi terhadap waktu sebanyak 2 kali. Operasi penskalaan waktu, titik asal t=0 adalah titik tetap tidak berubah pada kondisi operasi penskalaan karena pada t=0, x(t) = x(at) = x(0).

Contoh 3: Gambar 10 menunjukkan sinyal x(t). Buat sketsa dan jelaskan secara matematis waktu sinyal yang dikompresi oleh faktor 3. Ulangi soal untuk waktu sinyal yang sama yang diperluas dengan faktor 2.

00000000000000000

Operasi sinyal



Gambar 10: Sinyal x(t)

Sinyal x(t) dapat dideskripsikan sebagai

$$x(t) = \begin{cases} 2 & -1.5 \le t < 0\\ 2e^{-t/2} & 0 \le t < 3\\ 0 & t \text{ yang lain} \end{cases}$$
 (6)


Definisi sinyal

Solusi Contoh 3: Gambar 11 menunjukkan $x_c(t)$, yaitu x(t) yang dikompresi waktu oleh faktor 3; akibatnya, secara matematis dapat digambarkan sebagai x(3t), yang diperoleh dengan mengganti t dengan 3t di ruas kanan Pers. (6). Dengan demikian,

000000000000000000

Operasi sinyal

$$x_c(t) = x(3t) = \begin{cases} 2 & -1.5 \le 3t < 0 \text{ atau } -0.5 \le t < 0\\ 2e^{-3t/2} & 0 \le 3t < 3 \text{ atau } 0 \le t < 1\\ 0 & t \text{ yang lain} \end{cases}$$
 (7)




Gambar 11: Sinyal x(3t)

Definisi sinyal

Solusi Contoh 3: Gambar 11 menunjukkan $x_e(t)$, yaitu x(t) yang diperluas waktu oleh faktor 2; akibatnya, secara matematis dapat digambarkan sebagai x(t/2), yang diperoleh dengan mengganti t dengan t/2 di di x(t). Dengan demikian,

Operasi sinyal

$$x_e(t) = x \left(\frac{t}{2}\right) = \begin{cases} 2 & -1.5 \le \frac{t}{2} < 0 \text{ atau } -3 \le t < 0\\ 2e^{-t/4} & 0 \le \frac{t}{2} < 3 \text{ atau } 0 \le t < 6\\ 0 & t \text{ yang lain} \end{cases}$$
 (8)



Gambar 12: Sinyal x(t/2)

Latihan 3:

Tunjukkan bahwa kompresi waktu dengan faktor bilangan bulat n (n > 1) dari sebuah sinusoidal menghasilkan sinusoidal dengan amplitudo dan fase yang sama, tetapi dengan frekuensi yang meningkat sebanyak n kali lipat. Demikian pula, perluasan waktu dengan faktor bilangan bulat $n \ (n > 1)$ dari sebuah sinusoidal menghasilkan sinusoidal dengan amplitudo dan fase yang sama, tetapi dengan frekuensi dikurangi dengan faktor n. Verifikasi kesimpulan Anda dengan membuat sketsa sinusoidal $\sin 2t$ dan sinusoidal yang sama dikompresi dengan faktor 3 dan diperluas dengan faktor 2.


Pembalikan waktu

Perhatikan sinyal x(t) pada Gambar 13(a). Untuk membalikkan waktu x(t), kita melakukan putaran 180° terhadap sumbu vertikal. Kali ini pembalikan (refleksi x(t) terhadap sumbu vertikal) memberi kita sinyal $\phi(t)$ (Gambar 13(b)). Amati bahwa apapun yang terjadi pada Gambar 13(a) pada saat t juga terjadi pada Gambar 13(b) pada saat -t, dan sebaliknya. Karena itu,

$$\phi(t) = x(-t)$$

Definisi sinyal


Jadi, untuk membalikkan waktu suatu sinyal kita mengganti t dengan -t, dan pembalikan waktu dari sinyal x(t) menghasilkan sinyal x(-t). Ingat juga bahwa pembalikan x(t) terhadap sumbu horizontal menghasilkan -x(t).



Gambar 13: Pembalikan waktu sebuah sinyal

Definisi sinyal

Contoh 4: Untuk sinyal x(t) yang diilustrasikan pada Gambar 14, buat sketsa x(-t), yang merupakan pembalikan waktu dari x(t).




Gambar 14: Sinyal x(t)

Solusi: Nilai -1 dan -5 di x(t) dipetakan ke nilai 1 dan 5 di x(-t). Karena $x(t) = e^{t/2}$, kita mempunyai $x(-t) = e^{-t/2}$. Sinyal x(-t) digambarkan pada Gambar 15 Kita dapat mendeskripsikan x(t) dan x(-t) sebagai

$$x(t) = \begin{cases} e^{t/2} & -5 \le t \le -1\\ 0 & t \text{ yang lain} \end{cases}$$

Definisi sinyal



Operasi sinyal

Gambar 15: Sinyal x(-t)

dan versi pembalikan waktu x(-t) diperoleh dengan mengganti t dengan -t di x(t) sebagai


$$x(-t) = \begin{cases} e^{-t/2} & -5 \le -t \le -1 \text{ atau } 1 \le t \le 5\\ 0 & t \text{ yang lain} \end{cases}$$

Pokok Bahasan

- Definisi sinyal
- ◀ Ukuran sinyal
- Operasi sinyal
- Klasifikasi sinyal
- Model sinyal


■ Sinyal waktu kontinu dan diskrit

Sinyal yang ditentukan untuk semua nilai waktu t secara berkesinambungan (Gambar 16) disebut sinyal waktu kontinu, dan sinyal yang hanya ditentukan pada nilai-nilai waktu t tertentu (Gambar 17) disebut sinyal waktu diskrit. Output telepon dan kamera video adalah sinyal waktu kontinu, sedangkan produk nasional bruto (GNP) triwulanan, penjualan bulanan suatu perusahaan, dan rata-rata harian pasar saham adalah sinyal waktu diskrit.



Gambar 16: Sinyal waktu kontinu


Model sinval



Gambar 17: Sinyal waktu diskrit


Model sinyal

Sinyal analog dan digital Sinyal yang amplitudonya bisa mengambil nilai apa pun dalam rentang kontinu adalah sinyal analog. Ini berarti bahwa amplitudo sinyal analog dapat mempunyai jumlah nilai yang tidak terbatas. Sebaliknya, sinyal digital adalah sinyal yang amplitudonya hanya dapat mempunyai sejumlah nilai terbatas.



Gambar 18: Sinyal analog dan digital kontinu

Definisi sinyal




Gambar 19: Sinyal analog dan digital diskrit

Sinyal periodik dan aperiodik Suatu sinyal x(t) dikatakan periodik jika untuk suatu konstanta positif T_0

$$x(t) = x(t + T_0) \quad \forall t \tag{9}$$

Suatu sinyal bersifat aperiodik jika tidak periodik.

Definisi sinyal



Gambar 20: Sinyal periodik dengan periode T_0


Sinyal deterministik dan acak Sinyal yang gambaran fisiknya diketahui secara lengkap, baik dalam bentuk matematis maupun grafik, merupakan sinyal deterministik. Sinyal yang nilainya tidak dapat diprediksi secara tepat tetapi hanya diketahui berdasarkan deskripsi probabilistik, seperti nilai rata-rata atau nilai kuadrat rata-rata, adalah sinyal acak.

Pokok Bahasan


- Definisi sinyal
- ◀ Ukuran sinyal
- Operasi sinyal
- Klasifikasi sinyal
- Model sinyal

■ Fungsi undak satuan (unit step) Fungsi ini dapat didefinisikan sebagai

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \ge 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \tag{10}$$




(a) fungsi undak satuan u(t)



(b) eksponensial $e^{-at}u(t)$

Sinyal pulse dapat dihasilkan menggunakan dua fungsi undak (step), misalnya:

$$x(t) = u(t-2) - u(t-4)$$



Gambar 22: Representasi fungsi pulse dari fungsi-fungsi undak

Definisi sinyal

◀ Fungsi impuls satuan

Fungsi impuls satuan $\delta(t)$ adalah salah satu fungsi paling penting dalam studi sinyal dan sistem. Fungsi ini pertama kali didefinisikan dalam dua bagian oleh P. A. M. Dirac sebagai

$$\delta(t) = 0 \quad t \neq 0 \quad \text{dan} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \, dt = 1$$
 (11)



Gambar 23: Impuls satuan dan perkiraannya

Definisi sinyal

Fungsi eksponensial

Fungsi eksponensial sangat penting dalam sains dan teknik. Parameter sadalah variabel kompleks yang diberikan oleh $s = \sigma + i\omega$. Oleh karena itu,

$$e^{st} = e^{(\sigma+j\omega)t} = e^{\sigma t}e^{j\omega t} = e^{\sigma t}(\cos\omega t + j\sin\omega t)$$

Jika s adalah konjugate, $s^* = \sigma - i\omega$, maka

$$e^{s^*t} = e^{(\sigma - j\omega)t} = e^{\sigma t}e^{-j\omega t} = e^{\sigma t}(\cos \omega t - j\sin \omega t)$$

dan


$$e^{\sigma t}\cos\omega t = \frac{1}{2}(e^{st} + e^{s^*t})$$

Definisi sinyal

Fungsi-fungsi berikut merupakan kasus khusus atau dapat dinyatakan dalam ketentuan e^{st}

- \blacktriangleleft Konstanta $k = ke^{0t}$ (s = 0)
- \blacktriangleleft eksponensial monotonik $e^{\sigma t}$ ($\omega = 0$, $s = \sigma$)
- **Sinusoidal** $\cos \omega t$ ($\sigma = 0$, $s = \pm j\omega$)
- **⋖** Sinusoidal yang bervariasi secara eksponensial $e^{\sigma t}\cos\omega t$ ($s = \sigma \pm j\omega$)

Frekuensi kompleks s dapat dengan mudah direpresentasikan pada bidang frekuensi kompleks (s plane), seperti yang digambarkan pada Gambar 24.



Gambar 24: Bidang frekuensi kompleks