

Múltipla escolha

Estabilidade Estática:

Quando inclinado, ele tende a retornar a posição inicial.
Para que isto ocorra, o centro de gravidade deveria estar abaixo do metacentro, isto é, a Embarcação deveria ter altura metacêntrica inicial positiva.

Quando uma embarcação que está inclinada de um pequeno ângulo, tende a inclinar-se mais. Ainda, ela é dita estar com **equilíbrio instável**.
Para que isto ocorra, a embarcação deveria ter uma GM negativa.

Quando inclinado de um pequeno ângulo, tenderia a permanecer em repouso.
Nessa nova posição, inclinado, até que um outro momento externo seja aplicado.
 $GM = 0$; $GZ = 0$, $ME = 0$ e $KG = KM$.

Para calcular o seu valor, basta fazer a diferença entre a cota do metacentro (KM) e a cota do centro de carena (KB).

$$BM = KM - KB$$

Altura Metacêntrica Transversal (GM)

medida da estabilidade

-
-
- Quanto maior a distancia de G a M (altura metacêntrica), maior a estabilidade inicial do navio.

momento da estabilidade estática momento adriçador
momento de endireitamento), e igual ao produto da força Δ pela distância GZ.

PORTE BRUTO ATUAL (PB)

Porte Bruto Máximo (PBM)

Porte Líquido (PL)

Porte Operacional (PO)

carga.

Porte Comerciável (PC)

Deslocamento (Δ)

Deslocamento Leve (ΔL)

Deslocamento em Lastro (ΔLa)

Deslocamento Atual (Δa)

Deslocamento em plena carga ou máximo (ΔM)