

COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE “A”

DESCOMPRESSÃO E ENTRADA FORÇADA OU COMPULSÓRIA

A faina de descompressão compreende a abertura de algum acessório ou o corte da chapa na parte superior do compartimento sinistrado, permitindo a liberação desses gases quentes para a atmosfera. A abertura deve ser realizada na parte superior do compartimento, pois a pressão interna na metade superior é maior do que a pressão externa. Assim, os gases que vão se acumulando na parte superior do compartimento são liberados para a atmosfera. Deve-se contudo, ter cuidado para não permitir que os gases sejam liberados para um local com elevada temperatura ou presença de focos de incêndio.

Se for necessário fazer um furo cortando-se a chapa, deve-se ter em mente que, quanto maior o furo, mais rápido a redução da temperatura ocorrerá.

Deve-se, sempre, estar adequadamente trajando roupas de aproximação ao fogo e máscaras, pois ao ser feita essa abertura, fumaça e fogo irão sair pela mesma.