

PRECAUÇÕES

Líquidos inflamáveis devem, por exemplo, ser acondicionados em recipientes adequados e em locais ventilados, para que os vapores combustíveis não fiquem acumulados no ambiente. O acúmulo desses vapores pode gerar concentrações explosivas no ambiente. Assim, tintas e solventes devem ser armazenados no paiol de tintas, já que nesse compartimento há contínua exaustão.

Outro fator importante é a limpeza dos compartimentos. Trapos embebidos em tintas/solventes, jogados no convés ou sobre equipamentos da praça de máquinas, são fontes de incêndio em potencial. Segundo a política de segurança de muitas empresas, esses produtos devem ser descartados, após o uso, em recipientes adequados, em locais onde não possa haver a concentração de vapores combustíveis.