

ÁREAS DE PERIGO DE INCÊNDIO

Atenta aos fatores de risco, a IMO exige que os navios sejam construídos observando determinadas prescrições técnicas, tais como:

- Divisão do navio em zonas principais verticais e horizontais, por meio de divisórias estruturais e térmicas;
- Separação de compartimentos habitáveis dos demais compartimentos do navio;
- Utilização restrita de materiais combustíveis;
- Detecção de qualquer incêndio na zona de origem;
- Contenção e extinção de qualquer incêndio ainda no compartimento de origem;
- Proteção dos meios de escape e de acesso para o combate a incêndio;
- Pronta disponibilidade de equipamentos de extinção de incêndios; e
- Minimização da possibilidade de ignição dos vapores inflamáveis da carga.

*** As áreas de risco de incêndio, segundo as normas da IMO, devem ser estabelecidas, a despeito do cumprimento das exigências normativas de construção do navio.**