Esta é uma das publicações mais consultadas pelo navegante.
São tábuas que contêm a previsão das marés com horas e alturas das preamares e baixa-mares dos principais portos e barras da costa brasileira e alguns portos estrangeiros, para todos os dias do ano.
A tábuas das marés, que é uma publicação anual, possibilita, também, a determinação das alturas de marés em um instante dado, através de cálculos especiais.

As marés são o movimento vertical de subida e descida do nível do mar, causado principalmente pela atração gravitacional da Lua e do Sol. Para a navegação, o conhecimento das marés é crucial, pois determina a profundidade da água, influenciando a entrada e saída de portos, a navegação em áreas rasas e a força e direção das correntes de maré, sendo essencial para manobras seguras.

Causa: Principalmente a força gravitacional da Lua, com contribuição do Sol, que puxa as grandes massas de água da Terra.

O movimento acontece em ciclos de maré alta (preamar) e maré baixa (baixa-mar), que ocorrem aproximadamente a cada 12 horas e 25 minutos.

A combinação das atrações gravitacionais da Lua e do Sol resulta em marés de diferentes amplitudes, como as marés de sizígia (maiores) durante as fases de lua nova e cheia, e as marés de quadratura (menores) durante as fases de quarto crescente e minguante.

O conhecimento da altura da maré é vital para evitar encalhes em bancos de areia, recifes e outras áreas de águas rasas, especialmente na entrada e saída de portos e canais.

Maré alta: Facilita a aproximação de cais e portos, mas as correntes tendem a ser mais fortes e a posição da embarcação pode mudar com as variações.

Aumenta o risco de encalhe à medida que a água recua, exigindo mais cautela e manobras cuidadosas.

O movimento de subida e descida da água também gera correntes horizontais que precisam ser consideradas no planejamento da rota, atracação e manobras, especialmente em águas restritas.

É necessário calcular a hora da maré para saber o momento mais seguro para realizar atividades como desembarque, carga e descarga, e para determinar a melhor rota a seguir, evitando áreas de risco.