

COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE

“A”

ATAQUE INDIRETO

Ainda no ataque indireto, pode-se também prever situações onde seja necessário forçar o ataque através da abertura de acessório ou fazer aberturas no teto e anteparas. Torna-se possível desse modo, a aplicação indireta de água para a redução da temperatura. Após a melhora das condições, passa-se para o ataque direto.

Sempre que o incêndio for de grandes proporções no interior de um compartimento, há a necessidade de se fazer contenções em compartimentos contíguos, para que não haja a propagação do fogo.