

BOMBAS, MANGUEIRAS, HIDRANTES E APLICADORES

BOMBAS DE INCÊNDIO

As bombas devem operar semanalmente e durante este funcionamento devem ser inspecionadas quanto a qualquer barulho anormal ou outra anormalidade. O manual do fabricante deve ser sempre consultado, a fim de se montar um sistema de manutenção periódica para as bombas centrífugas do sistema de incêndio. Em sistemas acionados por navios hidráulicas com duas bombas, deve-se verificar o correto nível de óleo, o óleo adequado, e as conexões quanto a vazamentos e perdas.