



Módulo 1: Programação Assembly

Os exercícios deste módulo servem para treinar habilidades de programação e depuração de código. Serão selecionados 3 exercícios para receberem vistos pelo professor. No final do módulo, é proposto um problema que sumariza o conhecimento do módulo como um todo. Tanto os exercícios como a solução do problema devem ser apresentados para o professor. A nota só será validada após o upload do código fonte na plataforma de ensino.

Declarando variáveis e vetores na memória

Variáveis e vetores são estruturas de dados que são colocadas na memória RAM a partir do endereço 0x2400. Vamos adotar o mesmo padrão usado pela GNU, ou seja, os elementos são organizados sequencialmente a partir de um endereço de origem. Para definir um vetor, precisamos do endereço de início e seu tamanho. Os elementos do vetor podem ser inteiros de 8 bits, ou seja, bytes, inteiros de 16 bits (1 word = 2 bytes) ou inteiros de 32 bits (4 bytes). Abaixo está representado dois exemplos de vetores mostrando que o endereço dos elementos do vetor avança de maneira dependente do tamanho do elemento que o vetor guarda. A variável nBytes abaixo denota o número de bytes de cada elemento unitário.

Forma geral:

| Endereço | Dados |
|-------------------|-------|
| Vetor | E_0 |
| Vetor + 1* nBytes | E_1 |
| Vetor + 2* nBytes | E_2 |

Exemplo de 8 bits

| Endereço | Dados |
|----------------------|-------|
| 0x24 <mark>00</mark> | 14 |
| 0x24 <mark>01</mark> | 6 |
| 0x24 <mark>02</mark> | 250 |

Exemplo de 16 bits

| Endereço | Dados |
|----------------------|-------|
| 0x24 00 | 10000 |
| 0x24 <mark>02</mark> | 20000 |
| 0x24 <mark>04</mark> | 60000 |

Uma sequência de letras (string) é formatada ligeiramente diferente na memória. Ela possui apenas bytes que representam letras seguindo a tabela ASCII. A tabela ASCII pode ser facilmente obtida na internet. Uma string sempre é terminada pelo byte de valor 0x00. Veja um exemplo da string "Hello World" contendo 12 bytes (incluindo o terminador).

| Н | е | 1 | 1 | 0 | | W | 0 | r | 1 | d | \0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0x48 | 0x65 | 0x6C | 0x6C | 0x6F | 0x20 | 0x57 | 0x6F | 0x72 | 0x6C | 0x64 | 0x00 |

Em assembly, usamos a pseudo-instrução .data para indicar o início da RAM. Podemos preencher a RAM de diferentes formas usando os modificadores *byte, word* e *cstring*. Note que letras são aceitas como bytes pois o montador usa a tabela ASCII.

```
; Dados na memória RAM (a partir do endereço 0x2400)
            .data
                                           ; Tudo a seguir vai p/ a RAM
            .word
variavel:
                     32768,
                     4, 'A', 0x4F
                                          ; Vetor de bytes (8 bits)
vetor1:
            .byte
                     4, A , 0X4F
15000, -1, 0XABCD
            .word
                                          ; Vetor de words (16 bits)
vetor2:
            .byte "SisMic",0
                                           ; Terminação de string manual
string1:
            .cstring "2022/2"
                                           ; Terminação de string automatica
string2:
```





Uma instrução no assembly do MSP430 possui até dois argumentos. Os argumentos são as variáveis que queremos operar. No exemplo abaixo, o registro R4 é inicializado com o valor 512 e em seguida adicionamos 64 de forma acumulativa no mesmo registro. O operando da direita é o destino. A lista de todas as instruções está na tabela 1.

MOV.W #512, R4 (use .B para escrever bytes e ADD.W #64, R4 .W para escrever words)

Podemos acessar dados que estejam nos registradores do processador (R4 a R15) ou regiões da memória. O MSP430 oferece 7 modos de endereçamento. Note que nem todos podem ser usados no operando da direita, ou seja, no destino.

| Modo de endereçamento | Sintaxe | src | dst |
|--------------------------------|---------|-----|-----|
| 1) Registro | Rn | Sim | Sim |
| 2) Simbólico | LB | Sim | Sim |
| 3) Absoluto | &LB | Sim | Sim |
| 4) Indexado | i(Rn) | Sim | Sim |
| 5) Indireto | @Rn | Sim | Não |
| 6) Indireto com autoincremento | @Rn+ | Sim | Não |
| 7) Imediato | #CTE | Sim | Não |

Os modos indexado, indireto e indireto com autoincremento usam um registro como ponteiro para uma região da memória. Eles recuperam uma informação que estiver no endereço apontado pelo registro Rn. No caso do modo indexado, o endereço final é o valor do registrador somado do índice. O registro não é modificado. Exemplos: 0(Rn) é a posição apontada por Rn, 1(Rn) é a próxima. Valores negativos também podem ser usados, como -1(Rn). No modo indireto com autoincremento o valor do registro é modificado após a instrução ser executada. O incremento vale 1 para instruções de bytes (.B) e vale 2 para instruções de words (.W).





Exercício 1 (guiado): Complete os espaços em branco

a) Usando o modo imediato (#cte), inicialize o registrador R4 para a constante 0x2400.

Dica: Visualize a memória do MSP430 no Code Composer clicando no menu "View" → "Memory". Essa janela só fica disponível no modo de depuração. Use a visualização "8-Bit Hex TI-Style" e navegue para o endereço 0x2400 para ver o seu vetor.

a) Use agora o modo de endereçamento indexado "i(Rn)" para gravar o byte 0xFE na posição apontada por R4. Use o modificador ".B" para acessar bytes.

MOV.B #
$$0xFE$$
, $0(R4)$

b) Tente usar o modo indireto (@Rn) para fazer a mesma coisa. Qual é o erro que aparece?

c) Usando o modo indexado, grave o byte 0xCA na próxima posição da memória (R4+1).

d) Grave as words 0x1234 e 0x5678 nos endereços seguintes usando o modificador ".W". Perceba que os endereços de words andam de 2 em 2.

e) (opcional) O que acontece se você gravar uma word num endereço ímpar?





Exercício 2 (guiado): Crie um novo projeto para este exercício. Inicialize a memória usando a pseudo-instrução ".data" com os .bytes: 0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A, 0xBC, 0xDE (veja um exemplo na primeira página) a partir de um rótulo (label) vetor.

a) Inicialize o registro R4 com o endereço do vetor.

Lembre-se que todo endereço tem 16 bits (**word**). Note como é mais fácil trabalhar com a referência nominal #vetor ao invés do número #0x2400.

b) Use o modo de endereçamento indireto com autoincremento (@Rn+) para ler os dois primeiros **bytes** da memória e colocar nos registros R5 e R6.

Veja como esse modo é prático para ler regiões sequenciais da memória.

c) Usando agora o modificador .W, escreva as duas próximas **words de 16-bits** do vetor nos registros R7 e R8.

Note que o operador "+" é inteligente e depende do modificador .B ou .W. Note também que os bytes ficaram trocados. Qual é a organização de memória do MSP430? Dica: você pode ver o mesmo efeito trocando a visualização da memória de bytes para words.

d) Crie um rótulo "var8" na RAM (seção .data) e inicialize com o .byte 0x00. No programa, escreva o byte 0x33 usando o modo de endereçamento simbólico (label) ou absoluto (&label).





Entendendo saltos em assembly: O registro R2, também chamado de Status Register (SR), armazena 4 bits correspondentes à última operação executada. Os 3 mais simples são os seguintes:

- **C** de Carry: Indica se houve carry na soma
- **Z** de Zero: Todos os bits do resultado são iguais a zero, ou seja, o resultado é zero.
- N de Negative: O bit mais significativo do resultado é igual a 1

| Flags | Saltos se flag = 1 | | | Saltos se flag = 0 |
|-----------------|-----------------------------|---|-----|---|
| C (Carry) | JC (Jump if Carry) | Salta se houve o carry na última operação | JNC | Salta se não houve carry na operação passada |
| Z (Zero) | JZ (Jump if Zero) | Salta se o último resultado foi zero | JNZ | Salta se o último resultado foi diferente de zero |
| N (Negative) | JN (Jump if Negative) | Salta se o último resultado foi negativo | - | - |

Veja um exemplo simples: Vamos verificar se um número em R4 é par ou ímpar, se for ímpar, vamos somar 1 para torná-lo par.

A instrução BIT (Bit Test) é semelhante à instrução AND porém descarta o resultado. No exemplo, ela realiza a operação "E" lógica bit a bit entre uma máscara e o registro R4. A máscara com o valor 0x01 possui apenas o bit menos significativo (LSB) setado (em 1). Dessa forma, a operação lógica "E" resultará em 0x01 apenas se R4 for ímpar e 0x00 se for par. O salto JZ é colocado estrategicamente logo após a instrução BIT. O resultado da instrução anterior irá modificar as flags do registro R2 e permitirá que o salto seja referente ao resultado da instrução BIT. Em suma, o programa irá para o rótulo "par" se o LSB de R4 for zero, caso contrário irá continuar a executar a instrução logo abaixo do salto.





Para conveniência, segue a lista simplificada de instruções do MSP430.

| Instrução | A | Ness Decories a | | В | its de | Stat | us |
|------------|---------|--|---|-----|--------|----------|------------|
| (.B/.W) | Args | | Descrição | V | N | Z | С |
| | | Form | nato 1 (2 operandos) | | | | |
| MOV | src,dst | $src \rightarrow dst$ | | - | - | - | - |
| ADD | src,dst | src + dst → dst | | * | * | * | * |
| ADDC | src,dst | $src + dst + C \rightarrow dst$ | | * | * | * | * |
| SUB | src,dst | dst + not(src) + 1 → | | * | * | * | * |
| SUBC | src,dst | dst + not(src) + C - | → dst | * | * | * | * |
| CMP | src,dst | dst - src | | * | * | * | * |
| DADD | src,dst | $src + dst + C \rightarrow dst$ | | * | * | * | * |
| BIT | src,dst | src .and. dst (bit tes | | 0 | * | * | \bar{Z} |
| BIC | src,dst | not(src) .and. dst → | | - | - | - | - |
| BIS | src,dst | $src.or.dst \rightarrow dst(b)$ | it set) | - | - | - | - |
| XOR | src,dst | $src.xor.dst \rightarrow dst$ | | * | * | * | \bar{Z} |
| AND | src,dst | $src.and.dst \rightarrow dst$ | | 0 | * | * | \bar{Z} |
| | | | mato 2 (1 operando) | | | | |
| RRC | dst | $C_{n\text{-}1} \to MSB \to$ | | 0 | * | * | * |
| RRA | dst | $MSB \rightarrow MSB \rightarrowL$ | | 0 | * | * | * |
| PUSH | dst | SP - 2 \rightarrow SP, src \rightarrow | | | - | - | - |
| SWPB | dst | bit 15bit 8 ↔ bit 7bit 0 | | - | _ | | - |
| CALL | dst | PC+2→ TOS ; #addr →PC | | - | - | - | - |
| RETI | dst | Return from Interruption | | * | * | * | * |
| SXT | dst | Extend sign bits (B/W/A) | | 0 | * | * | \bar{Z} |
| | | | Saltos (Jumps) | | 1 | 1 | |
| JNE,JNZ | | Jump if zero is reset | | - | - | - | |
| JEQ,JZ | label | Jump if zero/equal | | - | - | - | - |
| JLO, JNC | label | Jump if carry is reset | | - | _ | - | <u> </u> |
| JHS, JC | label | | Jump if carry is set | | - | - | - |
| JN | label | Jump if negative set | | - | _ | - | - |
| JGE | label | Jump if (N xor V) = | | - | - | - | |
| JL | label | Jump if (N xor V) = | | - | _ | - | - |
| JMP | label | Jump unconditional | | | - | <u> </u> | <u>l-</u> |
| | | | truções Emuladas | | | | |
| Instrução | Args | Instrução real | Descrição | V * | N * | Z * | C |
| ADC | dst | ADDC #0,dst | Add carry to dst | * | * | * | * |
| SBC | dst | SUBC #0,dst | Subtract carry from dst | | ļ | ļ | |
| BR | dst | MOV dst,PC | Branch | - | - | - | - |
| CLR | dst | MOV #0,dst | Clear dst | - | * | * | <u> </u> |
| TST | dst | CMP(.B) #0,dst Test dst (compare with 0) | | 0 | * | * | 1 * |
| INC(D) | dst | ADD #[1/2],dst Increment by 1 (by 2) | | | | | |
| DEC(D) | dst | SUB #[1/2],dst Decrement by 1 (by 2) | | * | * | * | * |
| INV | dst | XOR #–1,dst Invert DST | | * | * | * | * |
| NOP | | MOV R3,R3 No operation | | - | - | - | └ - |
| POP | dst | MOV @SP+,dst Pop operand from stack | | | - | - | - |
| RET | | MOV @SP+,PC | Return from subroutine | * | - | * | * |
| RL[A/C] | dst | ADD(C) dst,dst | $C \leftarrow MSB \leftarrow \leftarrow LSB \leftarrow [0/C_{n-1}]$ | | * | | |
| SET[C/N/Z] | | BIS #[1/4/2],SR | Set [Carry/Negative/Zero] bit | - | [1] | [1] | [1] |
| CLR[C/N/Z] | | BIC #[1/4/2],SR | Clear [Carry/Neg/Zero] bit | - | [0] | [0] | [0] |

Tabela 1 – Instruções do MSP430





Exercício 3: Condição simples

Crie uma soma saturada entre os registros R4 e R5. Se o resultado da soma gerar carry, trave o resultado no máximo representável em 16 bits, ou seja, 0xFFFF. Teste pelo menos dois casos para verificar as duas condições de salto.

Exercício 4: Laço de execução

Usando um laço, faça um programa que multiplique R4 por R5. Limite o tamanho das entradas para 1 byte. O resultado de uma multiplicação de dois bytes deve caber em 16 bits. Vamos usar o algoritmo de somas sucessivas. Para isso, basta acumular o valor de R4, R5 vezes. Use a instrução DEC ou SUB para ir decrementando R5 de 1 a cada iteração. Use um salto JNZ para manter a iteração enquanto R5 não chega em zero.

Exercício 5: Múltiplas condições

Em assembly, pode parecer que os saltos permitem ramificar o programa em dois setores por vez. Entretanto, note que os saltos não alteram as flags e podem ser posicionados em sequência para gerar ramificações maiores. Realize uma soma entre R4 e R5 e verifique se o resultado é positivo, zero ou negativo. Se for positivo, some 1, se for negativo, subtraia 1 e se for zero, não mude o resultado. Note a necessidade de acrescentar um salto incondicional ao final de cada bloco para evitar passar pelos demais.

Uso de sub-rotinas

Daqui em diante, a solução dos exercícios sempre será uma sub-rotina. Sub-rotinas permitem que o código seja reutilizado e deixa o programa mais fácil de dar manutenção. Uma sub-rotina é chamada usando a instrução CALL #subrot e é delimitada entre o seu rótulo inicial e a instrução final RET. Utilizaremos os registros R12 a R15 para passagem de parâmetros (tanto de entrada como de saída). Os registros de R4 a R11 são de uso genérico e seus valores anteriores devem ser salvos na pilha (usando as instruções PUSH e POP) sempre que esses registros forem usados dentro das sub-rotinas. O programa deve ter a seguinte organização:

```
; Rotina principal (que usa a sub-rotina)
                   #vetor, R12 ; Passagem de parâmetros
            mov
            mov
                   #10, R13
                            ; Ex: Vetor de 10 elementos
            call
                   #subrot ; Chama sub-rotina
                               ; Trava a execução ao retornar da sub-rotina
; Sub-rotina
subrot:
                              ; Salva o valor
            push R4
            push R5
                               ; anterior de R4 e R5
                               ; Algoritmo da sub-rotina que usa R4 e R5
                  R5
                               ; Restaura o valor dos
            pop
                               ; registros previamente salvos
            pop
            ret
                               ; e retorna
```





As sub-rotinas podem estar em arquivos diferentes da main desde que o símbolo de entrada (nome da sub-rotina) seja definido usando a pseudo-instrução ".def" e referenciado no programa principal usando ".ref".

Exercício 6:

Transforme o exercício 4 (multiplicação de números) numa sub-rotina. Vamos chamar a sub-rotina de **mult8** que tem como parâmetros de entrada:

- R12 → Operando A (8 bits)
- R13 → Operando B (8 bits)

E retorna:

R12 → Resultado (16 bits)

Teste a sua sub-rotina p/ os casos extremos e para casos intermediários. Exemplo: zero vezes alguma coisa, máximo vezes máximo e X vezes Y.

Exercício 7:

Escreva a sub-rotina **FIB**, que armazena na memória do MSP a partir da posição 0x2400 os primeiros 20 números da sequência de Fibonacci. Use representação de 16 bits sem sinal.

Exercício 8:

Escreva a sub-rotina **FIB16**, que retorna em R12 o maior número da sequência de Fibonacci a "caber" dentro da representação de 16 bits.

Exercício 9:

Escreva a sub-rotina **FIB32**, que armazena em R13 (MSWord) e R12 (LSWord) o maior número da sequência de Fibonacci a "caber" dentro da representação de 32 bits.

Exercício 10:

Escreva a sub-rotina **reduceSum8** que retorna o somatório de todos os bytes de um vetor. O resultado deve caber num registro de 16 bits. Use a instrução **JNZ** (Jump if Not Zero) para saltar para um rótulo enquanto itera pelos elementos do vetor. A subrotina tem como entrada:

- R12 → Endereço do vetor
- R13 → Número de elementos (bytes) do vetor

E retorna:

R12 → A soma total

Teste o programa com um vetor de 10 bytes usando valores entre 0 e 255. Exemplo:





Exercício 11:

Repita o exercício 10 para entradas de 16 bits. Escreva então a sub-rotina **reduceSum16** que retorna o somatório de todos os números de 16 bits e retorna um valor de 32 bits. Use a instrução **ADDC** para levar em consideração o carry da soma na parte mais significativa. A rotina recebe como entrada:

- R12 → Endereço do vetor
- R13 → Tamanho do vetor

E retorna:

- R12 → Os 16 bits menos significativos (LSWord)
- R13 → Os 16 bits mais significativos da soma (MSWord)

Teste o seu programa com um vetor de inteiros de 16 bits, inicializando a memória com a pseudo-instrução .word

Exercício 12:

Escreva a rotina **mapSub8** que realiza a operação vetorial s = a - b entre vetores de bytes. A sub-rotina tem como entrada:

- R12 → Endereço do vetor de saída (s)
- R13 → Endereço do vetor a (positivo)
- R14 → Endereço do vetor b (negativo)
- R15 → Número de elementos dos vetores

O programa escreve direto na memória e não tem retorno. Para testar esse programa, inicialize o vetor de saída com zeros para facilitar a visualização na memória.

Exercício 13:

Escreva a sub-rotina **mapSum16** que armazena a soma (elemento a elemento) de dois vetores de 16 bits de mesmo tamanho.

```
R5 = 0x2400 → endereço do vetor 1;
R6 = 0x2410 → endereço do vetor 2;
R7 = 0x2420 → endereço do vetor soma.
```

```
vetor1: .word 7, 65000, 50054, 26472, 53000, 60606, 814, 41121
vetor1: .word 7, 226, 3400, 26472, 470, 1020, 44444, 12345
```

Exercício 14:

Escreva a sub-rotina **m2m4** que calcula a quantidade de múltiplos de 2 e de 4 que existem dentro de um vetor de bytes. Use a instrução **BIT** (Bit Test) em conjunto com **JC** ou **JNC** (Jump if [Not] Carry) para verificar se os bits de peso 1, 2 e 4 estão setados nos bytes analisados. A sub-rotina recebe como entrada:

- R12 → Endereço de início de um vetor de bytes
- R13 → O tamanho do vetor

e retorna:

- R12 → Quantidade de múltiplos de 2
- R13 → Quantidade de múltiplos de 4





Exercício 15:

Escreva a sub-rotina rot16 que rotaciona um valor de 16 bits seguindo as opções a seguir:

- Quantidade de bits rotacionados
- Direção: 0 p/ esquerda ou 1 p/ direita
- Tipo da rotação:
 - o 0 p/ rotação lógica inserindo 0's,
 - o 1 p/ rotação lógica inserindo 1's,
 - o 2 p/ rotação aritmética
 - 4 p/ rotação circular

As opções são compactadas numa entrada onde cada nibble (4 bits) corresponde a uma opção, da seguinte forma:

| Bits 15 a 12 | Bits 11 a 8 | Bits 7 a 4 | Bits 3 a 0 |
|--------------|-----------------|------------|------------|
| Direção | Tipo da rotação | - | N rotações |

Exemplos: Se o valor da opção for 0x1408 então se trata de uma rotação de 8 bits circular para a direita, se o valor for 0x000E se trata de uma rotação lógica de 14 bits para a esquerda inserindo 0's.

As entradas da subrotina são:

- R12 → Valor para rotacionar
- R13 → Opções: Direção/Tipo da rotação

E retorna

R12 → O resultado da rotação

Use a instrução **AND** para filtrar e selecionar bits e as instruções **BIT** e **J(N)C** para controlar o fluxo do programa. *Dica: Crie subrotinas pequenas para cada tipo de rotação, depois junte tudo na rot16.*

Exercício 16:

Escreva a sub-rotina **menor** que tem como entradas:

- R12 → Endereço de início de um vetor de bytes sem sinal
- R13 → Tamanho do vetor

e retorna:

- R12 → Menor elemento do vetor e
- R13 → Qual sua frequência (quantas vezes apareceu)

Teste o programa com um vetor de 10 bytes usando valores distribuídos entre 0 e 255.





Exercício 17:

Escreva a sub-rotina maior16 que recebe

- R12 → Endereço de início de um vetor de palavras de 16 bits (words ou W16) sem sinal
- R13 → Tamanho do vetor

e retorna:

- R12 → major elemento do vetor e
- R13 → qual sua frequência (quantas vezes apareceu)

Para testar, use o mesmo vetor do exercício anterior, mas agora seu programa irá interpretar cada elemento como sendo composto por 2 bytes. Assim, o tamanho do vetor deve cair para a metade, ou seja, para 5 elementos. Usando o navegador de memória na visualização "16-Bit Hex - TI Style", note a inversão dos bytes. Isso acontece pois o MSP430 usa organização *little endian*. O menor endereço corresponde ao byte menos significativo.

Exercício 18:

Escreva sub-rotina extremos que recebe

- R12 → Endereço de início de um vetor com palavras de 16 bits (W16) com sinal,
- R13 → Tamanho do vetor

e retorna:

- R12 → menor elemento,
- R13 → maior elemento

Teste seu algoritmo com vetores de words com valores positivos e negativos

Exercício 19:

Escreva a sub-rotina W16_ASC que recebe em

- R12 → um número sem sinal de 16 bits e
- R13 → o endereço do vetor de saída

e escreve a partir do endereço de R13 o código ASCII correspondente ao valor hexadecimal de cada nibble (4 bits). É sugerido criar a sub-rotina **NIB_ASC**, que converte um nibble em ASCII e depois usar essa sub-rotina 4 vezes. Use R5 como ponteiro para escrita na memória. Veja o exemplo abaixo:

Recebe: R12 = 0x89AB

Retorna em @R13: '8', '9', 'A', 'B' (ou seja, os bytes: 0x38, 0x39, 0x41, 0x42)





Exercício 20:

Escreva a sub-rotina ASC_W16 que faz a operação inversa do exercício anterior. Recebe em

- R12 → endereço de vetor com quatro códigos ASCII e retorna em
 - R12 → a palavra de 16 bits correspondente.

Note que é necessário testar se os códigos são válidos de acordo com a Tabela ASCII (Números de 0x30 a 0x39 e letras de 0x41 a 0x46). Caso tenha sucesso, deve retornar o Carry em 1. Em caso de erro, retornar Carry em zero.

Caso de sucesso.

Recebe em 0x2400: 0x38, 0x39, 0x41, 0x42

Retorna: R12 = 0x89AB e Carry = 1.

Caso de falha.

Recebe em 0x2400: 0x38, 0x3B, 0x41, 0x42 Retorna: R12 = "don't care" e Carry = 0.

```
;-----
; Main loop here
   mov
       #MEMO,R5
   call #ASC W16 ; chamar sub-rotina
OK
   jc OK
               ;travar execução com sucesso
NOK jnc NOK
               ; travar execução com falha
ASC W16:
    ret
;-----
; Segmento de dados inicializados (0x2400)
; Declarar 4 caracteres ASCII (0x38, 0x39, 0x41, 0x42)
MEMO: .byte '8', '9', 'A', 'B'
```

SUGESTÕES:

- Esboçar um fluxograma para o problema.
- Escreva os programas de forma fracionada. Faça uso de sub-rotinas. Coloque as sub-rotinas logo depois do programa principal.
- Documente as sub-rotinas, é provável que você as use em experimentos futuros.





Exercício 21:

Escreva uma subrotina que ordena, de forma crescente, um vetor. Um método muito conhecido para ordenar os elementos de um vetor é o método da BOLHA. Este método realiza N-1 varridas num vetor de N elementos. Cada varrida compara pares de elementos vizinhos e caso encontre um elemento menor à frente, troca os dois de posição. Repetimos esse procedimento até que o vetor esteja totalmente ordenado. Perceba que cada varrida coloca o maior elemento no final do vetor. Dessa forma, cada varrida só precisa ordenar um vetor menor, descartando o maior elemento da varrida anterior. Veja o exemplo a seguir do vetor [4, 7, 3, 5, 1] com 5 elementos.

A primeira varrida inicia comparando os elementos 4 e 7. Como 7 é maior, ele continua na direita.

| 4 7 | 3 | 5 | 1 |
|-----|---|---|---|
|-----|---|---|---|

Em seguida, comparamos 7 e 3. Como o 7 é maior, ele deve ir para a direita. Trocamos os dois números então:

| 4 | 7 | 3 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 4 | 3 | 7 | 5 | 1 |

Depois, comparamos o 7 com 5 e novamente percebemos que o 7 é maior e os dois devem ser trocados.

| 4 | 3 | 7 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| | • | • | • | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |

O mesmo procedimento se repete na última comparação e terminamos a nossa primeira varrida com o maior elemento na direita.

| 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 7 |

Agora vamos repetir esse procedimento até que o vetor esteja totalmente ordenado. Perceba que cada varrida trabalha com um vetor menor que a varrida anterior, já que o maior elemento da varrida já é colocado na direita.

| | Elementos do vetor | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|
| Original | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| Varrida 1 (4 comparações) | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| Varrida 2 (3 comparações) | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| Varrida 3 (2 comparações) | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| Varrida 4 (1 comparação) | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |

Escreva sub-rotina **ORDENA** que recebe em R12 o endereço de início de um vetor de bytes (sem sinal) e em R13 o seu tamanho. O programa deve aplicar o algoritmo da bolha para ordenar o vetor. Teste seu programa com números que variam de 0 a 255.





Exercício 22:

Neste exercício vamos operar com algarismos romanos. Para relembrar, indicamos o link abaixo: https://www.somatematica.com.br/fundam/romanos.php

Escreva a sub-rotina **ROM_ARAB**, que recebe em R12 um endereço apontando para uma string que representa um número em algarismos romanos (será uma a sequência de letras) e retorna também em R12 o número correspondente.

Sugestão de solução: Transforme a string (vetor de bytes) num vetor de números (de 16-bits) com os pesos de cada número. Em seguida, para cada elemento do vetor, verifique se o próximo é maior. Se o próximo for maior, você deve subtrair o seu peso na soma final, se for menor ou igual, você deve somá-lo.

Exercício 23:

Apresente sub-rotina **ARAB_ROM** que recebe em R12 um número entre 1 e 3999 e o escreve numa string com algarismos romanos a partir da posição de memória apontada por R13. O fim da string deve ser indicado com o byte igual a zero (0x00).

Exercício 24:

Apresente a sub-rotina **MAT_TRANSP**, que recebe em R12 um ponteiro para uma matriz de words, em R13 o número de linhas da matriz e em R14 o número de colunas. A rotina deve escrever a transposta da matriz a partir da primeira posição de memória após o fim da matriz original. As matrizes devem estar escritas na memória linha por linha.

Por exemplo, considere a matriz de entrada

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Neste caso, a memória RAM deve ser inicializada como indicado na Tabela 24-1. **Após a execução da sub-rotina**, os endereços de memória mostrados na Tabela 1 devem continuar armazenando os mesmos valores e os endereços seguintes devem armazenar a matriz M^T , como indicado na Tabela 2. Note que as matrizes são salvas na memória da mesma forma que vetores, apenas interpretamos que essas sequências de dados representam matrizes.

Tabela 24-1 - Memória do MSP430 contendo a matriz de entrada

| Endereço | 0x2400 | 0x2402 | 0x2404 | 0x2406 | 0x2408 | 0x240A |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Valor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tabela 14-2 Memória do MSP430 contendo a matriz transposta

| Endereço | 0x240C | 0x240E | 0x2410 | 0x2412 | 0x2414 | 0x2416 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Valor | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 |





O programa deve ter a seguinte estrutura:

```
.cdecls "msp430.h"
    .global main
    .text
main:
            #(WDTPW|WDTHOLD), &WDTCTL
    mov.w
            #matriz, R12; Ponteiro para a matriz de entrada
    mov
            #2, R13
                         ; Número de linhas da matriz
    mov
            #3, R14
                         ; Número de colunas da matriz
    mov
            #MAT_TRANSP ; Chamar sub-rotina
    call
                         ; Loop infinito
    jmp
    nop
MAT_TRANSP:
    ; Seu código aqui
; Especificar a matriz de entrada na seção de dados
    .data
matriz: .word 1, 2, 3, 4, 5, 6
```

Note que a subrotina deve funcionar para **matrizes de qualquer tamanho** e que o programa tem que chamar a sub-rotina MAT_TRANSP, retornar para o bloco principal e então ficar preso no loop infinito.

Exercício 25:

Apresente a sub-rotina SUM_SUB, que recebe em R12 um ponteiro para uma matriz de words, em R13 o número de linhas da matriz e em R14 o número de colunas. A rotina deve salvar:

- a soma dos elementos da matriz exceto aqueles que estão na primeira linha e/ou na primeira coluna em R12;
- a soma dos elementos da matriz exceto aqueles que estão na primeira linha e/ou na última coluna em R13;
- a soma dos elementos da matriz exceto aqueles que estão na última linha e/ou na primeira coluna em R14;
- a soma dos elementos da matriz exceto aqueles que estão na última linha e/ou na última coluna em R15.





Por exemplo, considere a matriz de entrada

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Neste caso, teremos:

- R12 = 5 + 6 + 8 + 9 = 28.
- R13 = 4 + 5 + 7 + 8 = 24.
- R14 = 2 + 3 + 5 + 6 = 16.
- R15 = 1 + 2 + 4 + 5 = 12.

O programa deve ter a seguinte estrutura:

```
.cdecls "msp430.h"
    .global main
    .text
main:
            #(WDTPW|WDTHOLD), &WDTCTL
    mov.w
            #matriz, R12 ; Ponteiro para a matriz de entrada
    mov
                        ; Número de linhas da matriz
    mov
            #3, R13
            #3, R14
                         ; Número de colunas da matriz
    mov
                        ; Chamar sub-rotina
            #SUM SUB
    call
                         ; Loop infinito
    jmp
    nop
SUM SUB:
    ; Seu código aqui
; Especificar a matriz de entrada na seção de dados
    .data
matriz: .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
```

Note que a sub-rotina deve funcionar para **matrizes de qualquer tamanho** (com pelo menos duas linhas e duas colunas) e que o programa tem que chamar a sub-rotina SUB_SUM, retornar para o bloco principal e então ficar preso no loop infinito.