

Organización del Computador

CPU (ISA) – Conjunto de Instrucciones de la Arquitectura


Estructura (computadora)



Estructura (CPU)




Estructura de una máquina von Neumann




Ciclo de Ejecución

- UC obtiene la próxima instrucción de memoria (usando el registro PC).
- 2. Se incrementa el PC.
- 3. La instrucción es decodificada a un lenguaje que entiende la ALU.
- 4. Obtiene de memoria los operandos requeridos por la operación.
- 5. La ALU ejecuta y deja los resultados en registros o en memoria.
- 6. Repetir paso 1.



Los niveles de una computadora



ISA

- Nivel de Lenguaje de Máquina (Instruction Set Architecture).
- Límite entre Hardware-Software.
- Es lo que vemos como programadores
- Define:
 - Cómo se representan los datos, como se almacenan,
 como se acceden
 - Què operaciones se pueden realizar
 - Cómo se codifican estas operaciones
- No importa la implementación interna.

Métricas de una ISA

- Cantidad de memoria que un programa requiere.
- Complejidad del conjunto de instrucciones (por ejemplo RISC vs CISC).
- Longitud de las instrucciones.
- Cantidad total de instrucciones.

Cómo se representan los datos?

- Tipos de datos
 - Enteros (8, 16, 32... bits, complemento a 2?).
 - Big-endian, Little endian.
 - Punto Flotante.
 - BCD, ASCII, UNICODE?

Little vs Big endian

- "endian" se refiere a la forma en que la computadora guarda datos multibyte.
- Por ejemplo cuando se guarda un entero de dos bytes en memoria:
 - "Little endian": el byte en una posición de memoria menor, es menos significativo.
 - "Big endian": el byte en una posición de memoria menor, es el más significativo.

Little vs Big endian

- Ejemplo: entero de dos bytes, Byte 0 menos significativo, Byte 1 más significativo.
- "Little endian":
 Base address + 0 = Byte 0
 Base address + 1 = Byte 1
- "Big endian":
 Base address + 0 = Byte 1
 Base address + 1 = Byte 0

Acceso a los datos

- Donde se Almacenan?
 - Registros
 - Memoria
 - Stack
 - Espacio de I/O
- Como se acceden?
 - Modos de Direccionamiento

Operaciones


- Movimiento de datos (Move, Load, Store,...)
- Aritméticas (Add, Sub, ...)
- Lógicas (And, Xor, …)
- I/O.
- Transferencia de Control (Jump, Skip, Call...)
- Específicas
 - Ejemplo: Multimedia

Codificación

- Códigos de operación (OpCode)
 - Representa la operación ...
- Operando/s Fuente
 - A realizar sobre estos datos ...
- Operando Resultado
 - Pone la respuesta aquí ...
- Referencia a la próxima instrucción
 - Cuando termina sigue por aquí ...

Ejemplo: Marie

Instrucción LOAD en el IR:



 Opcode=1, Cargar en el AC el dato contenido en la dirección 3.

Características de ISAs

- Tipos típicos de arquitecturas:
 - 1. Orientada a Stack.
 - 2. Con acumulador.
 - 3. Con registros de propósito general.
- Los "tradeoffs":
 - Simpleza del hardware.
 - Velocidad de ejecución.
 - Facilidad de uso.

Características de ISAs

- Arquitectura Stack: las instrucciones y operandos son tomados implícitamente del stack
 - El stack no puede ser accedido de forma aleatoria (sino a través de un orden).
- Arquitectura acumulador: En cualquier operación binaria un operando esta implícito (el acumulador)
 - El otro operando suele ser la memoria, generando cierto tráfico en el bus.
- Arquitectura con registros de propósito general (GPR): los registros pueden ser utilizados en lugar de la memoria
 - Más rápido que la de acumulador.
 - Implementaciones eficientes usando compiladores.
 - Instrucciones más largas... (2 ó 3 operandos).

Instrucciones (Posibles)

| | Stack | Acumulador | Registros |
|-------------|------------|------------|--------------|
| Movimiento | PUSH X | LOAD X | Mov R1,R2 |
| | POP X | STORE X | Load R1,X |
| | | | Store X,R1 |
| Aritméticas | Add | Add X | Add R1,R2,R3 |
| | Sub | Sub X | Sub R1,R2,R3 |
| Lógicas | And | And X | And R1,R2,R3 |
| | Or | Or X | Or R1,R2,R3 |
| | Not | Not | Not R1, R2 |
| | LE | | Cmp R1,R2 |
| | GE | | |
| | Eq | | |
| Control | Jump X | Jump X | Jump X |
| | JumpT X | Jump (AC) | Jump R |
| | JumpF X | SkipCond | Jump Cond R |
| | Call/Ret X | Call X/Ret | Jump Cond X |
| | | | Call X/R Ret |


MARIE

Máquina de Acumulador:

- Representación binaria, complemento a 2.
- Intrucciones de tamaño fijo.
- Memoria accedida por palabras de 4K.
- Palabra de 16 bits.
- Instrucciones de 16 bits, 4 para el código de operación y 12 para las direcciones.
- Una ALU de 16 bits.
- 7 registros para control y movimiento de datos.

MARIE

- Registros Visibles:
 - AC: Acumulador
 - •16 bits
 - Operando implícito en operaciones binarias
 - También para condiciones.
- Formato de instrucción fijo



MARIE

| OpCode | Instrucción | | |
|--------|---------------|---|--|
| 0000 | JnS X | Almacena PC en X y Salta a X+1 | |
| 0001 | Load X | AC = [X] | |
| 0010 | Store X | [X]= AC | |
| 0011 | Add X | AC = AC + [X] | |
| 0100 | Subt X | AC = AC - [X] | |
| 0101 | Input | AC = Entrada de Periférico | |
| 0110 | Output | Enviar a un periférico contenido AC | |
| 0111 | Halt | Detiene la Ejecución | |
| 1000 | SkipCond Cond | Salta una instrucción si se cumple la condición (00=>AC<0; 01=>AC=0; 10=>AC>0)) | |
| 1001 | Jump Dir | PC = Dir | |
| 1010 | Clear | AC = 0 | |
| 1011 | Addi X | AC = AC + [[X]] | |
| 1100 | Jumpi X | PC = [X] | |

Stack Machines

- Las Stack Machines no usan operandos en las instrucciones
- Salvo push x y pop x que requieren una dirección de memoria como operando.
- El resto obtienen los operandos del stack.
- PUSH y POP operan sólo con el tope del stack.
- Operaciones binarias (ej. ADD, MULT) usan los 2 primeros elementos del stack.

Stack Machines

- Utilizan notación polaca inversa
 - Jan Lukasiewicz (1878 1956).
 - Notación infija: Z = X + Y.
 - Notación postfija: Z = X Y +
- No necesitan paréntesis!
 - infija $z = (x \times y) + (w \times u)$,
 - postfija $z = x y \times w u \times +$

Comparativa (Asignaciones)

$$Z = X \times Y + W \times U$$

| Stack | 1 Operando | Registros 2 Operandos | Registros 3 Operandos |
|---|---|--|-------------------------------------|
| PUSH X PUSH Y MULT PUSH W PUSH U MULT ADD POP Z | LOAD X MULT Y STORE TEMP LOAD W MULT U ADD TEMP STORE Z | LOAD R1,X MULT R1,Y LOAD R2,W MULT R2,U ADD R1,R2 STORE Z,R1 | MULT R1,X,Y MULT R2,W,U ADD Z,R1,R2 |

Comparativa (IF)

 Escribir este programa en diferentes Arquitecturas:

```
if X > 1 do
  X := X + 1;
else
  \mathbf{Y} := \mathbf{Y} + \mathbf{1};
```

Solución Stack

```
lf,
         100 Push X
         101 Push 1
         102 LE
                                   / Si X<=1 pone un 1 el el stack
                                   / Si 1 va a else. Saca el 1 0 del Stack
         103 JMPT Else
        104 Push X
Then,
         105 Push 1
         106 Add
         107 Pop X
                                   / X := X + 1
         108 Jump Endif
                                   /Salta la parte ELSE
         109 Push Y
Else,
         10A Push 1
         10B Add
         10C Store Y
                                   /Y := Y + 1
Endif,
         10D Halt
                                   /Terminar
         10E DEC ?
Χ,
                                   / Espacio para X
         10F DEC ?
Υ,
                                   / Espacio para Y
```

Solución MARIE (Acumulador)

```
lf,
        100 Load X
                                  / AC=[X]
        101 Subt One
                                  / AC=AC-1
                                  / Si AC<=0 (X<=1) Saltear
        102 Skipcond 600
                                  /Salto a ELSE
        103 Jump Else
        104 Load X
                                  / AC=[X]
                                  /AC=AC+1
Then.
        105 Add One
        106 Store X
                                  /X := X + 1
        107 Jump Endif
                                  /Salta la parte ELSE
        108 Load Y
                                  /Load Y
Else,
        109 Add One
                                  /Add 1
        10A Store Y
                                 /Y := Y + 1
        10B Halt
Endif,
                                  /Terminar
         10C DEC 1
One,
                                  / One = 1
        10D DEC ?
Χ,
                                  / Espacio para X
        10E DEC ?
Υ,
                                  / Espacio para Y
```

Solución Máquina Práctica

```
lf,
        100 Mov R1, [X]
        101 CMP R1,1
        102 JLE Else
        105 Add R1,1
Then,
        106 Mov [X],R1
                               /X := X + 1
        107 Jump Endif
                               /Salta la parte ELSE
        108 Mov R1,[Y]
Else,
        109 Add R1,1
        10A Mov [Y],R1
                               /Y := Y + 1
Endif,
        10B Ret
                               / Aquí termina
X, 10C DEC?
                               / Espacio para X
Y, 10D DEC
                               / Espacio para Y
```

Control

- Nos permiten alterar la secuencia del programa
 - Fundamental para implementar IF, While, etc
 - Llamadas a procedimientos
- Como decidimos la alteración de control?
 - Incondicional
 - Condicial

Flags

- Registros que nos dan información de control
 - Carry
 - Overflow, UnderFlow
 - Zero, Negative
- Se modifican con operaciones aritméticas y lógicas
- Se utilizan para realizar saltos condicionales
 - JC, JNZ, JZ, etc
- Porque usar Flags y no directamente preguntar por el valor de los registros o memoria?

Comparativa (Ciclos)

Hacer este programa:

```
int A[5] = \{10, 15, 20, 25, 30\}
Sum = 0
i := 0
While(i<5)
 Sum=Sum+A[i];
```

Ejemplo Marie

```
Load Num
                                   ; Cargo el Contador
Start.
                                   ; Si AC<=0 Fin (Si
         SkipCond 800
         Jump End
         Load Sum
                                   ; AC=[Sum]
        Addi PostAct
                                   ; AC+=[[PostAct]]
         Store Sum
                                   : [SUM]=AC
         Load PostAct
                                   ; AC=[PostAct]
        Add Index
                                   ; [PosAct]=[PosAct]+Index
         Store PostAct
         Load Num
                                   ; AC=[Num]
         Sub One
         Store Num
                                   ; [Num]=[Num]-1
        Jump Start
End,
         Halt
         Dec 10
                 : Num1 =10
Vec,
                  ; Cada palabra del array es inicializada
         Dec 15
         Dec 20
         Dec 25
         Dec 30
PostAct, Hex OffSet Vec ; Aquí hay que poner una dirección
         Dec 5
                   contador para el loop=5
Num.
                  :\Suma=0
Sum,
        Dec 0
Index.
        Dec 1
One.
        Dec 1
```

Ejemplo Máquina Práctica


```
Vec
        DW 10
                 : Num1 =10
        DW 15
                 ; Cada palabra del array es inicializada
         DW 20
        DW 25
        DW 30
Num
        DB 5
                 ; contador para el loop=5
Sum
        DB 0
                 : Suma=0
        MOV R2, Vec
                           ; Apunta al Vector
        MOV R1. 0
                          : Acumulador
         MOV R3, R2
                          ; inicializa el offset (Dentro del array)
                         ; R4 es el registro contador
         MOV R4, [Num]
Start:
        MOV R5, [R3]
                          ; El dato del vector (R5 = [ [ Vec [i] ] ]
         ADD R1,R5
         ADD R3, 1
                          : Avanza dentro del vector
         SUB R4.1
                          ; Decrementa el contador
         JNZ Start
         Mov R5.Sum
End:
        Mov [R5],R1
                          ; Grabo el resultado en Sum
```

Ejemplo Intel

```
.DATA
Num1
         EQU 10; Num1 = 10
         EQU 15 ; Cada palabra del array es inicializada
         EQU 20
         EQU 25
         EQU 30
Num
         DB 5; contador para el loop=5
Sum
         DB 0 : Suma=0
   .CODE
         MOV EBX, offset Num1
                                     ; Carga la direccion de Num1 en EBX
         MOV EAX, 0
                                     ; inicializa la suma
         MOV EDI, 0
                                     ; inicializa el offset (Dentro del array)
         MOV ECX, Num
                                     ; ECX es el registro contador
Start:
         ADD EAX, [EBX + EDI * 4]
                                     ; Suma el EBX-esimo numero a EAX
         MC EDI
                                     ; Incrementa el offset
                                     ; CX=CX-1, SI CX>0 Vuelve a Start
         LOOP Start
         MOV Sum, EAX
                                     : Guarda el resulatdo en Sum
```

Subrutinas

- Reutilización de código
 - Funciones, Procedimientos, Métodos



Subrutinas

- CALL subrutina
 - PC= subrutina
- Pero como guardamos la dirección de retorno?
 (el viejo PC). Y Los argumentos??
 - En registros?
 - Y si lo usamos?
 - En memoria? Por ejemplo al comienzo de la rutina...
 - Recursión?
 - Mejor usar un Stack!
 - Otro enfoque: Ventana de registros

Subrutinas

Código en llamador:

- CALL subrutina
 - Esto implica (PUSH PC, PC = rutina)

Código en subrutina

- RET
 - Esto implica (POP PC)

Subrutinas Ejemplo

 Se desea hacer un programa que realice las siguientes operaciones:

```
[0100] \leftarrow [0100] + 5
[0200] \leftarrow [0200] + 5
[0204] \leftarrow [0204] + 5
```

¿¿Que pasa si estábamos usando R2??

Programa principal

MOV R1,0100 CALL SUM5 **MOV R1,0200** CALL SUM5 LOAD R1,0204 CALL SUM5

Subrutina

SUM5: MOV R2,[X] **ADD R2,5 MOV** [X],R2

RET

Subrutinas Ejemplo

Se desea hacer un programa que realice las siguientes operaciones:

```
[0100] \leftarrow [0100] + 5

[0200] \leftarrow [0200] + 5

[0204] \leftarrow [0204] + 5
```

Programa principal

MOV R1,0100

CALL SUM5

MOV R1,0200

CALL SUM5

LOAD R1,0204

CALL SUM5

Subrutina

SUM5: PUSH R2

MOV R2,[X]

ADD R2,5

MOV [X],R2


POP R2

RET

En general, los registros que usan las rutinas deben ser salvados previamente en el Stack

Bloque de Activación

- •Contiene toda la información necesaria para la ejecución de la subrutina
- •Generalmente armado por el compilador de un lenguaje de alto nivel



El puntero FP, a diferencia de SP, se mantiene fijo durante toda la ejecución del procedimiento, brindando un registro base estable para acceder a parámetros y variables.

Ejemplo

```
void main()
                      void P1(int n)
                         int i,j;
1:P1(1)
                         i = 5;
2:return
                      11: P2(10,j);
                      12: j=i+1;
                      15: return;
```

```
void P2(int c,d)
{
  int a,b;
  ...
  21: return;
}
```


Cuando P1 llama a P2


| | | $SP \longrightarrow$ | b (local) |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | a (local) |
| | | | Old FP |
| Cuando main llama a P1 | | | Dir 12 (de P1) |
| | | | d=5 (arg) |
| $SP \longrightarrow $ | j (local) | FP | c=10 (arg) |
| | i (local) | | j |
| | Old FP | - | I |
| | | - | Old FP |
| | Dir 2 (de Main) |] | Dir 2 (de Main) |
| $FP \longrightarrow $ | n=1 (arg) | | n=1 |
| | | | 11-1 |

- 1. El procedimiento llamador se encarga de pushear los parámetros en el Stack
- 2. El call pushea el PC en el Stack
- 3. Antes de salir el llamado se ocupa de limpiar del Stack las variables locales y el FP
- 4. El return asigna al PC=la dirección que esta al tope del stack y la elimina
- 5. El llamador libera los parámetros

Subrutinas (Ventana de registros)

- Evitar el uso del Stack
- Idea: tener muchos registros, pero permitir usar unos pocos
- Asignar registros a parámetros, argumentos y variables locales
- Al hacer un Call "deslizarlos"





Enfoques

- CISC (Complex Instruction Set Computer)
 - Instrucciones que realizan tareas complejas
- RISC (Reduced Instruction Set Computer)
 - Instrucciones que realizan operaciones sencillas
- MISC (Minimal Instruction Set Computer)
 - Mínimo de operaciones necesarias
- OISC (One Instruction Set Computer)
 - Una única instrucción

Ejemplo CISC (Intel)

| Prefijo | OpCode |
|---------|--------|
| 0xF3 | 0xA4 |

Instrucción: REP MOVS

Copia CX bytes de DS:SI, a ES:DI.

MOVS: Copia el dato en DS:SI, a ES:DI.

Dependiendo de un flag, SI y DI son incrementados (+1) o decrementados (-1)

REP decrementa CX y hace que se repita la operación hasta que CX llegue a 0

Ejemplo RISC

La misma instrucción implementada en una MIPS:

```
Asumamos que en $s3 esta el fuente, $s4 el destino y $s5 es el contador
```

```
contador
bucle:

Ib $t0, 0 ($s3) ; t0 = mem[s3]
sb $t0, 0 $s4, ; mem[s4] = t0
add $s3,$s3,1
add $s4,$s4,1
sub $s5,$s5,1
be $s5,0,fin
j bucle
fin:
```

ISAs

- La mayoría de los sistemas actuales son GPR (general purpose registers).
- 3 tipos de sistemas:
 - Memoria-Memoria donde 2 o 3 operandos pueden estar en memoria.
 - Registro-Memoria donde al menos un operando es un registro
 - Load-Store, donde las operaciones son sólo entre registros.
- El número de operandos y de registros disponibles afectan directamente el tamaño de la instrucción

Referencias

- Capítulo 5 Tanenbaum
- Capitulo 4 y 5 Null
- Capitulo 10 Stallings
- http://www.cs.uiowa.edu/~jones/arch/risc/
 - Articulo sobre OISC