# فصل چهارم: طراحی سیگنال مدرن

تئوری و الگوریتمهای شبکههای بیسیم سید وحید ازهری دانشگاه علم و صنعت ایران


## سرخط مباحث

- تکنیک انتقال OFDM
- خانواده تکنیکهای انتقال طیف گسترده (Spread Spectrum)
  - DSSS •
  - FHSS •

### تقسيم فركانسي متعامد

### (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)


- نوعی مدولاسیون چند حاملی
- سیگنال داده بر روی چند زیر حامل (sub-carrier)به صورت همزمان ارسال می شود



### تقسيم فركانسي متعامد

### (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

- نوعی مدولاسیون چند حاملی
- سیگنال داده بر روی چند زیر حامل (sub-carrier)به صورت همزمان ارسال می شود



- رشته بیت ورودی به نرخ بیت R<sub>b</sub> به تعداد N زیر رشن هر کدام با نرخ بیت R<sub>b</sub>/N شکسته می شود
  - هرکدام از زیر رشته ها توسط یکی از مجموع N زیر -حامل مدوله میشود
  - تمامی سیگنالها با هم جمع شده و از طریق آنتن ارسال میشوند
- تکنیک مدولاسیون مورد استفاده برای زیر -حاملها
   یکسان اتخاذ میشود
  - غالبا از میان شیوههای PSK یا QAM

### تفاوتهای OFDM و FDM

#### **FDM**

هر کانال FDM به یک جریان
 جداگانه از بیتهای داده اختصاص دارد

#### **OFDM**

• در OFDM یک جریان بیت داده به چند زیر رشته تقسیم میشود و هرکدام روی یک زیر حامل مدوله میشوند


### تفاوتهای OFDM و FDM

#### **FDM**

- هر کانال FDM به یک جریان
   جداگانه از بیتهای داده اختصاص دارد
- برای جلوگیری از تداخلات کانال مجاور، باید یک شکاف در پهنای باند بین دو کانال مجاور ایجاد کرد
  - باند محافظ (Guard Band) باعث اتلاف پهنای باند و کاهش ظرفیت

#### **OFDM**

- در OFDM یک جریان بیت داده به چند زیر رشته تقسیم میشود و هرکدام روی یک زیر حامل مدوله میشوند
  - فرکانس مرکزی و پهنای باند زیر –
     کانالها بر هم متعامدند
- میزان تداخل زیر-کانال های مجاور با
   یکدیگر صفر میباشد



## زيركانالهاي متعامد


- میزان تداخل زیر-کانال های متعامد با یکدیگر صفر میباشد
  - زیرحاملها باید هارمونیک همدیگر باشند
- فرکانس مرکزی حاملها همگی ضرایب صحیحی از یک فرکانس پایه باشد
- اگر یکی از زیر حاملها 1MHz باشد، در این صورت تمامی مضارب 1MHz میتوانند زیر-حاملها را تشکیل دهند

# زيركانالهاي متعامد

- میزان تداخل زیر-کانال های متعامد با یکدیگر صفر میباشد
  - زیرحاملها باید هارمونیک همدیگر باشند
- فرکانس مرکزی حاملها همگی ضرایب صحیحی از یک فرکانس پایه باشد
- اگر یکی از زیر حاملها 1MHz باشد، در این صورت تمامی مضارب 1MHz میتوانند زیر-حاملها را تشکیل دهند
- در چنین شرایطی، حداکثر دامنه سیگنال هر زیر-کانال بر روی دامنه صفر سیگنال سایر زیر-کانالها میافتد

### مطالعه موردی تکنولوژی انتقال در سیستمهای مبتنی بر


IEEE802.11a








• حداکثر ۱۲ کانال ۲۰ مگاهرتزی در دو گروه ۸ و ۴ تایی




### مطالعه موردی تکنولوژی انتقال در سیستمهای مبتنی بر

IEEE802.11a




High U-NII

- طیف بدون نیاز به مجوز ISM با فرکانس 5GHz
- حداکثر ۱۲ کانال ۲۰ مگاهرتزی در دو گروه ۸ و ۴ تایی
  - کل پهنای باند برابر ۶۰ مگاهرتز
- هر کانال با کانالهای مجاورش همپوشانی
   دارد
  - بصورت یکی در میان همپوشانی ندارند
    - ۶ كانال تقريبا ناهميوشان



## وضعيت زير حاملها

- هر کانال ۲۰ مگاهرتزی به ۵۲ زیر کانال OFDM تقسیم میشود
  - پهنای باند هر زیر حامل تقریبا ۴۰۰ کیلوهرتز
    - طول سمبل برابر ۴ میکروثانیه
  - بهره وری پهنای باند هر زیر حامل را برای BPSK محاسبه کنید؟
    - 250Ksps x 1 bit / 400KHz = 0.625 bps/Hz •
  - زیر حاملهای ۲۱-، ۷-، ۷ و ۲۱ به منظور پایش وضعیت کانال
    - − ارسال یک دنباله بیت از قبل تعیین شده بصورت BPSK
      - ۴۸ زیر کانال باقیمانده برای مدوله کردن داده
      - فاصله هر دو زیرحامل مجاور برابر 0.3125MHz



## نرخ دادهی قابل حصول

- مدولاسیون هر زیر کانال از خانواده PSK یا QAM
  - کد تصحیح خطای کانولوشن

بیت داده بازای هر سمبل(در همه ۴۸ زیر-حامل)	کد-بیت بازای هر سمبل (در همه ۴۸ زیر – حامل)	کد-بیت بازای هر زیرحامل	نرخ کد (R)	مدولاسيون	نرخ داده(Mbps)
24	48	1	1/2	BPSK	
36	48	1	3/4	BPSK	
48	96	2	1/2	QPSK	
72	96	2	3/4	QPSK	
96	192	4	1/2	16-QAM	
144	192	4	3/4	16-QAM	
192	288	6	2/3	64-QAM	
216	288	6	3/4	64-QAM	

## نرخ دادهی قابل حصول

- مدولاسیون هر زیر کانال از خانواده PSK یا QAM
  - کد تصحیح خطای کانولوشن


بیت داده بازای هر سمبل(در همه ۴۸ زیر-حامل)	کد-بیت بازای هر سمبل (در همه ۴۸ زیر – حامل)	کد-بیت بازای هر زیرحامل	نرخ کد (R)	مدولاسيون	نرخ داده(Mbps)
24	48	1	1/2	BPSK	6
36	48	1	3/4	BPSK	9
48	96	2	1/2	QPSK	12
72	96	2	3/4	QPSK	18
96	192	4	1/2	16-QAM	24
144	192	4	3/4	16-QAM	36
192	288	6	2/3	64-QAM	48
216	288	6	3/4	64-QAM	54

# تکنیکهای طیف گسترده

- مدولاسیون باریک باند (Narrow Band)
- پهنای باند سیگنال ارسالی از حد نایکوسیت که در حدود مقدار نرخ سمبل میباشد، تجاوز نمی کند
  - ارسال طیف گسترده یا Spread Spectrum
  - سیگنال ارسالی بر روی پهنای باندی بسیار بزرگتر از پهنای باند نایکوست  $B>>R_s$  ارسال می شود:
    - چگالی توان سیگنال به ازای هر هرتز خیلی کوچکتر از باریک-باند
      - اشد  $N_0$  باشد از چگالی توان نویز حتی میتواند کمتر از چگالی

## تكنيكهاي طيف گسترده

• مدولاسیون باریک باند (Narrow Band)



- پهنای باند س میباشد، تجا

- ارسال طیف گ

   سیگنال ارسا

  ارسال میشو
- چگالی توان
- حتى مىتوان

FREQUENCY

#### مقاومت در برابر تداخلات باریک-باند:

- تداخلات باریک-باند بخش کوچکی از سیگنال طیف گسترده را تحت تاثیر قرار میدهند
  - باعث افزایش نسبی BER میشوند، اما خللی در دریافت سیگنال ایجاد نمی شود

#### • مقاومت در برابر کور کردن (Jamming):

- از کارانداختن گیرنده های ماهوارهای، از حملات متداول جنگال برای از کارانداختن ارتباطات دشمن
- سیگنال کور کننده غالبا باریک-باند است ←در سمت گیرنده همچون نویز ← فقط میتواند BER را افزایش دهد.

#### • مقاومت در برابر تداخلات همفرکانس:

- سایر سیگنالهای طیف گسترده و هم فرکانس بصورت نویز دیده میشوند
  - تنها باعث افت نسبی کیفیت سیگنال و کاهش نسبت SINR

#### داشتن تشعشعات توان کم، مفید برای طیفهای مجوز آزاد:

- حداکثر توان ارسالی بر واحد هرتز دارای محدودیت
  - جلوگیری از تداخلات فلج کننده
- بدلیل تخفیف در تداخلات همفرکانس بسیار مطلوب باندهای آزاد است


- سیگنالهای مختلف را در نظر یکدیگر بصورت نویز درمیآیند
- یک گیرندهی غیر مجاز نمی تواند بسادگی سیگنال ارسالی را تشخیص داده، دریافت نماید

#### مقاومت در برابر تداخلات باریک-باند:

- تداخلات باریک-باند بخش کوچکی از سیگنال طیف گسترده را تحت تاثیر قرار میدهند
  - باعث افزایش نسبی BER میشوند، اما خللی در دریافت سیگنال ایجاد نمیشود

#### مقاومت در برابر کور کردن (Jamming):

- از کارانداختن گیرنده های ماهوارهای، از حملات متداول جنگال برای از کارانداختن ارتباطات دشمن
- − سیگنال کور کننده غالبا باریک-باند است ←در سمت گیرنده همچون نویز ← فقط میتواند BER را افزایش دهد.



- یک گیرنده ی غیر مجاز نمی تواند بسادگی سیگنال ارسالی را تشخیص داده، دریافت نماید

#### مقاومت در برابر تداخلات باریک-باند:

- تداخلات باریک-باند بخش کوچکی از سیگنال طیف گسترده را تحت تاثیر قرار میدهند
  - باعث افزایش نسبی BER میشوند، اما خللی در دریافت سیگنال ایجاد نمی شود

#### • مقاومت در برابر کور کردن (Jamming):

- از کارانداختن گیرنده های ماهوارهای، از حملات متداول جنگال برای از کارانداختن ارتباطات دشمن
- − سیگنال کور کننده غالبا باریک-باند است ←در سمت گیرنده همچون نویز ← فقط میتواند BER را افزایش دهد.

#### • مقاومت در برابر تداخلات همفرکانس:

- سایر سیگنالهای طیف گسترده و هم فرکانس بصورت نویز دیده میشوند
  - تنها باعث افت نسبی کیفیت سیگنال و کاهش نسبت SINR

#### داشتن تشعشعات توان کم، مفید برای طیفهای مجوز آزاد:

- حداکثر توان ارسالی بر واحد هرتز دارای محدودیت
  - جلوگیری از تداخلات فلج کننده
- بدلیل تخفیف در تداخلات همفرکانس بسیار مطلوب باندهای آزاد است

- سیگنالهای مختلف را در نظر یکدیگر بصورت نویز درمیآیند
- یک گیرندهی غیر مجاز نمی تواند بسادگی سیگنال ارسالی را تشخیص داده، دریافت نماید

#### مقاومت در برابر تداخلات باریک-باند:

- تداخلات باریک-باند بخش کوچکی از سیگنال طیف گسترده را تحت تاثیر قرار میدهند
  - باعث افزایش نسبی BER میشوند، اما خللی در دریافت سیگنال ایجاد نمی شود

#### • مقاومت در برابر کور کردن (Jamming):

- از کارانداختن گیرنده های ماهوارهای، از حملات متداول جنگال برای از کارانداختن ارتباطات دشمن
- − سیگنال کور کننده غالبا باریک-باند است ←در سمت گیرنده همچون نویز ← فقط میتواند BER را افزایش دهد.

#### • مقاومت در برابر تداخلات همفرکانس:

- سایر سیگنالهای طیف گسترده و هم فرکانس بصورت نویز دیده میشوند
  - تنها باعث افت نسبی کیفیت سیگنال و کاهش نسبت SINR

#### داشتن تشعشعات توان کم، مفید برای طیفهای مجوز آزاد:

- حداکثر توان ارسالی بر واحد هرتز دارای محدودیت
  - جلوگیری از تداخلات فلج کننده
- بدلیل تخفیف در تداخلات همفرکانس بسیار مطلوب باندهای آزاد است

- سیگنالهای مختلف را در نظر یکدیگر بصورت نویز درمیآیند
- یک گیرندهی غیر مجاز نمی تواند بسادگی سیگنال ارسالی را تشخیص داده، دریافت نماید

#### • مقاومت در برابر تداخلات باریک-باند:

- تداخلات باریک-باند بخش کوچکی از سیگنال طیف گسترده را تحت تاثیر قرار میدهند
  - باعث افزایش نسبی BER میشوند، اما خللی در دریافت سیگنال ایجاد نمی شود

#### • مقاومت در برابر کور کردن (Jamming):

- از کارانداختن گیرنده های ماهوارهای، از حملات متداول جنگال برای از کارانداختن ارتباطات دشمن
- − سیگنال کور کننده غالبا باریک-باند است ←در سمت گیرنده همچون نویز ← فقط میتواند BER را افزایش دهد.

#### • مقاومت در برابر تداخلات همفر کانس:

- سایر سیگنالهای طیف گسترده و هم فرکانس بصورت نویز دیده میشوند
  - تنها باعث افت نسبی کیفیت سیگنال و کاهش نسبت SINR

#### داشتن تشعشعات توان کم، مفید برای طیفهای مجوز آزاد:

- حداکثر توان ارسالی بر واحد هرتز دارای محدودیت
  - جلوگیری از تداخلات فلج کننده
- بدلیل تخفیف در تداخلات همفرکانس بسیار مطلوب باندهای آزاد است

- سیگنالهای مختلف را در نظر یکدیگر بصورت نویز درمیآیند
- یک گیرندهی غیر مجاز نمی تواند بسادگی سیگنال ارسالی را تشخیص داده، دریافت نماید

# در میدان عمل: کورکننده های هوشمند


- بمبهای انفجاری تعبیه شده (Improvised Explosive Devices: IED) بمبهای انفجاری
- یکی از عوامل زمین گیر کننده که بیشترین تلفات را نیز از ارتش آمریکا در عراق گرفته
  - غالبا در کنار جادهها و در مسیر عبور نیروهای متخاصم (Road Side Bombs)
  - برخی از انواع IED ها از طریق سیگنال بیسیم و از فاصله نسبتا دور منفجر میشوند
- هنگامی که خود روی قربانی به شعاع تاثیر بمب میرسد، طرف مقابل با ارسال سیگنالی مدار چاشنی بمب را فعال می کند و بمب منفجر می شود.
  - یکی از راهکارهای مقابله با این گونه IED، کور کردن لینک ارتباطی بمب
- توسط خودروی قربانی و در محدوده فرکانسی مشخصی یک سیگنال ساده با انرژی بسیار بالا
  - چون بمب در مجاورت خودروی قربانی قرار دارد بنابراین سیگنال کور کننده را قویتر از سیگنال فرمان دریافت خواهد نمود
    - علاوه بر بمب خوش را هم کور می کند.
      - کور کردن هوشمند
    - سیستم کور کننده بطور مداوم مشغول گوش دادن به پهنه وسیعی از طیف
  - هرگاه فعالیتی در جایی از طیف احساس نماید، همان محدوده فرکانس را با تمام توان کور میکند

## انواع سیستم های طیف گسترده

- سیستمهای پرش فرکانسی (Frequency Hopping SS)
- با تغییر پیدرپی فرکانس حامل، انرژی سیگنال را در پهنه وسیعی از طیف توزیع میکند.
  - سیستمهای ضرب مستقیم (Direct Sequence SS)
- با جایگزینی هر بیت داده با یک رشته از بیتها (چیپ) پهنای باند سیگنال پایه (baseband) افزایش داده می شود.


### Frequency Hopping سیستم طیف گسترده پرش فرکانس Spread Spectrum (FHSS)

- سیگنال ارسالی بجای اینکه توسط یک فرکانس حامل مدوله شود، توسط یک مجموعه  $\mathbf{f}_1,...,\mathbf{f}_N$  مدوله می گردد
- هر فرکانس حامل تنها برای مدت معینی برابر  $T_h$  استفاده میشود
  - مدولاسیون هر سیگنال حامل معمولا از خانواده FSK



- ترتیب انتخاب فرکانسها یک الگوی شبه-تصادفی
- احتمال اینکه دو فرستنده همزمان از یک فرکانس حامل استفاده کنند کوچک است


- ترتيب انتخاب فركانسها يك الگوى شبه-تصادفي
- احتمال اینکه دو فرستنده همزمان از یک فرکانس حامل استفاده کنند کوچک است



• ترتیب انتخاب فرکانسها یک الگوی شبه-تصادفی

• احتمال اینکه دو فرستنده همزمان از یک فرکانس حامل استفاده کنند


کوچک است



## چگالی توان بر واحد هرتز برای سیگنال FHSS

قلههای انرژی حول مجموعه
 گامهای فرکانسی

$$E_s=S.T_s=S/R_s$$
  
 $E_h=S.T_h$ 




### شیوههای FHSS از این نظر که هر گام فرکانسی حاوی چند سمبل است، به دو دسته کند و تند تقسیم میشوند


#### • FHSS کند:


- $(T_h \ge T_s)$  مدت زمان هر گام بزرگتر از طول سمبل -
- چند سمبل متوالی توسط یک گام فرکانس یکسان مدوله میشوند
  - طراحی سادهتر
- درصورت تداخلی بجای یک سمبل چند سمبل متوالی خراب خواهند شد

#### • FHSS تند:


- یک سمبل طی چند گام متوالی ارسال میشود
- اگر برخوردی صورت بگیرد باز هم سمبل در گامهای بعدی ارسال میشود









### FHSS کند





### FHSS کند



## خطر خطای متوالی (Burst Error)

- لینکی با ER=10<sup>-5</sup> مفروض است. در حالت اول فرض کنید خطاهای بیتی مطابق معمول غیر متوالی باشند، به این معنی که رخداد خطاها از یکدیگر مستقل است. اکنون فرض کنید از کد تصحیح خطا به طول بلوک ۱۰ بیت و تعداد بیت اصلاح پذیر ۱ استفاده شود. در چنین شرایطی احتمال وجود یک بیت خطا در یک بلوک برابر 10<sup>-4</sup> است که قابل اصلاح خواهد بود. از طرفی احتمال وقوع بیش از یک بیت خطا در یک بلوک تقریبا برابر 8-0.5x10 است که بسیار ناچیز است. بنابراین نتیجه می گیریم احتمال وقوع خطای غیر قابل اصلاح حدود 8-10 و قابل صرفنظر است و کد FEC استفاده شده مناسب بوده.
- حال فرض کنید خطا متوالی باشد، برای مثال هرگاه خطا اتفاق میافتد دو بیت متوالی دچار خطا شوند. درچنین شرایطی خطاهای تک بیتی و قابل اصلاح نادر هستند و اغلب خطاها غیر قابل اصلاح خواهند بود. بنابراین کد FEC بکار رفته عملا هیچ اثری جز افزایش پهنای باند سیگنال ارسالی نداشته است مگر اینکه از کد FEC با ۲ بیت اصلاح پذیری، استفاده کنیم. در مقایسه با خطاهای مستقل در حالت قبل، احتمال دو بیت خطای متوالی برابر 5-0.5x10 خواهد بود که با توجه به عدم امکان تصحیح دو بیت خطا، مقدار نهایی BER پس از استفاده از کدی با اندازه بلوک ۱۰ و ۱ بیت اصلاح پذیری هم همین مقدار خواهد ماند.
  - برای مقابله با خطاهای متوالی یکی از بهترین راهگارها استفاده تکنیک interleaving است

### تكنيك طيف گسترده ضرب مستقيم


### Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

- هر بیت در سیگنال داده ی باند پایه با چندین بیت که اصطلاحا چیپ (chip) نامیده می شوند جایگزین می گردد
- $R_c = NR_b + B_{ss} = NB$


## تكنيك طيف گسترده ضرب مستقيم

### Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)


- هر بیت در سیگنال داده ی باند پایه با چندین بیت که اصطلاحا چیپ (chip) نامیده می شوند جایگزین می گردد
- $R_c = NR_b \cdot B_{ss} = NB$ 
  - با بزرگ گرفتن مقدار N به اندازه کافی، این امکان وجود دارد که چگالی انرژی طیف سیگنال ارسالی حتی به کمتر از نویز سفید یعنی  $N_0$  برسد
  - تفکیک سیگنال SS از نویز بدون دانستن دنباله چیپ بکار رفته، عملا غیر ممکن



### تكنيك طيف گسترده ضرب مستقيم



## مث**ال** DSSS



$$H1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H_{N+1} = \begin{pmatrix} H_N & H_N \\ H_N & \overline{H}_N \end{pmatrix}$$