فصل سوم: طراحي سيگنال

تئوری و الگوریتمهای شبکههای بیسیم سید وحید ازهری دانشگاه علم و صنعت ایران

سرخط مباحث

- مدولاسيون
- بیت، کد، سمبل و سیگنال
 - نمودار منظومه سیگنال
- کیفیت سیگنال و احتمال خطای بیت (BER)
 - كران ظرفيت شانون
- محدودیت پهنای باند و توان در لینکهای بیسیم ← مباحثه ۱
- کدهای تصحیح خطا Forward Error Correction Coding) (FEC)

مدولاسيون

- مدولاسیون آنالوگ: سیگنال داده آنالوگ m(t) بر موج حامل آنالوگ سوار میشود
 - مدولاسیون دیجیتال: سیگنال دیجیتال m(t) بر موج حامل آنالوگ سوار میشود
- در هر دو نوع مدولاسیون سیگنال مدوله کننده یا حامل، آنالوگ است
 - تنها تفاوت دو روش مدولاسیون در نوع داده ای است که ارسال می
 کنند
 - به سیگنال داده، سیگنال باند پایه یا Baseband نیز گفته میشود

روشهای مدولاسیون آنالوگ

- سیگنال داده آنالوگ •
- حر سیستم رادیو، m(t) ولتاژ تولید شده
 توسط میکروفن
 - سیگنال حامل یک سینوسی ساده

$$s(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t\right)$$

$$s(t) = (1 + k_a m(t)) \cos 2\pi f_c t$$

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + k_p m(t))$$


$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau)$$

- مدولاسیون فاز (PM): فاز سیگنال مدوله
 شده که روی آنتن ارسال میشود تابعی از
 سیگنال داده است
- مدولاسیون فرکانس (FM): فرکانس (مشتق فاز) سیگنال مدوله شده که روی آنتن ارسال میشود تابعی از سیگنال داده است


روشهاي مدولاسيون ديجيتال

- سیگنال حامل آنالوگ توسط جریانی از بیتهای دیجیتال مدوله میشود
- تغییرات در سیگنال حامل، توسط تعداد محدودی از سمبل های (الفبای مدولاسیون)
 - PSK: هر سمبل توسط یک فاز معین ارسال میشود
 - FSK: هر سمبل توسط یک فرکانس معین ارسال میشود
 - ASK: هر سمبل توسط یک دامنه معین ارسال میشود
- QAM: ترکیب دو روش ASK و PSK است. هر سمبل توسط یک زوج دامنه و فاز معین ارسال میشود

روشهاي مدولاسيون ديجيتال



بیت، کد، سمبل و سیگنال



Output $\begin{array}{c|c}
\hline
 Decoder
\end{array}$ $\begin{array}{c|c}
\hline
 M-ary \\
 demodulator
\end{array}$ $\begin{array}{c|c}
\hline
 S \\
\hline
 N_0 \\
\hline
 N_0 \\
\hline
 R
\end{array}$ $P_E (M) = f\left(\frac{E_s}{N_0}\right)$ $= \frac{E_c}{N_0} R_c$ $P_C = f\left[P_E(M)\right]$ $= \frac{E_s}{N_0} R_s$


... بیت، کد، سمبل و سیگنال

- دنباله بیت دیجیتال و شکل موج تولید شده توسط BPSK
- فاز ۰ درجه بعنوان بیت یک و فاز ۱۸۰ درجه برای بیت صفر
 - هر سمبل نماینده یک بیت
 - دو سمبل احتیاج داریم
- اگر شیوه مدولاسیون از M سمبل استفاده کند، آنگاه هر سمبل نماینده


log₂M بیت ا

- اگر طول سمبل T_s ثانیه باشد طول بیت برابر طول بیت

$$T_b = \frac{T_s}{\log_2 M}$$




... بیت، کد، سمبل و سیگنال



در این مثال، هر سمبل توسط مقدار معینی از دامنه ارسال شده: ASK

1 Symbol = 2 bit

اگر یکی از سمبلها هم پس از عبور از کانال خراب شود، سمبل دیگر میتواند به تنهایی برای تشخیص بیت ارسالی بکار رود!!!



2 Symbol = 1bit

پهنای باند سیگنال: رابطه نایکویست

- حداقل پهنای باند لازم برای ارسال سیگنالی با نرخ سمبل R_{s} برابر است با $B=R_{s}$
 - در عمل مقدار پهنای باند مورد نیاز بیش از این است
 - بستگی به نحوه فیلتر سیگنال توسط فرستنده دارد
 - بهره پهنای باند: برابر مقدار نرخ بیتی است بر حسب بیت بر ثانیه که به ازای هر قرتز از پهنای باند حاصل میشود

$$\eta = \frac{R_b}{B} \ (bps/Hz)$$

- فیلتر کردن سیگنال در سمت فرستنده

– شيوه مدولاسيون

در شرایط ایده آل قضیه نایکویست (فیلتر ایدهآل نایکویست)، بهره پهنای باند برابر تعداد بیت هر سمبل یا همان مرتبه مدولاسیون خواهد بود

فركانس سيگنال حامل

- برای مدوله نمودن یک سیگنال با نرخ سمبل R_s به یک سینوسی حامل با فرکانسی حداقل دو برابر یعنی f_c =2Rs احتیاج است
- اگر نرخ سمبل مثلا 1Msps باشد به سیگنال حاملی با فرکانس حداقل 1MHz
 - $B=R_s=1MHz$ شرایط فیلتر ایدهآل نایکوسیت با پهنای باند -
 - − در عمل فرکانس مرکزی بسیار بزرگتر از پهنای باند سیگنال ← دچار اعوجاج نشویم


مدولاسيون هاي فاز (PSK) Phase Shift Keying

Coherent •

- حاده ارسالی مستقیما خود فاز را تعیین میکند
- گیرنده باید کاملا با فرستنده سنکرون باشد

Differential •

- حاده بصورت تغییرات فاز نمایش داده میشود
- بیت ۱ با تغییر فازی برابر ۱۸۰ درجه
 - بیت صفر با تغییر فاز صفر
 - گیرنده براحتی میتواند تغییر فاز را تشخیص دهد
- نیازی به همفاز کردن آن با فرستنده
 نیست




دو سمبل داریم که هر سمبل با یک تغییر فاز بیان میشود

Symbol	Phase shift
0	0
1	180° (π radians)

دو سمبل داریم که هر سمبل با یک تغییر فاز بیان میشود

Symbol	Phase shift
0	0
1	180° (π radians)




سمبل اول:

سمبل دوم چون صفر است، سیگنال ارسالی نسبت به سیگنال قبلی همفاز است

سمبل دوم چون یک است، سیگنال ارسالی نسبت به سیگنال قبلی ۱۸۰ درجه از نظر فاز اختلاف دارد


دو سمبل داریم که هر سمبل با یک تغییر فاز بیان میشود

Symbol	Phase shift
0	0
1	180° (π radians)




دو سمبل داریم که هر سمبل با یک تغییر فاز بیان میشود

Symbol	Phase shift
0	0
1	180° (π radians)




دو سمبل داریم که هر سمبل با یک تغییر فاز بیان میشود

Symbol	Phase shift
0	0
1	180° (π radians)




دو سمبل داریم که هر سمبل با یک تغییر فاز بیان میشود

Symbol	Phase shift
0	0
1	180° (π radians)




دو سمبل داریم که هر سمبل با یک تغییر فاز بیان میشود

Symbol	Phase shift
0	0
1	180° (π radians)




دو سمبل داریم که هر سمبل با یک تغییر فاز بیان میشود

Symbol	Phase shift
0	0
1	180° (π radians)



دو سمبل داریم که هر سمبل با یک تغییر فاز بیان میشود

Symbol	Phase shift
0	0
1	180° (π radians)



مدولاسيون چهار سطحي تفاضلي فاز DQPSK


شامل چهار سمبل است که توسط انتقال فازهایی مطابق جدول بیان میشوند هر سمبل نماینده یک ترکیب دو بیتی است

Symbol	Phase shift
00	0
01	90° (π/2 radians)
11	180° (π radians)
10	270° (3 π /2 or - π /2 radians)

مدولاسيون چهار سطحي تفاضلي فاز DQPSK

شامل چهار سمبل است که توسط انتقال فازهایی مطابق جدول بیان میشوند هر سمبل نماینده یک ترکیب دو بیتی است


Symbol	Phase shift
00	0
01	90° (π/2 radians)
11	180° (π radians)
10	270° (3 π /2 or - π /2 radians)



خودآزمایی


Symbol	Phase shift
00	0
01	90° ($\pi/2$ radians)
11	180° (π radians)
10	$270^{\circ} (3\pi/2 \text{ or } -\pi/2 \text{ radians})$


اگر سمبل اول معادل **01** باشد، با توجه به جدول داده شده رشته بیت معادل سیگنال ارسال شده را در مربعهای سبز رنگ وارد کنید. مرز هر سمبل با خط چین مشخص شده است.





Symbol	Phase shift
00	0
01	90° (π /2 radians)
11	180° (π radians)
10	270° (3 π /2 or - π /2 radians)





خود آزمایی

در کدامیک از روشهای مدولاسیون دیجیتال انرژی سمبلها ثابت است؟ FSK (ب و ج PSK (ب و ج PSK) ب و ج

پاسخ) گزینه (د) صحیح است چون در هردوی این روشها دامنه سیگنال و در نتیجه توان و انرژی آن ثابت میماند.

خودآزمایی

یک شیوه مدولاسیون از الفبایی دارای ۱۶ سمبل استفاده میکند. اگر نرخ ارسال فرستنده برابر 10Mbps باشد و هر ۱۰ بیت داده با ۱۲ بیت کدگذاری شود، در این صورت نرخ بیت (داده) و نرخ سمبل را بدست آورید.

نرخ بیت داده برحسب مگابیت بر ثانیه: --------

نرخ سمبل برحسب مگاسمبل بر ثانیه : ------

پاسخ) آنچه نهایتا روی کانال فرستاده می شود، کد-بیت است که در غالب سمبل قرار گرفته. بنابراین در هر ثانیه ۱۰ میلیون کد-بیت ارسال می شود. از طرفی از هر ۱۲ کد-بیت ارسال شده فقط ۱۰ تا بیت داده است پس نرخ بیت برابر است با $R_b=10Mbps \times 10/12 = 8.33Mbps$

چون از ۱۶ سمبل استفاده می شود، پس هر سمبل نماینده ۴ کد-بیت $R_s=10Mbps\ x\ 1/4=2.5Msps$.

خودآزمایی

اگر نرخ ارسال یک فرستنده بیسیم برابر 1Mbps باشد و هر ۲ بیت با یک سمبل نشان داده شود، در مورد فرکانس حامل (f_c) و پهنای باند (B) فرستنده چه میتوان گفت؟ فرض کنید از فیلترینگ ایدهآل نایکویست استفاده شود.

```
f_c \ge 1 MHz , B = 1 MHz (الف f_c \ge 500 KHz , B = 1 MHz , f_c \ge 1 MHz , B = 500 KHz (ج f_c \ge 500 KHz , B = 500 KHz ) د
```


پاسخ) گزینه (ج) صحیح است. هر ۲ بیت یک سمبل است پس نرخ سمبل نیمی از نرخ بیت یعنی برابر 500KHz خواهد بود.

کاربرد در تکنولوژی

- مدولاسيونهاي پايه در IEEE802.11
- اصطلاحا بنام تجاري WiFi شناخته ميشود
- برای فراهم آوردن نرخ بیتهای پایه از روشهای DPSK استفاده میکند
 - پایین ترین نرخ بیت 1Mbps است
 - با استفاده از DBPSK و نرخ سمبل
- درصورت مناسب بودن کیفیت لینک، امکان گنجاندن دو بیت در هر سمبل (M=4,m=2)
 - استفاده از DQPSK و ارتقای نرخ بیت به
 - در این حالت نرخ سمبل کماکان 1Msps

نمودار منظومه سیگنال


• مى توان هر سمبل را در صفحه مختلط با دامنه و فاز آن نمایش داد



8-PSK Constellation Diagram

نمودار منظومه سیگنال


• می توان هر سمبل را در صفحه مختلط با دامنه و فاز آن نمایش داد



8-PSK Constellation Diagram

نمودار منظومه مدولاسيون 16-QAM


- ۱۶ سمبل داریم، هریک نماینده ترکیب ۴ بیتی
- هر کدام توسط یک زوج دامنه و فاز منحصر به فرد نمایش داده میشوند



- دسته روشهای QAM:
- میتوانند در یک سمبل تعداد بیت زیادی جای دهند
 - مناسب برای لینکهای با نرخ بیت بالا
 - ارتباطات ویدیویی
 - گزینه مورد استفاده در DVB

کاربرد در تکنولوژی

- سرعتهاى بالا در IEEE802.11a/g
- برای فراهم آوردن نرخ بیتهای سرعت بالا از QAM استفاده میکند
 - 16QAM براى فراهم آوردن 16QAM •
 - 64QAM براى فراهم آوردن 54,48Mbps




کیفیت سیگنال و احتمال خطای بیت (Bit Error Rate)

• اهداف

- مفهوم احتمال خطای بیت و رابطه آن با کیفیت سیگنال
- مفهوم انرژی سیگنال به نویز و رابطه آن با کیفیت سیگنال
 - ظرفیت شانون

کیفیت سیگنال و احتمال خطای بیت (Bit Error Rate)

- در مخابرات، کیفیت لینک بیسیم را بر اساس نرخ خطای بیت اندازه گیری میکنند
 - خطای بیت
 - بیت صفر ارسال شده در طرف گیرنده بعنوان یک تلقی شود
 - بیت یک ارسال شده صفر تلقی شود
- نرخ خطای بیت برابر احتمال رخداد خطا در یک بیت است هنگامیکه سیگنال از کانال عبور میکند
- اگر داشته باشیم، $^{5-}BER=10^{-5}$ آنگاه بطور متوسط از هر ۱۰۰۰۰ بیت، ۱ بیت دچار خطا می شود




احتمال خطاي بيت

- مقدار توان سیگنال دریافتی در گیرنده: S
 - توان نویز سفید گوسی: N
- توان تداخلات (Interference) همفرکانس: ا
- مربوط به دیگر لینکهای موجود در مجاورت این لینک و باعث تداخل با سیگنال مورد نظر
 - هر قدر توان سیگنال دریافتی بزرگتر از نویز سفید گوسی و سایر سیگنالهای
 ناخواسته ی همفرکانس باشد، میزان نرخ خطای بیت کاهش می یابد
 - مقدار BER تابعی صعودی از مقدار نسبت سیگنال به نویز و تداخلات


SINR=
$$\frac{S}{N+I}$$

چگونگی ایجاد خطای بیتی



•سیگنال دریافتی از نظر فاز و اندازه نسبت به آنچه باید دریافت شود دارای تفاوت بعضا معنی داری است. •این تفاوت میتواند به اندازه ای باشد که سمبل ارسال شده، در محدوده سمبل مجاورش قرار بگیرد.

•در این حالت عملا خطای سمبل و در نتیجه خطای بیت اتفاق می افتد.



چند تذکر ...

به کانالی که دارای نویز سفید گوسی است اصطلاحا کانال Additive White Gaussian Noise یا به اختصار AWGN گفته میشود. کلمه additive از این جهت استفاده میشود که سیگنال دریافتی برابر حاصل جمع سیگنال ارسالی و سیگنال نویز است.

چند تذکر ...

- به کانالی که دارای نویز سفید گوسی است اصطلاحا کانال Additive White Gaussian Noise یا به اختصار AWGN گفته میشود. کلمه additive از این جهت استفاده میشود که سیگنال دریافتی برابر حاصل جمع سیگنال ارسالی و سیگنال نویز است.
- اگر در یک کانال بیسیم مقدار توان نویز سفید خیلی بزرگتر از توان تداخلات باشد در این صورت برای سادگی میتوان فرض کرد BER تابعی از نسبت توان سیگنال دریافتی به نویز تنهاست (S/N)که به این نسبت اصطلاحا (SNR (Signal to Noise Ratio گفته میشود و به چنین کانالی نویز –غالب اطلاق میشود.

چند تذکر ...

- به کانالی که دارای نویز سفید گوسی است اصطلاحا کانال Additive White Gaussian Noise یا به اختصار AWGN گفته میشود. کلمه additive از این جهت استفاده میشود که سیگنال دریافتی برابر حاصل جمع سیگنال ارسالی و سیگنال نویز است.
- اگر در یک کانال بیسیم مقدار توان نویز سفید خیلی بزرگتر از توان تداخلات باشد در این صورت برای سادگی میتوان فرض کرد BER تابعی از نسبت توان سیگنال دریافتی به نویز تنهاست (S/N)که به این نسبت اصطلاحا (SNR (Signal to Noise Ratio گفته میشود و به چنین کانالی نویز –غالب اطلاق میشود.
- اگر در یک کانال بیسیم مقدار توان تداخلات خیلی بزرگتر از توان نویز سفید باشد در این صورت برای سادگی میتوان فرض کرد BER تنها تابعی از نسبت توان سیگنال دریافتی به تداخلات است (S/I) به این نسبت اصطلاحا (SIR (Signal to Interference Ratio) گفته میشود و به چنین کانالی تداخل غالب اطلاق میشود.

نسبت انرژی موجود در یک بیت به چگالی توان نویز بر واحد هرتز: EbNO

• گفتیم کیفیت لینک بیسیم متناسب با SNR است

$$S = \frac{E_b}{T_b}$$

 $N = N_0 B$

نسبت انرژی موجود در یک بیت به چگالی توان نویز بر واحد هرتز: EbN0

• گفتیم کیفیت لینک بیسیم متناسب با SNR است

$$S = \frac{E_b}{T_b}$$

$$N = N_0 B$$

$$S = \frac{E_b}{N_0} \times \frac{R_b}{B}$$

• و میدانیم:

نسبت انرژی موجود در یک بیت به چگالی توان نویز بر واحد هرتز: EbN0

• گفتیم کیفیت لینک بیسیم متناسب با SNR است

$$S = \frac{E_b}{T_b}$$

$$\frac{S}{N} = \frac{E_b}{N_0} \times \frac{R_b}{B}$$

• و میدانیم:

 $N=N_0B$ SNR = EbN0 x بهره وری پهنای باند

- بهره وری پهنای باند مقداری ثابت است و وابسته به نوع مدولاسیون می باشد.
 - برای 8PSK برابر است با ۳
 - برای 64QAM برابر است با ۶

آنچه تاثیر مستقیم در BER دارد، مقدار EbNO است

SNR از آن جهت در BER موثر است که با EbN0 رابطه دارد

Modulation Scheme	BER
BPSK	$Q\!\!\left(\sqrt{rac{2E_b}{N_0}} ight)$
BFSK	$Q\!\!\left(\!\sqrt{rac{E_b}{N_0}} ight)$

آنچه تاثیر مستقیم در BER دارد، مقدار EbNO است

SNR از آن جهت در BER موثر است که با EbN0 رابطه دارد

صرفا از روی SNR نمیتوان به مقایسه کیفیت دو لینک پرداخت، بلکه باید مقدار EbNO دو لینک با یکدیگر سنجیده شود

Modulation Scheme	BER
BPSK	$Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$
BFSK	$Q\!\!\left(\sqrt{rac{E_b}{N_0}} ight)$

آنچه تاثیر مستقیم در BER دارد، مقدار EbNO است

SNR از آن جهت در BER موثر است که با EbN0 رابطه دارد

صرفا از روی SNR نمیتوان به مقایسه کیفیت دو لینک پرداخت، بلکه باید مقدار EbNO دو لینک با یکدیگر سنجیده شود

Modulation Scheme	BER
BPSK	$Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$
BFSK	$Q\!\!\left(\sqrt{rac{E_b}{N_0}} ight)$

اندازه گیری EbNO بطور مستقیم بسیار پیچیده تر

آنچه تاثیر مستقیم در BER دارد، مقدار EbNO است

SNR از آن جهت در BER موثر است که با EbN0 رابطه دارد

صرفا از روی SNR نمیتوان به مقایسه کیفیت دو لینک پرداخت، بلکه باید مقدار EbNO دو لینک با یکدیگر سنجیده شود

Modulation Scheme	BER
BPSK	$Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$
BFSK	$Q\!\!\left(\!\sqrt{rac{E_b}{N_0}} ight)$

پارامتر SNR دارای اهمیت بسزایی است زیرا آنرا میتوان عملا در محیط اندازه گیری نمود

اندازه گیری EbN0 بطور مستقیم بسیار پیچیده تر

خود آزمایی

در برگه اطلاعات یک کارت WiFi منطبق با WiFi مقدار حساسیت گیرنده (Receiver Sensitivity) برابر 95dBm برابر مقدار است. این مقدار برابر حداقل توان سیگنالی است که کارت WiFi می تواند آنرا بدرستی دریافت نماید. اطلاعات موجود در سیگنالهایی که توان دریافتی شان کمتر از این حد باشد احتمالا توسط کارت WiFi قابل دیکد شدن نخواهد بود.

الف) برای این کارت، مقدار SNR معادل را بدست آورید.

ب) مقدار EbNO را بدست آورید. فرض کنید نرخ بیت برابر 1Mbps باشد.

پاسخ) همانطور که قبلا هم اشاره شد پهنای باند کانالهای IEEE802.11a/b/g برابر 20MHz است که توان نویز موجود در آن تقریبا 100dBm خواهد شد. بنابراین داریم:

SNR [dB] =
$$S-N=-95 - (-100) = 5 dB$$

EbN0 [dB] = SNR – R_b/B [dB] = 5 – 10log(1/20) = 5 + 10log(20) = 18 dB

خود آزمایی

استخراج آستانه EbN0 موردنیاز برای نرخ بیتهای مختلف در IEEE802.11a:

طبق استاندارد، یک کارت باند a باید حداقل های نشان داده شده در جدول زیر را EbNO و SNR و EbNO لازم


برای هر نرخ بیت را بدست آورید.

Data rate (Mbps)	Minimum sensitivity (dBm)	
6	-82	
9	-81	
12	-79	
18	-77	
24	-74	
36	-70	
48	-66	
54	-65	


B=20MHz و EbNO [dB] = SNR – $10log(R_b/B)$ و SNR میباشد، مقدار SNR و EbNO مورد نیاز در ستون سوم در جدول مقابل اضافه شده است. لازم به ذکر است با توجه به پهنای باند SNR میزان توان نویز کماکان SNR است.

Data rate (Mbps)	Minimum sensitivity (dBm)	Minimum SNR (dB)	Minimum EbN0 (dB)
6	-82	18	23.23
9	-81	19	22.47
12	-79	21	23.22
18	-77	23	23.46
24	-74	26	25.21
36	-70	30	27.45
48	-66	34	30.20
54	-65	35	30.69


نمودار BER را برحسب EbNO برای BER




نمودار BER را برحسب EbNO برای BER




نمودار BER را برحسب EbNO برای BER




نمودار BER را برحسب EbNO برای M-PSK




مدولاسيون M-QAM






به ازای مقدار یکسان EbNO در نمودار سمت راست، مقدار SNR برای مرتبه های مختلف M-QAM متفاوت است، زیرا نرخ بیت متفاوت است

مدولاسيون M-QAM






به ازای مقدار یکسان EbN0 در نمودار سمت راست، مقدار SNR برای مرتبه های مختلف M-QAM متفاوت است، زیرا نرخ بیت متفاوت است

SNR کمیتی مستقل از روش مدولاسیون و وابسته به شرایط محیطی است. اما EbNO غالبا از منظر تئوری اطلاعات کاربرد دارد

خود آزمایی

بدست اوردن مرتبه مناسب در مدولاسیون:

لینک بیسیمی با مدولاسیون QAM مفروض است. میدانیم مقدار SNR در مرز ناحیه پوشش شبکه برابر ۳۰ دسیبل می باشد. بسته های ارسالی روی این لینک ۱۰٬۰۰۰ بیتی هستند.



الف) مرتبه مدولاسیون و SNR متناظر با BER=10⁻⁶ را بدست آورید.

ب) اگر مقدار packet loss قابل قبول برابر ١٪ باشد، حداکثر چه تعداد بیت را میتوان با یک سمبل نشان داد؟

تطبيق لينك Link Adaptation

- اگر کیفیت لینک را با مقدار BER آن بسنجیم
- خودآزمایی قبل نشان می دهد که برای ثابت نگه داشتن کیفیت لینک و جلوگیری از کاهش آن بهنگام
 افت SNR، لازمست مرتبه مدولاسیون نیز کاهش یابد.
 - است (R_b) تاثیر مستقیم کاهش مرتبه مدولاسیون کم شدن نرخ بیت
 - به این شگرد اصطلاحا تطبیق لینک گفته میشود.
 - از همین روست که با دور شدن از فرستنده از سرعت لینک کاسته میشود.
 - در حالت کلی الگوریتمهای تطبیق لینک، علاوه بر کنترل M میتوانند سایر پارامترهای انتقال همچون نرخ کد و نرخ سمبل را نیز تغییر دهند.
 - یکی از چالشهای طراحی یک الگوریتم تطبیق لینک خوب، تشخیص شرایطی است که تحت آن پارامترهای آن باید تغییر کنند.
 - اگر حساسیت الگوریتم زیاد باشد، نرخ بیت مرتبا نوسان خواهد نمود
 - در صورتیکه به اندازه کافی حساس نباشد، لینک برخی اوقات با کیفیت پایین (BER زیاد) و گاهی با سرعت پایین (R_b کوچک) کار خواهد کرد.
 - یک روش ساده اما نه چندان موثر برای تطبیق نرخ بیت، استفاده از جدولی مشابه خودآزمایی قبل و نظارت مستمر بر SNR در کارت بیسیم است.

كران ظرفيت شانون

- ظرفیت کانال به حد بالای میزان نرخ بیتی گویند که از یک کانال مخابراتی عبور می کند
- شانون توانست برای این ظرفیت یک کران بالا بدست آورد $C = B. \log_2(1 + \frac{S}{N})$

كران ظرفيت شانون

- ظرفیت کانال به حد بالای میزان نرخ بیتی گویند که از یک کانال مخابراتی عبور می کند
 - شانون توانست برای این ظرفیت یک کران بالا بدست آورد

$$C = B.\log_2(1 + \frac{S}{N})$$

- در رابطه شانون مقدار نسبت سیگنال به نویز برحسب دسیبل **نیست**.
 - ظرفیت شانون برای کانالهای ساده و غیر MIMO است. یعنی برای کانالهایی که یک آنتن فرستنده و گیرنده دارد.
- ظرفیت شانون برای کانالهای AWGN بدست آمده و تحت شرایط واقعی که محو شدگی وجود دارد ظرفیت کاهش می یابد.

ظرفيت روش مدولاسيون!

- منظور از ظرفیت فلان روش مدولاسیون به ازای فلان مقدار SNR جیست؟
 - مثلا ظرفیت QAM به ازای SNR=25dB چقدر است؟
 - پاسخ به این سوال تنها در سایه میزان BER قابل قبول روشن میشود

ظرفيت روش مدولاسيون!

- منظور از ظرفیت فلان روش مدولاسیون به ازای فلان مقدار SNR جیست؟
 - مثلا ظرفیت QAM به ازای SNR=25dB چقدر است؟
 - پاسخ به این سوال تنها در سایه میزان BER قابل قبول روشن میشود
- اگر مقدار قابل قبول BER برابر 6-10 باشد، آنگاه ظرفیت QAM به ازای SNR=25dB
 - نرخ سمبل 1Msps و پهنای باند 1MHz
 - ظرفیت حداکثر میتواند 5Mbps باشد
 - زيرا حداكثر ميتوان از 32-QAM استفاده نمود

- در مثال قبل ظرفیت QAM حداکثر میتوانست 5Mbps باشد
 - اما طبق فرمول شانون كران ظرفيت شانون برابر است با:

$$C = 10^6 \log_2(1+10^{2.5}) = 8.3 \text{Mbps}$$

• چرا؟

- در مثال قبل ظرفیت QAM حداکثر میتوانست 5Mbps باشد
 - اما طبق فرمول شانون كران ظرفيت شانون برابر است با:

$$C = 10^6 \log_2(1+10^{2.5}) = 8.3 \text{Mbps}$$

چرا؟

• در واقع قضیه شانون اثبات میکند که وجود دارد روش کدینگ و مدولاسیونی که می تواند نرخ بیت Cرا فراهم کند و BER را به سمت صفر سوق دهد.

- در مثال قبل ظرفیت QAM حداکثر میتوانست 5Mbps باشد
 - اما طبق فرمول شانون كران ظرفيت شانون برابر است با:

$$C = 10^6 \log_2(1+10^{2.5}) = 8.3 \text{Mbps}$$

- چرا؟
- در واقع قضیه شانون اثبات میکند که وجود دارد روش کدینگ و مدولاسیونی که می تواند نرخ بیت Cرا فراهم کند و BER را به سمت صفر سوق دهد.
 - اما چگونگی پیدا نمودن این روش کدینگ و مدولاسیون را مشخص نمی کند.

- در مثال قبل ظرفیت QAM حداکثر میتوانست 5Mbps باشد
 - اما طبق فرمول شانون كران ظرفيت شانون برابر است با:


$$C = 10^6 \log_2(1+10^{2.5}) = 8.3 \text{Mbps}$$

- چرا؟
- در واقع قضیه شانون اثبات میکند که وجود دارد روش کدینگ و مدولاسیونی که می تواند نرخ بیت Cرا فراهم کند و BER را به سمت صفر سوق دهد.
 - اما چگونگی پیدا نمودن این روش کدینگ و مدولاسیون را مشخص نمی کند.
 - این درحالی است که BER لینک $^{-}$ این درحالی است که $^{-}$ BER لینک $^{-7}$ به ازای ظرفیت $^{-7}$ بدست می آید که فاصله قابل توجهی با صفر دارد.

تكليف

مقایسه کران شانون با ظرفیت QAM: کانالی با پهنای باند IMHz فیلترینگ ایده آل نایکویست مفروض است. در این صورت کران ظرفیت شانون را برای مقادیر مختلف SNR توسط MATLAB ترسیم نمایید. همچنین فرض کنید BER قابل قبول 6-10 باشد، در این صورت برای مدولاسیونهای QAM، مقدار ظرفیت کانال را که میتوان BER هدف را براورده نمود برحسب SNR لازم درکنار نمودار مذکور رسم نمایید و با هم مقایسه کنید.





خطوط راهنمای کلی در طراحی سیگنال

- - لینک منحصرا محدود به توان، لینکی است که میتوان کمبود EbNO آنرا با افزایش پهنای باند سیگنال جبران نمود
 - راهکار: استفاده از مدولاسیونهای M-FSK
 - راهکار ساده تر: استفاده از کدهای تصحیح خطا
 - لینک محدود به توان و پهنای باند، لینکی است که هرگاه بخواهیم کمبود EbNO آنرا جبران کنیم از پهنای باند کانال تخطی میشود و نیز هرگاه بخواهیم اضافه پهنای باند آنرا بکاهیم با افزایش کمبود EbNO مواجه میشویم
- ← راهکار: استفاده از مدولاسیونهای M-QAM, M-PSK و حذف محدودیت پهنای باند
 ← تبدیل به لینک محدود به توان
 ← استفاده از کدهای تصحیح خطا برای جبران

خطوط راهنمای کلی در طراحی سیگنال

- - لینک منحصرا محدود به توان، لینکی است که میتوان کمبود EbNO آنرا با افزایش پهنای باند سیگنال جبران نمود
 - راهکار: استفاده از مدولاسیونهای M-FSK
 - راهکار ساده تر: استفاده از کدهای تصحیح خطا
 - لینک محدود به توان و پهنای باند، لینکی است که هرگاه بخواهیم کمبود EbNO آنرا جبران کنیم از پهنای باند کانال تخطی میشود و نیز هرگاه بخواهیم اضافه پهنای باند آنرا بکاهیم با افزایش کمبود EbNO مواجه میشویم
- ← راهکار: استفاده از مدولاسیونهای M-QAM, M-PSK و حذف محدودیت پهنای باند
 ← تبدیل به لینک محدود به توان
 ← استفاده از کدهای تصحیح خطا برای جبران

خطوط راهنمای کلی در طراحی سیگنال

- - لینک منحصرا محدود به توان، لینکی است که میتوان کمبود EbNO آنرا با افزایش پهنای باند سیگنال جبران نمود
 - راهکار: استفاده از مدولاسیونهای M-FSK
 - راهکار ساده تر: استفاده از کدهای تصحیح خطا
 - لینک محدود به توان و پهنای باند، لینکی است که هرگاه بخواهیم کمبود EbNO آنرا جبران کنیم از پهنای باند کانال تخطی میشود و نیز هرگاه بخواهیم اضافه پهنای باند آنرا بکاهیم با افزایش کمبود EbNO مواجه میشویم
- ← راهکار: استفاده از مدولاسیونهای M-QAM, M-PSK و حذف محدودیت پهنای باند
 ಈ BER تبدیل به لینک محدود به توان
 ← استفاده از کدهای تصحیح خطا برای جبران

خودآزمایی: در مورد محدودیت هر کدام از سیستمهای زیر اظهار نظر فرمایید

- 1. شبکه WiFi درون ساختمان برای کاربرد اینترنت
- 2. شبکه WiFi درون ساختمان با کاربرد اینترنت که علاوه بر صاحبان laptop دارندگان گوشی های موبایل مجهز به WiFi نیز از آن استفاده می کنند
 - 3. موشواره و صفحه کلید بیسیم
 - 4. شبکه بیسیم سلولی مشابه GSM با کاربرد تماس صوتی

شبکه WiFi درون ساختمان برای کاربرد اینترنت

- ◄ کاربردهای اینترنت اغلب سرعت بالا هستند همچنین تعداد کاربران
 ◄ هم خیلی کم نیست پس در مجموع پهنای باند زیادی لازم است
 محدود به پهنای باند
- برد لینکها کوچک و در حد ابعاد یک طبقه است بنابراین حتی با توان ارسال نه چندان بزرگی می توان EbNO مناسبی دریافت نمود → غیر محدود به توان
 - راهکار: استفاده از خانواده مدولاسیون QAM و PSK که اتفاقا تکنولوژی WiFi مبتنی بر استاندارد IEEE802.11 هم از همین روشها استفاده میکند.

شبکه WiFi درون ساختمان با کاربرد اینترنت که علاوه بر صاحبان laptop، دارندگان گوشی های موبایل مجهز به WiFi نیز از آن استفاده می کنند

- همانطور که قبلا استدلال شد ← محدود به پهنای باند
- اگرچه برد لینکها کوچک است و برای لینک طرف AP به کلاینت مشکل کمی EbN0 دریافتی وجود ندارد، اما بدلیل اینکه گوشی های موبایل باتری کوچکی دارند باید با توان بسیار کمتری از AP ها ارسال نمایند تا باتریشان زود تخلیه نشود. از این رو EbN0 دریافتی در سمت AP برای لینکهای کلاینت به AP می تواند ناکافی باشد → محدود به توان
 - راهکار: استفاده از مدولاسیونهای QAM یا PSK و کدهای تصحیح خطا
 - در IEEE802.11 از کدهای کانولوشن استفاده میشود

موشواره و صفحه کلید بیسیم

- پهنای باند مورد نیاز متناسب با سرعت تایپ و تکان دادن موشواره است
 بنابراین پهنای باند ناچیزی مورد نیاز است → غیر محدود به پهنای باند
- اگرچه فاصله صفحه کلید یا موشواره با گیرنده بسیار کم و درحد یکی دو متر است، اما باتوجه به اینکه صفحه کلید و موشواره بیسیم هردو با باتری کار میکنند، لازمست توان ارسالی تا حد امکان ناچیز باشد. بنابراین EbNO دریافتی میتواند خیلی کوچک باشد ← محدود به توان
- راهکار: استفاده از مدولاسیونهایی چون BFSK که اتفاقا در عمل همینطور هم هست. جالب اینجاست که استاندارد Bluetooth هم که از ابتدا برای این گونه کاربردها طراحی شده بود، از مدولاسیون FHSS استفاده میکند که از برخی جهات مشابه FSK عمل می نماید.

شبکه بیسیم سلولی مشابه GSM با کاربرد تماس صوتی

- پهنای باند سیگنال صوتی کم است، اما تعداد کاربران تحت پوشش بسیار زیاد است بنابراین در مجموع به پهنای باند بزرگی احتیاج است ← محدود به یهنای باند
- - اگر بخواهیم دقیقتر بیان کنیم:
 - لینک BTS به گوشی در وسط ناحیه پوشش: محدود به پهنای باند
 - لینک BTS به گوشی در مرز پوشش: محدود به توان و پهنای باند
 - لینک گوشی به BTS: محدود به توان و پهنای باند
 - از اینروست که در عمل هم از شیوه های متنوع کدینگ و مدولاسیون در GSM استفاده میشود.

کدهای تصحیح خطا Forward Error Correction Coding (FEC)

- برای بهبود BER:
- افزایش توان سیگنال دریافتی (EbNO)
- (R_b) و در نتیجه کاهش نرخ بیت (M)
 - استفاده از کدهای تصحیح خطا
 - رشته ای Convoloutional Codes
 - بلوکی BCH Codes
- اساس کار: افزودن بیتهایی به داده تا با ایجاد افزونگی تعداد مشخصی خطای بیتی در سمت گیرنده قابل تصحیح باشد
 - کدهای تصحیح خطا باعث افزایش جزئی پهنای باند سیگنال می شوند

کدهای تصحیح خطای خانواده BCH

- یک بلوک k تایی از بیتهای داده را با یک بلوک n تایی از داده کد شده جایگزین می کنند
 - تعداد خطاهای قابل تصحیح در هر بلوک k بیتی داده برابر •
- سیستم کدگذاری مربوطه با سه تایی مرتب (n,k,t) نمایش داده میشود
 - $R_c=(n/k)R_b$ نرخ کد-بیت برابر با
 - پهنای باند سیگنال (n/k) برابر

N	k	t
7	4	1
15	11	1
_	7	2
	5	3
31	26	1
	21	2
	16	3
	11	4
63	57	1
	51	2
	45	3
	39	4
	36	5
	30	6
127	120	1
	113	2
	106	3
	99	4
	92	5
	85	6
	78	7
	71	8
	64	9

- اگر نرخ خطای بیت برابر BER باشد، پس از استفاده از کد (BCH(n,k,t) مقدار BER جدید چه خواهد بود؟
- n احتمال خطای بلوک برابر است با احتمال اینکه حداقل t+1 بیت از بیت از t+1 بیت از بیت آن دچار خطا شود $\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{i} BER^i (1-BER)^{n-i}$

$$BER' = \frac{BER_{block}}{k} = \frac{1}{k} \sum_{i=t+1}^{n} {n \choose i} BER^{i} (1 - BER)^{n-i}$$

بهره کدینگ

- میتوان اثر کدهای تصحیح خطا را معادل افزایش EbN0 تصور نمود.
 - این شبه افزایش در EbNO را بهره کدینگ می نامیم.
 - بهای بهره کدینگ، افزایش جزئی پهنای باند است.

بهره کدینگ

- میتوان اثر کدهای تصحیح خطا را معادل افزایش EbN0 تصور نمود.
 - این شبه افزایش در EbNO را بهره کدینگ می نامیم.
 - بهای بهره کدینگ، افزایش جزئی پهنای باند است.

کدهای تصحیح اجازه میدهند پهنای باند را با EbN0 مصالحه کنیم، بدون اینکه نیازمند تغییر مدولاسیون باشیم

تكليف

