





목 차

- 초음파 센서 이해 및 프로그래밍 실습
 - 초음파 센서 개요
 - 초음파 센서 프로그래밍 실습
 - 필터를 이용한 초음파 센서 프로그래밍 실습
- 수동 부저 이해 및 프로그래밍 실습
 - 수동 부저 이해
 - 수동 부저 이해 및 프로그래밍 실습
- 후방주차센서 실습



목 차

- 초음파 센서 이해 및 프로그래밍 실습
 - 초음파 센서 개요
 - 초음파 센서 프로그래밍 실습
 - 필터를 이용한 초음파 센서 프로그래밍 실습
- 수동 부저 이해 및 프로그래밍 실습
 - 수동 부저 이해
 - 수동 부저 이해 및 프로그래밍 실습
- 후방주차센서 실습





초음파 센서 개요

■ 초음파 센서 모듈

- 모델명 : HC-SR04
- 초음파 발신 후 수신까지 소요된 시간을 측정하여 거리 계산 가능
- 동작 전압 : DC +3.3 ~ 5V
- 측정 가능 거리 : 2 ~ 400cm
- Resolution(해상도) : 0.3cm








초음파 센서 개요

■ TOF (Time of Flight) 기법

- 센서가 광선 또는 전파를 방출하고,
- 물체에 의해 반사되어 수신되기까지의 시간 또는 위상차를 이용하여
- 물체까지의 거리를 계산하는 방식




■ TOF 기법의 활용

■ 사람 근접 감지, 거리 계산, 카메라 자동 초점 등에 활용 가능



초음파 센서 개요

- 초음파 센서 동작 원리
 - ① Trig pin에 Trigger Pulse(>10us) 신호(High&Low)를 주면,
 - ② 센서가 초음파 펄스 방출하며 방출이 완료될 때, Echo pin을 High
 - ③ 대상물에 부딪혀 돌아온 신호를 수신했을 때, Echo pin을 Low
 - ④ 이 때 Echo pin에서 발생하는 Rising/Falling Edge를 이용하여 두 Edge 간 시간 간격을 측정한다.
 - ⑤ 측정된 시간과 초음파의 속도를 통해 거리를 측정한다
 - 초음파의 속도는 일반 공기 중에서 약 340m/s



초음파 센서 - 거리 계산 예시 1

- ex) 측정된 시간이 0.1초 일 때, 거리 계산
 - 속도 = 340m/s(일반적인 초음파 속도)
 - 시간 = 0.1초
 - 신호가 왕복한 거리 = 속도 x 시간 = 340m/s x 0.1초 = 34m
 - 센서에서 물체까지의 거리 = (신호가 왕복한 거리) / 2 = 34 / 2 = 17m
 - 즉, 센서에서 물체까지의 거리는 약 17 m



초음파 센서 – 거리 계산

- Prescaler = 1024로 설정되었을 때 Echo duration이 57 Tick이라면 물체와의 거리는?
 - 모듈로 공급되는 소스 클럭의 속도 : 100Mhz
 - 100Mhz / 1024 = 97,656.25 이므로 1초에 약 97,656 tick 발생
 - 1 tick = 10.24us (마이크로초)
 - 57 tick = 10.24us * 57 = 583.68us
 - 물체와의 거리 = 음속(0.0343cm/us) * Echo duration / 2
 - = 0.0343cm/us * 583.68 / 2
 - = 10.01 cm




초음파 센서 거리 측정 예제


■ TC275 ShieldBuddy와 결합

■ P01.1 - Echo

P00.0 - Trig




초음파 센서 연결 [좌,우]





초음파 센서 거리 측정 예제

- 초음파 센서 측정 방법
 - ① Trig pin에 Trigger Pulse(>10us) 신호(High&Low)를 출력
 - ② Echo 신호의 High 시간 측정 (T_{echo})
 - 타이머 모듈을 이용하여 시간 측정
 - ③ T_{echo} 를 활용하여 장애물과의 거리 계산
 - 초음파의 속도는 일반 공기 중에서 약 340m/s
 - 거리 = 속도 x 시간
 - 장애물 거리 = 0.0343cm/us * T_{echo} / 2



목 차

- 초음파 센서 제어
 - 초음파 센서 개요
 - 타이머 모듈 동작 원리
 - 타이머 모듈을 활용한 초음파 센서 거리 측정
 - 필터를 이용한 초음파 센서 실습
- 수동 부저 제어
- 후방주차센서 실습




카운터 & 타이머 기본 동작 원리


■ 카운터 동작 원리

- 입력 클럭 신호의 주파수에 따라 16bit 카운터를 1씩 증가(업카운트)
- 카운터는 1클럭 펄스마다 1씩 증가함
- 입력 클럭이 1Mhz인 경우, 각 클럭 주기는 1us임
 - 즉, 카운터 1은 1us를 뜻함
 - 2¹⁶=65536-1(0~65535)이므로, 최대 65535 카운트 가능

■ 타이머 동작 원리

■ 카운터 overflow가 발생하거나 특정 count를 넘어가면 인터럽트가 발생하여 ISR를 호출함 1 clock pulse (1us)





GPT 타이머 모듈 소개

- GPT(General Purpose Timer) 모듈
 - GPT12 모듈은 GPT1과 GPT2 유닛 블록으로 구성

Block GPT1


- 최대 동작 주파수: f_{SPB}/4 = 25Mhz
- 3개의 타이머/카운터 : T2, T3, T4
- 동작 모드
 - 타이머 모드
 - Gated 타이머 모드
 - 카운터 모드



GPT1 블록 다이어그램

■ GPT1 블록 다이어그램


- 1개 코어 타이머(T3), 2개 보조 타이머(T2, T4)로 구성
- 3개 타이머 모두 3가지 모드 지원 (Timer, Gated Timer, Counter)





GPT 타이머 동작 모드

- 타이머 모드: 기본적인 타이머 동작
 - f_{GPT}: GPT 모듈 입력 클럭
 - f_{тx}: 타이머 입력 클럭
 - TxUD: Up count/ Down count 설정
 - BPS1, TxI: f_{GPT}, f_{Tx} prescaler 설정
 - TxR: 타이머 시작/정지 레지스터






GPT1 코어 타이머 설정

■ GPT1의 T3 코어 타이머 제어

- 타이머 모드 동작 순서
 - 타이머 입력 주파수 계산

$$f_{\mathsf{Tx}} = \frac{f_{\mathsf{GPT}}}{\mathsf{F}(\mathsf{BPS1}) \times 2^{\mathsf{Txl}}}$$

- T3UD Bit field로 Up/ Down Count 설정
- T3R = 1 일 때, 타이머 시작
- 🗕 특정 조건으로 인터럽트 가능





GPT1 코어 타이머 설정

- GPT1의 T3 코어 타이머 모드 frequency 설정 방법
 - f_{GPT} = f_{SPB} = 100MHz (기본 시스템 클럭)
 - f_{GPT} 를 BPS1, T3I Bit field를 참고하여 Prescale하여 f_{T3} 를 계산
 - ex) T3I = 000_B, BPS1 = 01_B 로 설정했을 때,
 - \rightarrow 100MHz / 4 = 25.0MHz (= f_{T3})

Table 27-7 GPT1 Overall Prescaler Factors for Internal Count Clock (Timer Mode and Gated Timer Mode)

(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Individual Prescaler for Tx	Common Prescaler for Module Clock ¹⁾				
	BPS1 = 01 _B	BPS1 = 00 _B	BPS1 = 11 _B	BPS1 = 10 _B	
TxI = 000 _B	4	8	16	32	
TxI = 001 _B	8	16	32	64	
TxI = 010 _B	16	32	64	128	
TxI = 011 _B	32	64	128	256	
TxI = 100 _B	64	128	256	512	
TxI = 101 _B	128	256	512	1024	
TxI = 110 _B	256	512	1024	2048	
TxI = 111 _B	512	1024	2048	4096	



GPT1 코어 타이머 설정

- GPT1의 T4 코어 타이머 모드 frequency 설정 방법
 - f_{GPT} = f_{SPB} = 100MHz (기본 시스템 클럭)
 - f_{GPT} 를 BPS1, T3I Bit field를 참고하여 Prescale하여 f_{T3} 를 계산
 - ex) T4I = 101_B, BPS1 = 10_B 로 설정했을 때,
 - \rightarrow 100MHz / 1024 = 97.65625 KHz (T_{tick} = 10.24 us)

Table 27-7 GPT1 Overall Prescaler Factors for Internal Count Clock (Timer Mode and Gated Timer Mode)

Individual Prescaler for Tx	Common Prescaler for Module Clock ¹⁾				
	BPS1 = 01 _B	BPS1 = 00 _B	BPS1 = 11 _B	BPS1 = 10 _B	
TxI = 000 _B	4	8	16	32	
TxI = 001 _B	8	16	32	64	
TxI = 010 _B	16	32	64	128	
Txl = 011 _B	32	64	128	256	
TxI = 100 _B	64	128	256	512	
TxI = 101 _B	128	256	512	1024	
TxI = 110 _B	256	512	1024	2048	
TxI = 111 _B	512	1024	2048	4096	



목 차

- 초음파 센서 제어
 - 초음파 센서 개요
 - 타이머 모듈 동작 원리
 - 타이머 모듈을 활용한 초음파 센서 거리 측정
 - 필터를 이용한 초음파 센서 실습
- 수동 부저 제어
- 후방주차센서 실습



타이머 모듈 활용

- gpt12.c 파일 내 관련 함수 제공되어 있음
 - 타이머 초기화 함수에서 **T4** 타이머를 아래와 같이 설정함

```
void init gpt1(void) {
    /* Initialize the GPT12 module */
   IfxGpt12 enableModule(&MODULE GPT120); /* Enable the GPT12 module */
    /* Initialize the Timer T3 */
                                                                                  ※ GPT1 Prescaler 설정
    MODULE GPT120.T3CON.B.BPS1 = 0x2; /* Set GPT1 block prescaler: 32 *,
                                                                                   - Block Prescaler: 32
    ... 중략 ...
    /* Initialize the Timer T4 for Ultrasonic */
    IfxGpt12 T4 setMode(&MODULE GPT120, IfxGpt12 Mode timer);
    IfxGpt12 T4 setTimerDirection(&MODULE GPT120, IfxGpt12 TimerDirection up);
    IfxGpt12 T4 setTimerPrescaler(&MODULE GPT120, IfxGpt12 TimerInputPrescaler 32);
    IfxGpt12 T4 setTimerValue(&MODULE GPT120, 0u);
    ... 하략 ...
                                                                                   ※ T4 타이머 설정
                                                                                    - T4 Input Prescaler: 25=32
                                                                                    - Total Prescaler: 1024
                                                                                    - Count Direction : Up
```

RTES

타이머 모듈 활용

■ T4 타이머 시작 / 종료

```
void runGpt12_T4()
{
    IfxGpt12_T4_run(&MODULE_GPT120, IfxGpt12_TimerRun_start);
}

void stopGpt12_T4()
{
    IfxGpt12_T4_run(&MODULE_GPT120, IfxGpt12_TimerRun_stop);
}
```

■ T4 타이머 값 읽기 / 쓰기

```
void setGpt12_T4(unsigned short value)
{
    IfxGpt12_T4_setTimerValue(&MODULE_GPT120, value);}

unsigned short getGpt12_T4()
{
    return IfxGpt12_T4_getTimerValue(&MODULE_GPT120);
}
```



타이머 예제


■ 두 소스 코드의 실행 시간을 측정하라

```
#include "main.h"
int core0 main(void) {
  volatile int i, j;
  unsigned int timer end;
  float execTime;
  char buf[100];
  _init_uart3();
  init_gpt1();
  setGpt12_T4(0);
  runGpt12_T4();
  for (i = 0; i < 1; i++) {
    for (j = 0; j < 18200; j++) {
       continue;
  stopGpt12_T4();
  timer end = getGpt12 T4();
  execTime = (timer end - 0) * 10.24;
  sprintf(buf, "Execution time : %f us\n", execTime);
  my_printf("%s", buf);
  return 0;
```



Push Button을 이용한 LED 실습


- Push 버튼을 누르면 LED 1 이 On / Off 되도록 작성하라.
 - 처음 누르면 LED 1 켜짐
 - 두번째 누르면 LED 1 꺼짐





타이머 실습

- SW2 을 누르고 있는 시간을 측정하여 출력하라.
 - SW2를 누르면 측정 시작
 - SW2를 Off 하면 my_printf() 시간 출력





초음파 센서 예시

```
int core0 main(void) {
 volatile int j=0;
                                                   Distance: 16 cm
 unsigned int timer end;
                                                   Distance: 17 cm
 float rear duration, distance;
                                                   Distance: 16 cm
                                                                               Trigger Pulse
  init uart3();
                                                                                 10uS Min
 Init Ultrasonics();
 while(1){
   /* Send Trigger Pulse */
   IfxPort setPinHigh(REAR TRIG); // Rear TRIG HIGH
   for(j=0; j<1000; j++) continue;</pre>
   IfxPort setPinLow(REAR TRIG); // Rear TRIG LOW
    /* Calculate Distance */
                                                                                                 3
   IfxGpt12 T4 setTimerValue(&MODULE GPT120, 0);
   while (IfxPort getPinState(REAR ECHO) == 0); // wait for Rear ECHO HIGH
                                                                                     Echo Pulse
   IfxGpt12 T4 run(&MODULE GPT120, IfxGpt12 TimerRun start);
                                                                                    100uS to 18mS
   while (IfxPort getPinState(REAR ECHO) == 1); // wait for Rear ECHO LOW
   IfxGpt12 T4 run(&MODULE GPT120, IfxGpt12 TimerRun stop);
    timer end = IfxGpt12 T4 getTimerValue(&MODULE GPT120);
                                                                                시간 간격 측정
    rear duration = (timer end - 0) * 10.24;
    distance = 0.0343 * rear duration / 2.0;
                                                // cm
    my printf("Distance : %d cm\n", (int)distance);
  return 0;
```

UltraSonic 모듈

■ UltraSonic 모듈 제공 함수

- void Init_Ultrasonics(void);
- float ReadRearUltrasonic_noFilt();

```
#define REAR TRIG
                         &MODULE P00,0
#define REAR ECHO
                         &MODULE P00,1
void Init Ultrasonics()
{
  /* Init Rear Ultrasonic Pin */
  IfxPort_setPinModeOutput(REAR_TRIG, IfxPort_OutputMode_pushPull, IfxPort_OutputIdx_general);
 IfxPort setPinModeInput(REAR ECHO, IfxPort InputMode pullDown);
 (\ldots)
  // Init GPT1 for T4 timer
  init gpt1();
```



UltraSonic 모듈

float ReadRearUltrasonic_noFilt()

```
float ReadRearUltrasonic noFilt()
 volatile int j=0;
 unsigned int timer end;
 float rear duration;
 float distance;
 /* Send Trigger Pulse */
 IfxPort setPinHigh(REAR TRIG); // Rear TRIG HIGH
 for(j=0; j<1000; j++) continue;
 IfxPort setPinLow(REAR TRIG); // Rear TRIG LOW
 /* Calculate Distance */
 IfxGpt12 T4 setTimerValue(&MODULE GPT120, 0);
 while (IfxPort getPinState(REAR ECHO) == 0); // wait for Rear ECHO HIGH
 IfxGpt12 T4 run(&MODULE GPT120, IfxGpt12 TimerRun start);
 while (IfxPort getPinState(REAR ECHO) == 1); // wait for Rear ECHO LOW
 IfxGpt12 T4 run(&MODULE GPT120, IfxGpt12 TimerRun stop);
 timer end = IfxGpt12 T4 getTimerValue(&MODULE GPT120);
 rear duration = (timer end - 0) * 10.24;
 distance = 0.0343 * rear duration / 2.0; // cm/us
 return distance;
```



초음파 센서 예제

- 초음파 센서의 거리가 10cm 이하이면 LED 1을 On하라.
 - 10cm 이상이면 LED 1은 Off 됨

```
#include "main.h"
#include "asclin.h"
#include "GPIO.h"
#include "Ultrasonic.h"
int core0 main(void) {
  init uart3();
  Init Ultrasonics();
  Init GPIO();
  while (1) {
    float distance = ReadRearUltrasonic noFilt();
    if (distance < 10.0f) {</pre>
       setLED1(1);
    } else
       setLED1(0);
    my_printf("Distance = %d\n", (int) distance);
    delay ms(10);
  return 0;
```



목 차

- 초음파 센서 제어
 - 초음파 센서 개요
 - 타이머 모듈 동작 원리
 - 타이머 모듈을 활용한 초음파 센서 거리 측정
 - 필터를 이용한 초음파 센서 실습
- 수동 부저 제어
- 후방주차센서 실습



이동 평균 필터


■ 이동 평균 필터

■ 인접한 n개 데이터의 평균을 구하여 순차적으로 데이터의 평균을 구하는 방법

n개의 데이터에 대한 이동평균 $\overline{x_k} = \frac{x_{k-n+1} + x_{k-n+2} + \cdots + x_k}{x_k}$

이전 스텝의 이동평균
$$\overline{x_{k-1}}=rac{x_{k-n}+x_{k-n+1}+\cdots+x_{k-1}}{n}$$

이동평균 필터
$$\overline{x_k}-\overline{x_{k-1}}=rac{x_k-x_{k-n}}{n}$$
 $\overline{x_k}=\overline{x_{k-1}}+rac{x_k-x_{k-n}}{n}$






이동 평균 필터 구현 방법

■ 순환 버퍼 활용

- 센서의 값을 일정한 크기의 배열에 순차적으로 저장함 (4 -> 0)
- 가장 오래된 값이 저장된 인덱스를 알 수 있음 (Old_Index)
- 새로운 데이터를 읽으면, 가장 오래된 값을 지우고 새로운 값으로 변경함 (Old_Index 는 +1 됨)
- 기존 평균 : (10.1 + 10.5 + 9.8 + 10.3 + 10.7) / 5 = 10.28
- 새로운 이동 평균 : 10.28 + (9.7 10.3)/5 = 10.16





이동 평균 필터 예제

```
#include "main.h"
#include "GPIO.h"
#include "Ultrasonic.h"

#define FILT_SIZE 5
int core0_main(void) {
   float distance_nofilt;
   float avg_filt_buf[FILT_SIZE] = { 0, };
   int old_index = 0;
   float distance_filt;
   int sensorRxCnt = 0;
   char buf[100];

_init_uart3();
   Init_Ultrasonics();
```

```
36.703743, 35.228565
36.879356, 35.333935
36.176895, 35.298817
30.381567, 35.298817
29.503487, 33.929008
37.230591, 34.034382
36.352509, 33.929008
20.195839, 30.732800
18.615295, 28.379543
19.493376, 26.377522
20.547071, 23.040819
```


```
while (1) {
  distance nofilt = ReadRearUltrasonic noFilt();
  ++old index;
  old index %= FILT SIZE; // Buffer Size = 5
  avg filt buf[old index] = distance nofilt;
  sensorRxCnt++;
  /* Calculate Moving Average Filter */
  if (sensorRxCnt >= FILT SIZE) {
    float sum = 0;
     for (int i = 0; i < FILT SIZE; i++) {
       sum += avg_filt_buf[i];
     distance filt = sum / FILT SIZE;
  } else
    distance_filt = distance_nofilt;
  sprintf(buf, "%f, %f\n", distance nofilt, distance filt);
  my printf("%s", buf);
return 0;
```



이동 평균 필터 결과

■ 파랑색 : 필터 미적용

■ 주황색: 이동 평균 필터 적용 (최근 5개)





UltraSonic 모듈

- UltraSonic 모듈 제공 함수
 - void Init_Ultrasonics(void);
 - 초음파 센서 초기화 함수
 - float ReadRearUltrasonic_noFilt();
 - float ReadRearUltrasonic_Filt();
 - 후방 초음파 센서 값 수신 함수
 - float ReadLeftUltrasonic_noFilt();
 - float ReadLeftUltrasonic_Filt();
 - 좌측 초음파 센서 값 수신 함수
 - float ReadRightUltrasonic_noFilt();
 - float ReadRightUltrasonic_Filt();
 - 우측 초음파 센서 값 수신 함수



이동 평균 필터 적용 초음파 센서 값 읽기 예제

■ Ultrasonic.c 파일에 아래 함수 참조

```
#define FILT SIZE 5
float ReadRearUltrasonic Filt()
  float distance nofilt;
  static float avg filt buf[10] = {0,};
  static int old index = 0;
  float distance filt;
  static int sensorRxCnt = 0;
  distance nofilt = ReadRearUltrasonic noFilt();
  ++old index;
  old index %= FILT SIZE; // Buffer Size = 5
  avg filt buf[old index] = distance nofilt;
  sensorRxCnt++;
  /* Calculate Moving Average Filter */
  if (sensorRxCnt > FILT SIZE) {
    float sum = 0;
    for (int i = 0; i < FILT SIZE; i++) { sum += avg filt buf[i]; }</pre>
    distance filt = sum / FILT SIZE;
  else
    distance filt = distance nofilt;
  return distance filt;
```

이동 평균 필터 적용 초음파 센서 값 읽기 예제

■ ReadRearUltrasonic_Filt() 활용 센서 값 예제

```
int core0 main(void) {
  float distance filt;
  char buf[100];
                                                                    Distance: 9.202278
                                                                    Distance: 9.167154
  init uart3();
                                                                    Distance: 9.167154
  Init Ultrasonics();
                                                                    Distance: 9.167154
                                                                    Distance: 9.167154
  while (1) {
                                                                    Distance: 9.167154
    distance filt = ReadRearUltrasonic Filt();
                                                                    Distance: 9.202278
                                                                    Distance: 9.202278
    sprintf(buf, "%f\n", distance filt);
                                                                    Distance: 9.272524
    my printf("Distance : %s", buf);
                                                                    Distance: 9.272524
                                                                    Distance: 9.237401
  return 0;
```



36

이동 평균 필터 적용 초음파 센서 값 읽기 실습

- 아래 프로그램은 정상 동작하지 않는다.
 - 앞의 예제와 비교하여 원인을 파악하고 개선하라

```
int core0 main(void) {
  float distance filt;
                                                              16.683519
  char buf[100];
                                                        float ReadRearUltrasonic_noFilt()
  init uart3();
                                                           volatile int j=0;
                                                            unsigned int timer_end;
  Init Ultrasonics();
                                                            float rear duration:
                                                            float distance:
  while(1)
                                                            /* Send Trigger Pulse */
                                                           MODULE P00.OUT.B.P0 = 1: // Rear TRIG HIGH
                                                            for(i=0: i<1000: i++) continue:
    distance filt = ReadRearUltrasonic Filt();
                                                            MODULE P00.OUT.B.P0 = 0; // Rear TRIG LOW
                                                            /* Calculate Distance */
    sprintf(buf, "%f\n", distance filt);
                                                            setGpt12 T4(0);
                                                            while (MODULE P00.IN.B.P1 == 0); // wait for Rear ECHO HIGH
    my printf("%s", buf);
                                                            runGpt12 T4();
                                                            while (MODULE P00.IN.B.P1 == 1); // wait for Rear ECHO LOW
                                                            stopGpt12 T4();
                                                            timer_end = getGpt12_T4();
  return 0;
                                                            rear_duration = (timer_end - 0) * 10.24;
                                                            distance = 0.0343 * rear_duration / 2.0; // cm/us
                                                            return distance:
```



목 차

- 초음파 센서 제어
- 수동 부저 제어
 - 수동 부저 개요
 - 폴링 기반 수동 부저 구동
 - 타이머 인터럽트 기반 수동 부저 구동
- 후방주차센서 실습



부저(Buzzer)

■ Passive Buzzer(수동 부저)

- 진동수(Hz)에 따라 소리의 높낮이를 다르게 출력하는 스피커
- 아래 표를 참고하여 주파수를 입력하면 원하는 음을 출력할 수 있음

(단위 : Hz)

	Tr.	8	1.5		7.0	300	5.1.	
옥타브 음계	1	2	3	4	5	6	7	8
C(도)	32.7032	65.4064	130.8128	261.6256	523.2511	1046.502	2093.005	4186.009
C#	34.6478	69.2957	138.5913	277.1826	554.3653	1108.731	2217.461	4434.922
D(레)	36.7081	73.4162	146.8324	293.6648	587.3295	1174.659	2349.318	4698.636
D#	38.8909	77.7817	155.5635	311.1270	622.2540	1244.508	2489.016	4978.032
E(n])	41.2034	82.4069	164.8138	329.6276	659.2551	1318.510	2637.020	5274.041
F(과)	43.6535	87.3071	174.6141	349.2282	698.4565	1396.913	2793.826	5587.652
F#	46.2493	92.4986	184.9972	369.9944	739.9888	1479.978	2959.955	5919.911
G(솔)	48.9994	97.9989	195.9977	391.9954	783.9909	1567.982	3135.963	6271.927
G#	51.9130	103.8262	207.6523	415.3047	830.6094	1661.219	3322.438	6644.875
A(라)	55.0000	110.0000	220.0000	440.0000	880.0000	1760.000	3520.000	7040.000
A#	58.2705	116.5409	233.0819	466.1638	932.3275	1864.655	3729.310	7458.620
B(시)	61.7354	123.4708	246.9417	493.8833	987.7666	1975.533	3951.066	7902.133




부저 핀 연결

■ TC275와 Easy Shield Module 결합

■ Buzzer(D5)는 P2.3과 연결되어 있음

PWML.1	P15.3
PWML.2	P15.2
PWML.3	P2.0
PWML.4	P2.1
PWML.6	P2.3
PWML.7	P2.4
PWML.8	P2.5
	PWML.2 PWML.3 PWML.4 PWML.6 PWML.7








40

부저 회로도

- Easy Shield Module의 부저 회로도 및 동작 원리
 - D5(P2.3) 핀을 High로 출력하면, 트랜지스터에 의해 부저를 울리기에 충분한 전류가 부저로 흐름





목 차

- 초음파 센서 제어
- 수동 부저 제어
 - 수동 부저 개요
 - 폴링 기반 수동 부저 구동
 - 타이머 인터럽트 기반 수동 부저 구동
- 후방주차센서 실습



부저 동작을 위한 레지스터 설정

- 프로젝트 소스코드 작성
 - 출력 핀(P2.3) 설정 → P02_IOCR0 레지스터

Table 14-5	PCx Coding			
PCx[4:0]	I/O	Characteristics	Selected Pull-up / Pull-down / Selected Output Function	
0XX00 _B	Input	_	No input pull device connected, tri-state mode	
0XX01 _B			Input pull-down device connected	
0XX10 _B			Input pull-up device connected1)	
0XX11 _B			No input pull device connected, tri-state mode	
10000 _B	Output	Push-pull	General-purpose output	
10001 _B			Alternate output function 1	
10010 _B	1		Alternate output function 2	
10011 _B	1		Alternate output function 3	
10100 _B	1		Alternate output function 4	
10101 _B			Alternate output function 5	
10110 _B	1		Alternate output function 6	

```
#include "main.h"
int core0_main(void) {
    /* Set P02.3(Buzzer) as push-pull output */
    MODULE_P02.IOCR0.B.PC3 = 0b10000;
    return 0;
}
```

포트02 모듈의 3번 핀을 출력으로 설정하기 위해 P02 IOCR0 레지스터의 PC3 필드에 0b10000 값을 씀



43


부저 동작 예제

■ 주파수

- 130Hz=1/130=0.0076923...second=약 7,692us
- ex) 7692 마이크로초 간격으로 부저 HIGH, LOW 신호를 출력하면 3옥타브 도 음계 출력됨

3	.00		6.5	
옥타브 음계	1	2	3	
C(도)	32.7032	65.4064	130.8128	20
C#	34.6478	69.2957	138.5913	2
D(레)	36.7081	73.4162	146.8324	2
D#	38.8909	77.7817	155.5635	3.
E(n])	41.2034	82.4069	164.8138	3:
F(파)	43.6535	87.3071	174.6141	3
T24	AC 9 A09	00.4006	1040070	2/

※ P2.3 의 전압 레벨





부저 동작 예제


- 부저 동작(3옥타브 도) 예시
 - 1 cycle=7692us가 되어야 하므로 상승, 하강 엣지는 각각 130hz의 절반이어야 함
 - Beep() 함수는 Buzzer.c 파일에 개발되어 있음

```
void Beep(unsigned int hz) {
  volatile int loop = 1000000 / hz / 2;
  for (int i = 0; i < loop; i++)
      for (int j = 0; j < 1; j++)
         for (int k = 0; k < 1; k++)
            nop();
```

입력 받은 hz 값에 따른 지연 가능한 loop 값 계산

- Duty 비는 항상 50% 이고 신호의 길이를 변경
- 아래와 같이 50% 듀티 신호가 연속적으로 입력되어야 부저 소리 발생함

Hz = 130 인 경우, 약3846us delay






부저 동작 예제

■ 부저 동작(3옥타브 도) 예시

■ 1 cycle=7692us가 되어야 하므로 상승, 하강 엣지는 각각 130hz의 절반이어야 함


```
#define Buzzer
                 &MODULE P02,3
#include "main.h"
int core0 main(void) {
   IfxPort setPinModeOutput(Buzzer,
     IfxPort OutputMode pushPull,
     IfxPort OutputIdx general);
  volatile unsigned int j = 0;
  while (j++ < 1000) {
    IfxPort setPinHigh(Buzzer);
    Beep(130);
    IfxPort setPinLow(Buzzer);
    Beep(130);
  return 0;
```





부저 실습


- 부저를 '삑삑' 소리가 나도록 제어 하라
 - Buzzer On → Buzzer Off → Buzzer On → Buzzer Off 반복





폴링 방식의 부저 구동 문제점

- Beep() 함수는 CPU가 nop()를 실행하여 다른 일을 동시에 수행할 수 없음
 - 다양한 기능을 동시에 구동하기 위해서는 main() 함수와 별도로 동작하여야 함



CPU 사용률: 100%



목 차


- 초음파 센서 제어
- 수동 부저 제어
 - 수동 부저 개요
 - 폴링 기반 수동 부저 구동
 - 타이머 인터럽트 기반 수동 부저 구동
- 후방주차센서 실습



GPT1 블록 다이어그램

■ GPT1 블록 다이어그램

■ 1개 코어 타이머(T3), 2개 보조 타이머(T2, T4)로 구성



부저 Reload 타이머

```
부저 main 타이머
T3 = T3 -1
If(T3 <0) {
ISR실행
T3 = T2
}
```


초음파 센서에서 사용



Reload Mode

Reload 모드

- 코어 타이머 T3가 overflow or underflow가 발생할 때,
- Toggle Latch에서 신호를 발생시켜 보조 타이머 T2에 전달하고,
- T2는 T3 신호의 Rising/Falling Edge를 감지하여
- T2가 가지고 있던 Timer 값을 T3에 reload
 - T3에 Uptime/Downtime을 번갈아가며 reload→듀티비 제어





GPT1 코어 타이머 설정

- GPT1의 T3 코어 타이머 모드 frequency 설정 방법
 - f_{GPT} = f_{SPB} = 100MHz (기본 시스템 클럭)
 - f_{GPT} 를 BPS1, T3I Bit field를 참고하여 Prescale하여 f_{T3} 를 계산
 - ex) T3I = 101_B, BPS1 = 10_B 로 설정했을 때,
 - \rightarrow 100MHz / 1024 = 97.65625 KHz (T_{tick} = 10.24 us)

Table 27-7 GPT1 Overall Prescaler Factors for Internal Count Clock (Timer Mode and Gated Timer Mode)


(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Individual	Common Prescaler for Module Clock ¹⁾						
Prescaler for Tx	BPS1 = 01 _B	BPS1 = 00 _B	BPS1 = 11 _B	BPS1 = 10 _B			
TxI = 000 _B	4	8	16	32			
TxI = 001 _B	8	16	32	64			
TxI = 010 _B	16	32	64	128			
Txl = 011 _B	32	64	128	256			
TxI = 100 _B	64	128	256	512			
TxI = 101 _B	128	256	512	1024			
TxI = 110 _B	256	512	1024	2048			
TxI = 111 _B	512	1024	2048	4096			



타이머 기반 부저 동작 방식

■ 주파수

- 130Hz=1/130=0.0076923...second=약 7,692us
- 1 tick = 10.24 us 이므로, 3846 / 10.24 = 375 로 설정하면 130 Hz



타이머 초기화 및 인터럽트 처리 함수

- gpt12.c 파일에 이미 포함되어 있음
 - 부저와 무관한 T4 타이머 설정은 생략함

```
IFX INTERRUPT(IsrGpt120T3Handler Beep, 0, ISR PRIORITY GPT1T3 TIMER); // 인터럽트 등록
void IsrGpt120T3Handler Beep()
    ... 생략 ... (이후 페이지 참조)
void init gpt1(void) {
  /* Initialize the GPT12 module */
   IfxGpt12 enableModule(&MODULE GPT120);
  /* Initialize the Timer T3 (PWM) */
   IfxGpt12 setGpt1BlockPrescaler(&MODULE GPT120, IfxGpt12 Gpt1BlockPrescaler 32);
   IfxGpt12 T3 setMode(&MODULE GPT120, IfxGpt12 Mode timer);
   IfxGpt12 T3 setTimerDirection(&MODULE GPT120, IfxGpt12 TimerDirection down);
   IfxGpt12 T3 setTimerPrescaler(&MODULE GPT120, IfxGpt12 TimerInputPrescaler 32);
  /* Timer T2: reloads the value DutyDownTime in timer T3 */
   IfxGpt12 T3 setTimerValue(&MODULE GPT120, 100);
   IfxGpt12 T2 setMode(&MODULE GPT120, IfxGpt12 Mode reload);
   IfxGpt12 T2 setReloadInputMode(&MODULE GPT120, IfxGpt12_ReloadInputMode_bothEdgesTxOTL);
   IfxGpt12 T2 setTimerValue(&MODULE GPT120, 100);
  /* Initialize the interrupt */
   volatile Ifx SRC SRCR *src = IfxGpt12 T3 getSrc(&MODULE GPT120)
   IfxSrc init(src, ISR PROVIDER GPT12 TIMER, ISR PRIORITY GPT1T3 TIMER);
   IfxSrc enable(src);
   ... T4 타이머 설정 생략 ...
```

54

타이머 기반 부저 구동 예제

- 타이머 모듈에 의해 130 Hz 신호가 부저로 입력됨
 - 삑~~ 부저음 출력

```
#include "main.h"
#include "Buzzer.h"

int core0_main(void) {
    ...중략...
    Init_Buzzer();


while (1) {
        setBeepCycle(130);
    }

return 0;
}
```



타이머 인터럽트를 활용한 부저 구동

- 다양한 기능을 동시에 구동하기 위해 인터럽트 활용
 - 아래와 같이 인터럽트에서 출력 신호를 조정하여 부저음 제어 가능





타이머 기반 부저 구동 예제

■ "삑삑" 소리 나도록 구동

```
int beepCnt = 0;
int beepOnOff = 0;

void IsrGpt120T3Handler_Beep() {
    if ((beepCnt < beepOnOff) || (beepOnOff == 1)) {
        IfxPort_togglePin(Buzzer);
    } else if (beepCnt < beepOnOff * 2) {
        IfxPort_setPinLow(Buzzer);
    } else {
        beepCnt = 0;
    }
    beepCnt++;
}</pre>
```



부저 모듈

■ Buzzer 모듈 제공 함수

- void Init_Buzzer(void);
- void setBeepCycle(int cycle);
- void Beep(unsigned int hz);

```
&MODULE P02,3
#define Buzzer
void Init_Buzzer()
  IfxPort_setPinModeOutput(Buzzer, IfxPort_OutputMode_pushPull, IfxPort_OutputIdx_general);
  init gpt1();
  runGpt12 T3();
void setBeepCycle(int cycle)
  beepOnOff = cycle;
void Beep(unsigned int hz)
  volatile int loop = 1000000 / hz / 2;
                                                 /* 주파수에 따른 us 계산 */
  for (volatile int i = 0; i < loop; i++)
                                                 /* loop * 1us 동안 delay */
    for (volatile int j = 0; j < 1; j++)
      for (volatile int k = 0; k < 1; k++)
       nop();
```

타이머 기반 부저 구동 예제

■ 시간에 따라 경고음 속도를 빠르게 하는 프로그램을 작성하라

```
#include "main.h"
int core0 main(void) {
 ...중략
 Init Buzzer();
 while (1) {
   setBeepCycle(260); // on/off every 1s (3846us * 260)
   delay ms(5000);
   setBeepCycle(50);
   delay ms(3000);
   setBeepCycle(10);
   delay ms(3000);
   setBeepCycle(1);
                           // always on
   delay ms(3000);
   setBeepCycle(0);
                    // always off
   delay ms(3000);
 return 0;
```



후방 주차 경고음 실습

■ 초음파 센서의 값을 받아, 장애물과의 거리가 가까울수록 빠르게 경고음을 울리는 프로그램을 작성하라.

목 차

- 초음파 센서 제어
- 수동 부저 제어
- 후방주차센서 실습

팀 프로젝트 개요

■ 프로젝트 SW 요구 사항

- 1) 시리얼 통신으로 RC 카를 제어함
- 2) 후진 중에 뒤에 장애물이 있는 경우 거리가 가까울 수록 빠르게 경고음을 출력함
- 3) 일정 거리 이하인 경우 시리얼 통신의 후진 제어 명령을 무시하고 차량을 멈춤
- 4) 자동으로 멈춘 경우 후진이 아닌 경우 움직임 수 있음


■ 프로젝트 HW 요구 사항

■ 후방 주차 센서는 초음파 센서를 사용할 것





RC카 기능 통합 및 데모





감사합니다