






# 프로젝트 개요

■ 팀 구성 : 개인

- 프로젝트 최종 목표
  - 유선 시리얼 통신으로 차량 조작 : 키는 자유롭게 설정 가능
    - 전진, 후진, 좌회전, 후회전
  - 전방 추돌 방지 기능
    - 전방 ToF 센서를 이용한 긴급 제동
    - 차량 속도에 따른 제동 거리
  - 후방 주차
    - 후방 초음파 센서를 이용한 경고음 출력 및 정지
  - 자동 주차
    - 시리얼 통신으로 'p' 입력 시 자동 주차



# RC카 기능 통합 및 데모





# 목 차

- 레이저 센서 모듈 및 실습
  - 레이저 센서 동작 원리 및 데이터 프레임 구조
  - 레이저 센서 거리 수신 프로그래밍 예제
- 전방 긴급충돌방지(AEB) 기능 구현 프로젝트



#### ■ 레이저 센서

- 모델명: TOF Sense
- 상업적으로 이용 가능한 레이저 파장 중 근적외선을 이용한 센서 ■ 940nm의 근적외선 사용
- 근적외선을 방출하고 수신하는 데에 소요되는 시간으로 거리를 계산
- 즉, <u>TOF(Time of Flight)</u> 기반의 레이저 거리 측정 센서







- 레이저 센서 주요 특징
  - UART, CAN 통신 지원
    - 지원 통신 속도

| UART Baudrate                                | Note                      |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|
| 115200,230400,460800,921600,1000000,1200000, | Default hand rate 021600  |  |  |  |
| 1500000,2000000,3000000                      | Default baud rate: 921600 |  |  |  |
| CAN Baudrate                                 | Note                      |  |  |  |
| 100K、250K、500K、1M                            | Default baud rate: 1M     |  |  |  |

- 측정 범위 1.5cm ~ 5m
- 거리 오차 ±1.5cm
- 센서에 내장된 펌웨어가 거리를 계산하여 통신으로 전송함
- 초당 10번 거리 측정 가능



#### ■ 센서 측정 레벨 설정

Short

Middle

Long

Typical ranging range: m

Short range:  $0.015 \sim 2.16$ 

Mid-range:  $0.015 \sim 3.60$ 

Long range:  $0.015 \sim 5.05$ 

#### ■ 설정에 따른 특성

■ Blind Zone : 측정 불가한 사각지대

■ Maximum Distance : 최대 측정 가능한 거리

■ Accuracy : 정확도

| Mode   | Blind zone (cm) | Maximum distance (m) | Accuracy (cm) |
|--------|-----------------|----------------------|---------------|
| Short  | 1.5             | 2.16                 | ±1.0          |
| Medium | 1.5             | 3.60                 | ±1.0          |
| Long   | 1.5             | 5.05                 | ±1.5          |

### 레이저 센서 데이터 프레임 구조

- 레이저 센서 모듈이 출력하는 데이터 프레임 구조
  - UART 인터페이스용 출력 데이터 프레임의 총 길이 : 16Bytes
  - Frame Header: 1 Byte
  - Function Mark: 1 Byte
  - Data: 13 Bytes
    - 거리 측정 값, 신호 세기, 상태 등 데이터가 저장됨
  - Sum Check (CheckSum) : 1Byte
  - 바이트 배열 : Little Endian

Frame Header + Function Mark + Data + Sum Check



# 레이저 센서 데이터 프레임 구조

- 레이저 센서 모듈이 출력하는 데이터 프레임 구조
  - TOFSense는 측정된 거리에 1,000을 곱하여 3Bytes로 출력

| Data            | Туре   | Length (Bytes) |  |  |  |
|-----------------|--------|----------------|--|--|--|
| Frame Header    | uint8  | 1              |  |  |  |
| Function Mark   | uint8  | 1              |  |  |  |
| reserved        | uint8  | 1              |  |  |  |
| id              | uint8  | 1              |  |  |  |
| System_time     | uint32 | 4              |  |  |  |
| dis*1000        | uint24 | 3              |  |  |  |
| dis_status      | uint8  | 1              |  |  |  |
| signal_strength | uint16 | 2              |  |  |  |
| reserved        | uint8  | 1              |  |  |  |
| Sum Check       | uint8  | 1              |  |  |  |



# 레이저 센서 데이터 프레임 구조

- ex) 아래와 같은 데이터 프레임이 수신되었을 때, 거리는?
  - 57 00 ff 00 9e 8f 00 00 ad 08 00 00 03 00 ff 3°

| Data          | Туре   | Length (Bytes) | Hex         |
|---------------|--------|----------------|-------------|
| Frame Header  | uint8  | 1              | 57          |
| Function Mark | uint8  | 1              | 00          |
| reserved      | uint8  | 1              |             |
| id            | uint8  | 1              | 00          |
| System_time   | uint32 | 4              | 9e 8f 00 00 |
| dis*1000      | uint24 | 3              | ad 08 00    |


- 레이저 센서는 데이터를 리틀 엔디안 방식으로 저장함
  - 리틀 엔디안: 변수 값의 우측 바이트부터 메모리에 저장하는 방식
  - 빅 엔디안: 변수 값의 왼쪽 바이트부터 메모리에 저장하는 방식
  - ex) 변수 값이 2인 int형 변수는 16진수 0x00000002로 나타내며, 만약 리틀 엔디안 방식을 사용하는 경우 메모리에는 02 00 00 00 순서로 저장됨
- 거리 × 1,000 = 0008ad<sub>H</sub> = 2,221
- 거리 = 2.221 m



.

#### ■ UART 연결

- UART3 (TC275) ↔ Putty (PC)
- UART1 (TC275) ↔ 레이저 센서 (ToF Sense)





16Byte Data Frame




# 목 차

- 레이저 센서 모듈 및 실습
  - 레이저 센서 동작 원리 및 데이터 프레임 구조
  - 레이저 센서 거리 수신 프로그래밍 예제
- 전방 긴급충돌방지(AEB) 기능 구현 프로젝트

#### ■ TC275 ShieldBuddy와 결합

- P15.0 ASC1\_TX(레이저 센서의 RX에 연결)
- P15.1 ASC1\_RX(레이저 센서의 TX에 연결)

**VCC** 



P15.1



- 레이저 센서 값 수신을 위해 UART1 모듈 초기화 필요
  - \_init\_uart1() 함수 사용 (Drivers/asclin.c)

```
void init uart1(void)
                                                                설정값을 저장하기 위한
   IfxAsclin Asc Config ascConf;
                                                                 임시 변수 ascConf 선언
                                                                및 초기 설정값 저장
   IfxAsclin Asc initModuleConfig(&ascConf, &MODULE ASCLIN1);
   ascConf.baudrate.baudrate = TOF BAUDRATE;
   ascConf.baudrate.oversampling = IfxAsclin OversamplingFactor 16;
   ascConf.bitTiming.medianFilter = IfxAsclin SamplesPerBit three;
   ascConf.bitTiming.samplePointPosition = IfxAsclin SamplePointPosition 8;
   const IfxAsclin Asc Pins pins = {
                                                           = IfxPort InputMode pullUp,
                      = NULL PTR.
                                                 .ctsMode
          .cts
                      = &IfxAsclin1 RXA P15 1 IN, .rxMode
                                                            = IfxPort InputMode pullUp,
           .rx
          .rts
                      = NULL PTR,
                                                .rtsMode
                                                            = IfxPort OutputMode pushPull,
                      = &IfxAsclin1 TX P15 0 OUT, .txMode
                                                            = IfxPort OutputMode pushPull,
           .tx
           .pinDriver = IfxPort PadDriver cmosAutomotiveSpeed1
                                                           cts, rts 신호선 미사용 설정
   ascConf.pins = &pins;
   ascConf.txBuffer = g uartTxBuffer 1;
                                                           ascConf에 설정값 저장
   ascConf.txBufferSize = ASC TX BUFFER SIZE;
   ascConf.rxBuffer = g uartRxBuffer 1;
   ascConf.rxBufferSize = ASC RX BUFFER SIZE;
                                                           ascConf에 설정된 값으로
   IfxAsclin Asc initModule(&g ascHandle1, &ascConf);
                                                           모듈 초기화
```

- 레이저 센서 값 수신을 위해 UART1 모듈 초기화 필요
  - \_out\_uart1, \_in\_uart1, \_poll\_uart1 함수 (Drivers/asclin.c)

```
void _out_uart1(const unsigned char chr) {
    IfxAsclin Asc blockingWrite(&g ascHandle1, chr);
}
unsigned char _in_uart1(void) {
    unsigned char ch;
   while (_poll_uart1(&ch) == 0);
    return ch;
int _poll_uart1(unsigned char *chr){
    unsigned char ch;
    Ifx SizeT count = 0;
    int res = 0;
   count = IfxAsclin getRxFifoFillLevel(g ascHandle1.asclin);
   if(count >= 1) {
        IfxAsclin read8(g ascHandle1.asclin, &ch, 1);
        *chr = ch;
        res = TRUE;
    else
        res = FALSE;
    return res;
```

# 레이저 센서를 이용한 거리 수신 예제 (폴링)


```
#include "main.h"
#include "asclin.h"
#include "ToF.h"
int core0_main(void) {
   (\ldots)
   init uart3(); init uart1();
   unsigned char buf tof[16] = { 0 };
   int tof distance, tof strength;
                                                                           16바이트 수신
   while (1) {
     for (int i = 0; i < 16; i++) { buf_tof[i] = _in_uart1(); } /* Receive 1 frame *,
      /* verify header & CheckSum */
      unsigned char checksum = 0;
      for (int i = 0; i < 15; i++) { checksum += buf tof[i]; }</pre>
      if (buf tof[0] == 0x57 \&\& buf tof[1] == 0x0 \&\& buf tof[2] == <math>0xFF \&\& checksum == buf tof[15]) {
         /* save distance, signal strength */
         tof distance = buf tof[8] | (buf tof[9] << 8) | (buf tof[10] << 16);
         tof strength = buf tof[12] | (buf tof[13] << 8);
         /* when distance over 2m - out of range */
         if (tof strength != 0 && tof distance != 0xFFFFF6u) {
            my printf("Received Frame: ");
            for (int i = 0; i < 16; i++) { my_printf("%02X ", buf_tof[i]); }</pre>
            my printf("\nDistance: %dmm\n", tof distance);
                                                                                 거리 값 출력
         } else {
            my printf("Out of Range!\n");
      } else {
         my printf("Invalid checksum error!\n");
                                         Received Frame: 57 00 FF 00 BB D8 43 00 9C 01 00 00 14 00 FF DC
                                         Distance: 412mm
   return 0;
                                         Received Frame: 57 00 FF 00 36 D9 43 00 9C 01 00 00 13 00 FF 57
```

Distance: 412mm

#### ■ Checksum이란?

- 수신 데이터가 오류 없이 잘 수신되었는지 검사하는 과정
- 센서는 데이터 프레임에 checksum을 추가하여 전송함
- 수신측에서는 받은 데이터의 checksum을 계산하여 송신측에서 보낸 checksum과 비교하여 데이터에 오류가 있는지 판별함






| 57 | 00 | FF | 00 | D8 | 06 | 91 | 00 | 09 | 02 | 00 | 00 | 0C | 00 | FF | DB |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|

후

데이터 오류 발생



#

0x57 + 0x00 + 0xFF ... + 0x01 + 0x0C + 0x00 + 0xFF = 0xDC

수신측

# 레이저 센서를 이용한 거리 수신 예제 (폴링)

```
#include "main.h"
#include "asclin.h"
#include "ToF.h"
int core0_main (void) {
   (\ldots)
   init uart3(); init uart1();
   unsigned char buf tof[16] = { 0 };
   int tof distance, tof strength;
   while (1) {
      for (int i = 0; i < 16; i++) { buf tof[i] = in uart1(); } /* Receive 1 frame */
      /* verify header & CheckSum */
                                                                                          헤더. 체크섬 확인
      unsigned char checksum = 0;
      for (int i = 0; i < 15; i++) { checksum += buf_tof[i]; }</pre>
      if (buf_tof[0] == 0x57 \&\& buf_tof[1] == 0x0 \&\& buf_tof[2] == 0xFF \&\& checksum == buf_tof[15]) {
         /* save distance, signal strength */
         tof distance = buf tof[8] | (buf tof[9] << 8) | (buf tof[10] << 16);
         tof strength = buf tof[12] | (buf tof[13] << 8);
         /* when distance over 2m - out of range */
         if (tof strength != 0 && tof distance != 0xFFFFF6u) {
            my printf("Received Frame: ");
            for (int i = 0; i < 16; i++) { my printf("%02X ", buf tof[i]);
            my printf("\nDistance: %dmm\n", tof distance);
         } else {
                                                                   Data
                                                                              Type
                                                                                       Length (Bytes)
                                                                                                    Hex
            my printf("Out of Range!\n");
                                                                 Frame Header
                                                                                                    00
                                                                 Function Mark
      } else {
                                                                  reserved
         my printf("Invalid checksum error!\n");
                                                                    헤더, 체크섬 확인
                                          Received Frame: 57 00 FF
                                                                                       01 00 00 14 00 FF DC
                                          Distance: 412mm
   return 0;
                                          Received Frame: 57 00 FF 00 36 D9 43 00 9C 01 00 00 13 00 FF 57
```

Distance: 412mm

- ▎레이저 센서의 유효 측정 거리를 벗어난 경우
  - Short-Range: 거리 값으로 0xFFFFF6 (-0.01) 전송

In short-range mode, when the range is exceeded, the distance output is a fixed value of -0.01 (0xFFFFF6 in hexadecimal).

```
57 00 FF 00 FB CC B3 00 F6 FF FF 04 00 00 FF C7
                                                  Distance: 16777206mm
57 00 FF 00 3F CD B3 00 F6 FF FF 02 00 00 FF 0A
                                                  Distance: 16777206mm
57 00 FF 00 C9 CD B3 00 05 03 00 02 01 00 FF A9
                                                  Distance: 773mm
```

- Medium, Long-Range: 1~2미터 랜덤 값 전송
  - 신호 세기를 확인하여 측정 거리를 벗어났는지 확인해야 함
  - 측정 거리를 벗어나면 신호 세기(13번, 14번째 바이트)가 0이 됨

In medium-range mode, when the range is exceeded, the distance output jumps randomly between 1-2 meters. At this time, you can refer to the signal strength and distance status for judgment.

In long-range mode, when the range is exceeded, the data output jumps randomly between 1-2 meters. At this time, you can refer to the signal strength and distance status for judgment.



# 레이저 센서를 이용한 거리 수신 예제 (폴링)

```
#include "main.h"
#include "asclin.h"
#include "ToF.h"
int core0_main(void) {
   (\ldots)
   init uart3(); init uart1();
   unsigned char buf tof[16] = { 0 };
   int tof distance, tof strength;
   while (1) {
      for (int i = 0; i < 16; i++) { buf_tof[i] = _in_uart1(); } /* Receive 1 frame */</pre>
      /* verify header & CheckSum */
      unsigned char checksum = 0;
      for (int i = 0; i < 15; i++) { checksum += buf tof[i]; }</pre>
      if (buf tof[0] == 0x57 \&\& buf tof[1] == 0x0 \&\& buf tof[2] == <math>0xFF \&\& checksum == buf tof[15]) {
         /* save distance, signal strength */
         tof distance = buf tof[8] | (buf tof[9] << 8) | (buf tof[10] << 16);
                                                                                 거리. 신호 세기 저장
         tof strength = buf tof[12] | (buf tof[13] << 8);
         /* when distance over 2m - out of range */
         if (tof strength != 0 && tof distance != 0xFFFFF6u) {
            my printf("Received Frame: ");
            for (int i = 0; i < 16; i++) { my_printf("%02X ", buf_tof[i]); }</pre>
            my printf("\nDistance: %dmm\n", tof distance);
         } else {
            my printf("Out of Range!\n");
      } else {
                                                                                     거리
                                                                                              신호 세기
         my printf("Invalid checksum error!\n");
                                         Received Frame: 57 00 FF 00 BB D8 43 00 9C 01 00 00 14 00 FF DC
                                         Distance: 412mm
   return 0;
```

Distance: 412mm

Received Frame: 57 00 FF 00 36 D9 43 00 9C 01 00 00 13 00 FF 57

# 레이저 센서를 이용한 거리 수신 예제 (폴링)

```
#include "main.h"
#include "asclin.h"
#include "ToF.h"
int core0_main(void) {
   (\ldots)
   _init_uart3(); _init_uart1();
   unsigned char buf tof[16] = { 0 };
   int tof distance, tof strength;
   while (1) {
      for (int i = 0; i < 16; i++) { buf_tof[i] = _in_uart1(); } /* Receive 1 frame */</pre>
      /* verify header & CheckSum */
      unsigned char checksum = 0;
      for (int i = 0; i < 15; i++) { checksum += buf tof[i]; }</pre>
      if (buf tof[0] == 0x57 \&\& buf tof[1] == 0x0 \&\& buf tof[2] == <math>0xFF \&\& checksum == buf tof[15]) {
         /* save distance, signal strength */
         tof distance = buf tof[8] | (buf tof[9] << 8) | (buf tof[10] << 16);
         tof strength = buf tof[12] | (buf tof[13] << 8);
         /* when distance over 2m - out of range */
        if (tof strength != 0 && tof distance != 0xFFFFF6u) {
            my printf("Received Frame: ");
            for (int i = 0; i < 16; i++) { my printf("%02X ", buf tof[i]); }
            my printf("\nDistance: %dmm\n", tof distance);
         } else {
                                                                        유효 측정 거리 검사 및 출력
            my printf("Out of Range!\n");
      } else {
         my printf("Invalid checksum error!\n");
                                                                      유효 거리를 벗어난 경우 데이터 프레임
                                      Received Frame: 57 00 FF 00 BB D8 43 00 F6 FF FF 00 00 00 FF 1F
   return 0;
```

- 폴링 기반 센서 값 수신의 문제점
  - main 함수에 다른 센서 또는 로직을 수행하는 코드가 추가되는 경우, 레이저 센서는 주기적으로 데이터를 전송하지만 UART1 모듈의 수신 버퍼에서 데이터를 제때 수신하지 않아 오버플로우가 발생하여 제대로 수신되지 않을 수 있음
- 인터럽트 방식의 수신으로 변경 필요
  - UART1 모듈에서 데이터 수신 인터럽트가 발생하면, 인터럽트 핸들러에서 수신 데이터를 바로 저장함



- UART1 모듈 초기화 코드에 인터럽트 핸들러 등록
  - \_init\_uart1() 함수 변경 (Drivers/asclin.c)

```
IFX INTERRUPT(asclin1TxISR, 0, ISR PRIORITY ASCLIN TOF TX);
                                                                          인터럽트 핸들러 등록
void asclin1TxISR(void)
                                                                          송신을 위한
    IfxAsclin Asc isrTransmit(&g ascHandle1);
                                                                          인터럽트 핸들러 함수 정의
void init uart1(void)
     (\ldots)
    ascConf.interrupt.txPriority = ISR PRIORITY ASCLIN TOF TX;
                                                                          인터럽트 우선순위 및
    ascConf.interrupt.rxPriority = ISR PRIORITY ASCLIN TOF RX;
                                                                          처리할 cpu 설정
    ascConf.interrupt.typeOfService = IfxSrc Tos cpu0;
     (\ldots)
    IfxAsclin Asc initModule(&g ascHandle1, &ascConf);
```



- UART1 수신 인터럽트 핸들러 함수 추가
  - asclin1RxISR() 함수 사용 (IO/ToF.c)

```
IFX_INTERRUPT(asclin1RxISR, 0, ISR_PRIORITY_ASCLIN_TOF_RX);
void asclin1RxISR(void)
{
    static unsigned char rxBuf[16] = { 0 };

    unsigned char c = (unsigned char) _in_uart1();

    rxBuf[rxBufIdx] = c;
    ++rxBufIdx;

    if (rxBufIdx == TOF_length) {
        memcpy(gBuf_tof, rxBuf, TOF_length);
        rxBufIdx = 0;
    }
}
```



- 체크섬 확인 함수 (IO/ToF.c)
  - 데이터 프레임 헤더 (0x57, 0x00, 0xFF) 검사 및 체크섬 확인
  - 확인 결과 정상이면 1 반환, 그렇지 않으면 0 반환

```
/* 수신 데이터가 정상이면 1, 그렇지 않으면 0 반환 */
static int verifyCheckSum (unsigned char data[])
{
    unsigned char checksum = 0;
    for (int i = 0; i < TOF_length-1; i++)
    {
        checksum += data[i];
    }
    if (data[0] == 0x57 && data[1] == 0x0 && data[2] == 0xFF)
    {
        return checksum == data[TOF_length-1];
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}
```



- 유효 측정 범위 확인 함수 (IO/ToF.c)
  - Short-range인 경우, 유효 측정 거리를 벗어나면 0xFFFFF6을 전송함
  - 또한, 유효 측정 거리를 벗어나면 신호 세기가 **0**이 됨
  - 수신한 거리가 유효한 경우 1 반환, 그렇지 않으면 0 반환함

```
/* 유효 거리인 경우 1 반환, 그렇지 않으면 0 반환 */
int checkTofStrength(unsigned char data[])
{
	TOF_distance = data[8] | (data[9] << 8) | (data[10] << 16);
	TOF_signal_strength = data[12] | (data[13] << 8);
	/* when distance over 2m - out of range */
	if (TOF_signal_strength != 0 && TOF_distance != 0xFFFFF6u) {
		return 1;
	} else {
		return 0;
	}
}
```



- 레이저 센서 거리 값 반환 함수 (IO/ToF.c)
  - 레이저 센서 값(mm)을 반환하는 함수
  - 체크섬, 유효 측정 거리를 확인하고 문제가 없으면 거리 값을 반환함
  - 체크섬 실패한 경우 -1을 반환, 측정 거리를 벗어나면 -2를 반환.

```
/* Return Distance(mm) */
int getTofDistance ()
{
    int TOF_distance = 0;
    unsigned char buf_ToF[TOF_length];
    /* copy buf_tof into tmp */
    memcpy(buf_ToF, gBuf_tof, TOF_length);

    if (!verifyCheckSum(buf_ToF)) { return -1; }
    if (!checkTofStrength(buf_ToF)) { return -2; }

    TOF_distance = buf_ToF[8] | (buf_ToF[9] << 8) | (buf_ToF[10] << 16);
    return TOF_distance;
}</pre>
```

■ main함수에서 ToF 센서 거리 값 측정

```
#include "main.h"
#include "Drivers/asclin.h"
#include "IO/ToF.h"
/* tof - interrupt */
int core0 main(void)
     (\ldots)
     _init_uart3();
     init uart1();
     int tof distance;
     while (1) {
           tof distance = getTofDistance();
           if (tof distance == -1) {
                my printf("Invalid checksum error!\n");
           } else if (tof distance == 0) {
                my printf("Out of Range!\n");
           } else {
                my printf("Distance: %dmm\n", tof distance);
     return 0;
```



# 레이저 센서 거리 수신 예제

■ 장애물과의 거리가 30cm 이상일 때, LED2을 점등하고 10cm 이하일 때 LED1를 점등하는 예시

```
#include "main.h"
#include "Drivers/asclin.h"
#include "IO/GPIO.h"
#include "IO/ToF.h"
int core0 main(void) {
   (\ldots)
   init uart3();
   init uart1();
   Init GPIO();
   int distance;
   while (1) {
      distance = getTofDistance();
      if (distance >= 300 && distance > 0) {
         setLED2(1);
      } else {
         setLED2(0);
      if (distance <= 100 && distance > 0) {
         setLED1(1);
      } else {
         setLED1(0);
   return 0;
```


# 목 차

- 레이저 센서 모듈 및 실습
  - 레이저 센서 동작 원리 및 데이터 프레임 구조
  - 레이저 센서 거리 수신 프로그래밍 예제
- 전방 긴급충돌방지(AEB) 기능 구현 프로젝트



# 전방 긴급충돌방지 기능 구현 실습

- RC카를 직진하다가 전방에 물체가 나타나면 긴급 제동하여 차량을 멈추는 기능을 구현하시오.
  - 현재 모터 속도가 빠르면 제동거리를 더 길게 설정함






# 전방 긴급충돌방지 (AEB) 기능 구현

- 기존 블루투스 기반 RC카 주행 중 전방에 물체가 나타나면 긴급 제동함
  - 긴급 제동이 걸리면 "Emergency Stop!" 등 메시지를 출력하며, 이때는 전진 버튼을 눌러도 전진하지 않으며 후진 등은 가능
  - 후진하여 물체와의 거리가 멀어지면 다시 전진 주행 가능
  - 듀티비에 따라서 긴급제동 거리를 조절하여 장애물에 부딪히지 않도록 할 것
  - 전방 거리 측정은 레이저 센서를 사용함



# RC카 기능 통합 및 데모





# 감사합니다