
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
BT139-800B
R3
R7
R12
R14
R19
330
Heaters
J5
H1
N
H2
N
H3
N
L
N
H4
N
H5
N
T1+
T1-
T2+
T2-
U1
U2
U3
U4
U5
MOC3041M
U6
U8
MAX31855KASA
C7
C8
TP16
gnd
1wire
3v3
open hardware
BZ1
CT.
R30
R29
C25
C13
R62
U13
LM2596S-ADJ
R28
L1
47uH
FB1
FerriteBead
1N5825
D8
U7
BGA REWORK
STATION
ESP32-WROOM-32E
GND
VCC
+12V
J7
FB2
470uF
C20
C22
220uF
BOOT
RESET
SW1
boot
rst
Thermocouple red wire is negative!
T3+
T3-
T4+
T4-
F1+
F1-
F2+
F2-
T5+
T5-
T6+
T6-
Display
TC3-4-FAN1
J3
TC5-6-FAN2
J4
H1
H2
H3
H4


Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
BT139-800B
R3
R7
R12
R14
R19
330
Heaters
J5
H1
N
H2
N
H3
N
L
N
H4
N
H5
N
T1+
T1-
T2+
T2-
U1
U2
U3
U4
U5
MOC3041M
U6
U8
MAX31855KASA
C7
C8
TP16
gnd
1wire
3v3
open hardware
BZ1
CT.
R30
R29
C25
C13
R62
U13
LM2596S-ADJ
R28
L1
47uH
FB1
FerriteBead
1N5825
D8
U7
BGA REWORK
STATION
ESP32-WROOM-32E
GND
VCC
+12V
J7
FB2
470uF
C20
C22
220uF
BOOT
RESET
SW1
boot
rst
Thermocouple red wire is negative!
T3+
T3-
T4+
T4-
F1+
F1-
F2+
F2-
T5+
T5-
T6+
T6-
Display
TC3-4-FAN1
J3
TC5-6-FAN2
J4
H1
H2
H3
H4