

620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-75-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru

# Прессиометр ПЭВ-89МК с комплектом автоматизации КАП2



Рис.1. Общий вид комплекта КАП2 с электровоздушным прессиометром ПЭВ-89МК

#### 1. Назначение

Комплект КАП2 может использоваться с прессиометрами ПЭВ-89МК и предназначен для автоматизации процесса проведения полевых испытаний грунтов.

Использование комплекта КАП2 позволяет снизить трудоёмкость опытных полевых работ и повысить достоверность результатов испытаний за счёт исключения ошибок исполнителей при назначении нагрузочно-временных параметров испытания и протоколировании результатов.

Общий вид комплекта КАП2 с прессиометром электровоздушным ПЭВ-89МК показан на **Puc.1**.

### 2. Состав комплекта

В состав комплекта ПЭВ-89МК+КАП2 входят:

1. Прессиометр ПЭВ-89МК в полной комплектации

2. Пневмоблок КАП2

3. Адаптер Хbee USB S2

4. Блок ПП с Аккумулятором П

5. Комплект кабелей и пневмомагистралей

6. Аккумулятор 12В/12Ач

7. Зарядное устройство

1 шт

8. Нетбук (ПК) с ПО Pneumator	1 шт
9. Руководство по эксплуатации	1 шт
10. Тара для транспортировки и хранения	1 шт

#### 3. Технические характеристики

Основные технические характеристики комплекта КАП2 приведены в Таблице 1.

Таблица 1

таолица та	
Наименование характеристики	Характери- стика
Напряжение питания, Вольт	12
Средний ток потребления, мА	450
Пневматическое давление, кПа, не более	1000
Степень защиты	IP 54
Диапазон рабочих температур, °С	-20+40
Радиоинтерфейс	IEEE 802.15.4/ ZigBee
Габаритные размеры, мм	70x120x266
Масса комплекта, кг, не более	12



620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-75-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru




Рис.2. Схема соединения элементов комплекта ПЭВ-89МК с КАП2

## 4. Устройство и работа комплекта

Для проведения испытания грунтов прессиометром с комплектом КАП2 необходимо выполнить сборку комплекта в соответствии со схемой показанной на **Puc.2**.

После соединения всех элементов зонд прессиометра устанавливают в скважину на отметку испытания и в аккумулятор П ручным автомобильным насосом закачивают воздух до давления 600-1000 кПа.

Пневмоблок КАП2 подключают к источнику электропитания (12 вольт) и устанавливают вблизи скважины.

Нетбук (ПК) подключают к бортовой сети автомобиля, который может находиться на расстоянии до 50 метров от места испытания или рядом со скважиной при наличии электропитания ПК.

К USB-порту ПК подключают адаптер Xbee и устанавливают связь пневмоблок КАП2 — ПК в формате радиоинтерфейса ZigBee.

После установления соединения в ПО Pneumator вводятся исходные данные опыта, в соответствии с которыми назначаются параметры испытания по методике ГОСТ 20276.2-2020 «Метод испытания радиальным прессиометром».

Далее оператор запускает программу выполнения опыта.

В процессе проведения испытания пневмоблок по командам ПК задаёт и поддерживает давление на ступенях, сохраняет отсчёты датчиков давления и перемещения с заданным интервалом времени, проверяет выполнение критерия условной стабилизации и завершает опыт после выполнения всей программы испытания.

В ходе испытания на мониторе ПК в режиме реального времени в графическом и цифровом виде отображаются текущие результаты измерений и одновременно они сохраняются в Базе данных программы.

После завершения опыта программа Pneumator позволяет обработать результаты испытаний в соответствии с ГОСТ 20276.2-2020 «Метод испытания радиальным прессиометром» и сформировать отчёты по результатам испытаний.

Рабочее окно программы Pneumator представлено на Рис 3

Комплект КАП2 позволяет проводить прессиометрические испытания также в полностью автономном режиме с автоматической подкачкой давления в аккумулятор  $\Pi$  под управлением внутреннего  $\Pi$ O пневмоблока КАП2.

В этом случае, после установления связи с ПК и передачи исходных данных опыта во внутреннею память, пневмоблок КАП2 проводит и завершает испытание под управлением собственного ПО. Внешний ПК во время проведе-



620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-75-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru




Рис.3. Рабочее окно программы Pneumator

ния испытания может быть выключен. После завершения опыта все сохранённые данные из пневмоблока могут быть переданы в ПК по запросу  $\Pi$ O Pneumator.

При невозможности использования пневмоблока КАП2

или ПК испытания могут быть продолжены в полуавтоматическом режиме с использованием контроллера ТЕСТ-ПРК, который входит в комплект прессиометра ПЭВ-89МК.