

620066 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 383-76-84, 383-64-73, 368-75-77, 383-77-53 e-mail: 1@geotest.ru http://geotest.ru

# Комплект аппаратуры для статического зондирования грунтов **TECT-AM**

#### 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Аппаратура ТЕСТ-АМ предназначена для зондирования немерзлых песчаных и глинистых грунтов по ГОСТ 19912-2012 («Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием») для комплексной оценки физико-механических свойств грунтов в соответствии СП 47.13330.2012 и несущей способности свай по СП 24.13330. 2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты", СП 50-102-2003, МГСН 2.07 -01.

Аппаратура ТЕСТ-АМ может использоваться в качестве дополнительного оборудования к геологическим буровым установкам обеспечивающим усилие на забой не менее 30кН, или в составе специальных зондировочных установок.

Комплекты аппаратуры для статического зондирования грунтов ТЕСТ имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии RU.C.30.058.A № 45332, регистрационный номер 48929-12.

#### 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры зондов 2-го типа регламентируются ГОСТ 19912-2012, где приведены геометрические размеры зондов и требования к основной погрешности измерения показателей сопротивления грунта. Допустимые диапазоны измерения усилий по конусу и муфте трения зонда определяются их конструктивными особенностями. Основные параметры зондов используемых в аппаратуре ТЕСТ-АМ приведены в таблице 1.

Таблица 1.

- 1. Диаметр основания конуса, мм 35,7
- 2. Угол при вершине, град 60
- 3. Диаметр муфты трения, мм 35,7
- **4.** Площадь муфты трения, см<sup>2</sup> **350** 5. Длина муфты трения, мм - 310
- 6. Диапазон измерения удельного сопротивления
- грунта по конусу, МПа **0,2-50**7. Диапазон измерения удельного сопротивления грунта по муфте трения, кПа - 3-571
- 8. Основная погрешность измерения удельного сопротивления грунта - не более 5%

Регистрирующий двухканальный измерительный прибор ТЕСТ-АМ, предназначен для усиления и преобразования дебаланса тензометрических полумостов зонда, и их вывод на ЖК-дисплей.

Технические характеристики измерительного прибора ТЕСТ-АМ приведены в таблице 2.

Таблица 2.

- 1. Напряжение питания, Вольт 11-18
- 2. Потребляемый ток, А 0,5
- 3. Количество измерительных каналов 2
- 4. Время выхода в раб. режим, мин. 1
- **5.** Диапазон рабочих температур, °С -10 +50
- **6.** Габаритные размеры, мм **200**х**100х40**
- **7.** Масса прибора, кг **0,5**

Прибор защищен от недопустимой полярности питающего напряжения.

## 3.СОСТАВ КОМПЛЕКТА

В состав комплекта аппаратуры ТЕСТ-АМ входят:

- \* измерительный прибор ТЕСТ-АМ 1 шт;
- \* электрический зонд 2-го типа 3 шт;
- \* коммутирующий кабель с разъёмами (30 м) 3 шт;
- \* зондировочная штанга ( $\varnothing$  36 мм, длина 1 м) **20 шт**;
- \* наголовник для вдавливания и извлечения зонда 1 шт;
- \* тарировочное устройство 1 шт;
- вилка для извлечения зонда 2 шт;
- \* образцовый динамометр типа ДОСМ 3-50У 1 шт;
- \* расширитель 1 шт;



Рис.1. Общий вид комплекта ТЕСТ-АМ

- \* кабель контрольный (3 м) **1шт**;
- \* Руководство по эксплуатации 1 шт;
- \* Руководство пользователя программы GeoExplorer 1 шт;
- \* транспортировочный ящик 1 шт.

# 4.УСТРОЙСТВО и РАБОТА КОМПЛЕКТА ТЕСТ-АМ

При вдавливании электрического зонда с кабелем в грунт механическое воздействие грунта на конус и муфту трения приводит к изменению электрического сопротивления тензодатчиков, и электрический сигнал по кабелю, проходящему внутри зондировочных штанг, передается на измерительный прибор ТЕСТ-АМ.

На дисплее, расположенном на лицевой панели прибора, показания меняются пропорционально усилиям, действующим на конус и муфту трения зонда.

Электрические зонды с кабелем и измерительным прибором показаны на рис.1.

Регистрирующий прибор ТЕСТ-АМ выполнен в виде двухканального усилителя с цифровым выходом.

# Прибор имеет функции:

- \* автобалансировки зондов;
- \* сохранения параметров настройки зондов и диагностики измерительных каналов;

### Прибор работает в двух основных режимах:

- \* калибровка каналов и запоминание параметров настройки конкретного зонда;
- \* рабочий режим (измерение сопротивлений грунта по конусу и муфте).

На передней панели измерительного прибора расположен ЖК-дисплей и две кнопки: кнопка «Сброс» и кнопка «F»

Для подключения электрического зонда и прибора ТЕСТ-АМ к бортовой сети используются разъёмы, расположенные на задней стенке прибора.

Цена деления по каждому каналу определяется в зависимости от настройки аппаратуры ТЕСТ-АМ.

Зондировочные штанги служат для вдавливания зонда в грунт помощью буровой, либо зондировочной установки. Наголовник служит для вдавливания и извлечения зонда. Вилка используется при извлечении зонда и фиксации штанг в наголовнике.

Настройка комплекта проводится при подготовке аппаратуры ТЕСТ-АМ к работе, либо при замене зонда или измерительного прибора, но не реже одного раза в месяц.

В качестве средства настройки применяют образцовый динамометр ДОСМ 3-50У.

Для обработки результатов используется программа GeoExplorer.