第三章 流水线技术

一、流水线的基本概念及分类:

静(动)态流水线、单(多)流水线、(非)线性流水线

单功能流水线: 只能完成一种固定功能的流水线。

多功能流水线:流水线的各段可以进行不同的连接,以实现不同的功能。

静态流水线: 在同一时间内, 多功能流水线中的各段只能按同一种功能的连接方式工作。

动态流水线:在同一时间内,多功能流水线中的各段可以按照不同的方式连接,同时执行 多种功能。

线性流水线:流水线的各段串行连接,没有反馈回路。数据通过流水线中的各段时,每一个段最多只流过一次。


非线性流水线:流水线中除了有串行的连接外,还有反馈回路。

流水线技术核心:部件功能专用化.

时间最长的段为流水线的瓶颈。

二、流水线表示

时空图 、连接图



通过时间:第一个任务从进入流水线到流出结果

所需的时间。又称装入时间。

排空时间:最后一个任务从进入流水线到流出结果所需的时间。

流水线性能计算和分析:

吞吐率、加速比、效率

1、吞吐率

1 吞吐率

定义:单位时间内流水线所完成的务数量或输出结果 的数量。

$$TP = \frac{n}{T_k}$$

$$TP = \frac{n}{T_k} \qquad \text{TP} = \frac{N}{T_k}$$

n: 任务数)

Tk: 处理完成n个任务所用的时间

TK: 处理完NT化务所用时间

流水线完成 n 个连续任务所需要的总时间(假设一条 k 段线性流水线)

 $Tk = k\Delta t + (n-1)\Delta t = (k+n-1)\Delta t$

所以: bat+ (n-1)at = (b+n-1)at

「P段度性流水。 N为任务数

▶ 流水线的实际吞吐率

$$TP = \frac{n}{(k+n-1)\Delta t}$$

▶ 最大吞吐率

$$TP_{\max} = \lim_{n \to \infty} \frac{n}{(k+n-1)\Delta t} = \frac{1}{\Delta t}$$

当流水线各段执行时间不等时,流水线实际吞吐率:

分母中第一部分是流水线完成第1个任务所用时间, 第二部分是完成其余 n-1 个任务所用时间。

执行时间长的一个流水段成为整个流水线的瓶颈。

两种解决流水线瓶颈的方法:

私领侧的.

- ① 把瓶颈段细分为多个子流水段。
- ② 重复设置瓶颈段,让多个瓶颈流水段并行工作
- 2、加速比

重复设置轨板负 使外部领船 加速比: 完成同样一批任务, 不使用流水线所用的 时间与使用流水线所用的时间之比。

$$S = \frac{T_s}{T_k}$$

T_s: 不使用流水线(顺序执行)所用的时间 S: 不使用流入

T_k: 使用流水线后所用的时间

Tk:使用流水

- 流水线各段时间相等(都是△t)

$$T_k = (k+n-1)\Delta t$$

- 顺序执行n个任务所需要的时间:

T_s=nk△t 实际加速比:

$$S = \frac{n \cdot k \Delta t}{(k+n-1)\Delta t} = \frac{n \cdot k}{k+n-1}$$

 $\Sigma = \frac{n \cdot k \Delta t}{(k+n-1)\Delta t} = \frac{n \cdot k}{k+n-1}$ $S = \frac{n \cdot k \Delta t}{(k+n-1)\Delta t} = \frac{n \cdot k}{k+n-1}$ L最大加速比 $\max = \lim_{n \to \infty} \frac{n \cdot k}{k+n-1} = k$ (流水线段数)

最大加速比 n=∞时,最大加速比

$$S_{\max} = \lim_{n \to \infty} \frac{n \cdot k}{k + n - 1} = k$$
 (流水线段数)

3、流水线效率

流水线效率:流水线中的设备实际使用时间与整个运行时间的比值. 又称流水线设 备利用率。


流水线有通过时间和排空时间, 在连续完成 n 个任务的时间内, 各段并不是满负荷 地工作。

各段时间相等

- 各段的效率e;相同

▶ 整条流水线的效率为:

$$E = \frac{e_1 + e_2 + \dots + e_k}{k} = \frac{ke_1}{k} = \frac{kn\Delta t}{kT_k}$$



当n>>k时, E≈1。

• 流水线各段执行时间均相等,流水线极限效率

$$E = \frac{k \cdot n\Delta t}{k(k+n-1)\Delta t} = \frac{n}{k+n-1}$$

当n>>k时,流水线的效率接近最大值1。

• 流水线效率与吞吐率关系

$$E = P \cdot \Delta t$$

• 流水线效率与加速比关系

$$E = \frac{S}{k}$$

$$P = \frac{n}{(k+n-1)\Delta t}$$

$$S = \frac{n \cdot k \Delta t}{(k+n-1)\Delta t} = \frac{n \cdot k}{k+n-1}$$

• 效率E=1时,实际加速比S达到最大,即S=k

三、多功能\静(动)态流水线时空图

四、流水线相关与冲突

五、经典五段流水线:

一条指令的执行过程分为以下 5 个周期:

取指令周期 (IF)

指令译码/读寄存器周期(ID)

执行/有效地址计算周期(EX)

存储器访问 / 分支完成周期 (ME)

写回周期 (WB)

各段完成的操作:

取指令周期 (IF)

以程序计数器 PC 中内容为地址,从存储器中取出指令放入指令寄存器 IR;同时 PC 值 加 4 (假设每条指令占 4 个字节),指向顺序的下一条指令。

指令译码/读寄存器周期(ID)

指令译码、分析,并访问通用寄存器,读出所需的操作数。

ID 投入智力器中取场作為

活在 / 分支完成 > 地址送 0.40

执行/有效地址计算(EX)(不同指令所进行的操作不同)

load 和 store 指令: 形成访存有效地址。ALU 把指令中所指定的寄存器的内容与偏移 量相加。

ALU 指令(寄存器-寄存器):对从通用寄存器组中读出的数据进行运算。

ALU 指令(寄存器-立即数): ALU 对从通用寄存器组中读出的操作数和指令中给出的 立即数并进行运算。

分支指令: ALU 把指令中给出的偏移量与 PC 值相加, 形成转移目标的地址。同时, 根 据前一个周期读出的操作数,判断或确定分支是否成功。

存储器访问 / 分支完成周期 (MEM)

该周期只有访问指令(load、store)和分支指令。

ALU 类型指令在此周期不做任何操作。

load 指令: 从存储器中读出相应的数据;

store 指令: 把指定的数据写入指出的存储器单元。

分支指令:分支"成功",就把转移目标地证送入PC。

写回周期(WB)

把结果数据写入通用寄存器组。

ALU 运算指令: 结果数据来自 ALU。

load 指令:结果数据来自存储器

即:

分支指令和 store 指令需要 4 个周期;

其它指令需要5个周期才能完成。

ID 段和 WB 段都要访问同一寄存器文件

(ID 段: 读) (WB 段:写 ① IF段和 MEM 段冲突

MEM

解决: 1、采用分离的

数据相关(真相关)/名相关/控制相关

指令相关: 两条指令之间存在依赖关系

流水线中多条指令并行执行时,执行中可能导致数据供求关系上违数据标代格器 ① 数据相关 反原定的次序, 称为数据相关。 如以下两条指令:

ID

ADD R1, R2, R3 ; (R2)+(R3)→R1

R4, R1, R5 ; (R1) – (R5)→R4 SUB

即:对于两条指令i(在前)和i(在后),下述条件之一成立,则称指令i与指令i 数据相关

指令i使用(读)指令i产生(写)的结果

指令i与指令k数据相关,而指令k又与指令i数据相关。

(WFR)数据相关有传递性。

指令i(在前)和i(在后)有数据传递。

② 名相关

名: 指令所访问的寄存器或存储器单元的名称。

2、采用分离的始 SCache 和故样

图 ID段和WB能源 解决: 把WB般的Pg 出對在前半周期. TO IDES BODY BOTE 在后半周其A

写后读

如果两条指令使用相同的名,但是它们之间并没有数据流动,称这两条指令存在名相 关。

其中名相关又分为两种: 读写相关(反相关)和输出相关

反相关:如果指令i读的名与指令i写的名相同,则称指令i和i发生了反相关(读写 相关)。 漢品写

指令i读的名=指令i写的(寄存器)名

输出相关: 如果指令 i 和指令 i 写相同的名,则称指

令i和j发生了输出相关(写写相关) 指令 j 写的(寄存器)名=指令 i 写的名

月后百

③ 控制相关

控制相关是指由分支指令引起的相关。

包括无条件转移、条件转移、子程序调用、中断等,它们属分支指令,控制相关 可能改变程序方向,造成流水线断流。

```
if p1 {
   S1;
     };
S:
if p2 {
   S2;
     };
p1,S1控制相关; p2,S2控制相关;
p1, p2 与 S 均无(控制)相关
```

WB

Deg

结构冲突、数据冲突、控制冲突:

结构冲突:硬件资源满足不了指令重叠执行的要求。

数据冲突: 当指令在流水线中重叠执行时,因需要用到前面指令的执行结果而发生的 冲突。

控制冲突:分支指令和其它会改变 PC 值的指令所引起的。

数据冲突的各种形式 (写后读,写后写,读后写等)

减少数据冲突的方法:延迟、定向、编译

解决控制冲突的方法:排空、预测、延迟分支、编译

只有 Load/store 占用MEM.! ALUTBAMEM