

Руководство пользователя. Wi-Fi роутер HomeNet R200

Подключение

Подключите кабель провайдера в порт WAN (синий).

Соедините роутер с компьютером кабелем из комплекта.

Настройка

Откройте в браузере адрес 192.168.0.1.

Логин и пароль по умолчанию: admin / admin.

Смените пароль при первом входе.