2019년 2학기 수요일분반

임베디드 시스템 설계 및 실험 보고서

1조 6주차

개요

이번 실험은 NVIC와 EXTI를 이용하여 인터럽트 방식을 활용한 GPIO 제어, UART 통신을 진행하였다.

목표

- 1. Interrupt 방식을 활용한 GPIO 제어 및 UART 통신
- 2. 라이브러리 함수 사용법 숙지
- 3. 보드 납떔

세부실험내용

- 1. NVIC와 EXTI를 이용하여 GPIO 선에 인터럽트 핸들링 세팅
- 2. USART1 설정
- 3. 조이스틱 이벤트를 인터럽트로 받는 프로그램 작성
- 조이스틱 Left: LED 4 점멸 반복
 조이스틱 Right: LED 1 점멸 반복
 조이스틱 Select: LED All OFF
- User S1 버튼(PD11)을 누를 경우 Putty로 "TEAMXX\r\n" 출력
- 4. Putty를 통해 입력받아 동작
- 'u'+'p' 연속 문자 받을시 아래서 위로 led 순서대로 켜지기 반복
- 'd'+'n' 연속 문자 받을시 위에서 아래로 led 순서대로 켜지기 반복

개념

CPU가 이벤트를 처리하는 방식에는 Polling과 Interrup 2가지 방식이 있다.

Polling

폴링은 cpu가 특정 이벤트의 발생을 처리하기위해 특정 주기마다 신호가 입력되었는지 검사하는 방식이다.

장점

구현이쉽다

단점

시스템성능 저하를 일으킨다.

Interrupt

인터럽트는 CPU가 다른 연산을 수행하고있어도 이벤트가 발생하면 해당 인터럽트 서비스 루틴을 수행하는 방식이다.

장점

처리가 정확하고 시스템부하를 줄일 수 있다.

단점

구현이 복잡하다.

Interrupt의 종류

SoftwareInterrupt

사용자가 프로그램내에서 interrupt가 발생하도록 설정하는것이다. 즉, 현재 실행하고 있는 instruction으로부터 interrupt 발생 요청을 받는다. 내부 인터럽트라고도 한다.


HardwareInterrupt


비동기식 이벤트처리로 peripheral(주변장치)의 요청에 의해 발생하는 interrupt이다. 외부 인터럽트라고도 한다.

세팅

만능기판 납땜

Cortex-M3를 부착할 수 있는 기판이다. 만능기판에 핀을 납땜하여 보드를 부착할 수 있게 하였다. 추후 센서와 같은 모듈들을 기판에 부착하여 깔끔하게 구현할 수 있다.





구현

EXTI

External Interrupt/Event Controller

외부 인터럽트, 즉 하드웨어 인터럽트 이벤트를 처리하는 컨트롤러이다.

NVIC

Nested Vectored Interrupt Controller

중첩된 인터럽트를 제어하는 컨트롤러이다. 여러 Exception들에 대해 우선순위를 설정하고 해당 우선순위에 따라서 중첩된 interrupt를 처리한다.

전체코드

```
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
#include "stm32f10x_exti.h"
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x usart.h"
#include "misc.h"
#include "core_cm3.h"
int sw state = 0;
int ua_state = 0;
char data[8] = {'T', 'E', 'A', 'M', '0', '1', '\r', '\n'};
void delay() {
  for(j=0; j<1000000; ++j);
void RCC_Configure() {
  RCC APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  /*TODO : APB2PeriphClockEnable */
  RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);
  RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);
  RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC, ENABLE);
  RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOD, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
void GPIO_Configure() {
  GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure LED;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_USART1TX;
  GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure USART1RX;
  GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure JOY;
  GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure JOYS;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_BUTTON;
  // LED 세팅
  GPIO InitStructure LED.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
  GPIO InitStructure LED.GPIO Pin = (GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3 | GPIO Pin 4 |
GPIO Pin 7);
  GPIO InitStructure LED.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure_LED);
 /*TODO: USART1, JoyStick Config */
```

```
// USART1 TX 세팅
  GPIO InitStructure USART1TX.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
  GPIO InitStructure USART1TX.GPIO Pin = (GPIO Pin 9);
  GPIO InitStructure USART1TX.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
  GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure USART1TX);
  // USART1 RX 세팅
  GPIO InitStructure USART1RX.GPIO Mode = GPIO Mode IPD;
  GPIO InitStructure USART1RX.GPIO Pin = (GPIO Pin 10);
  GPIO InitStructure USART1RX.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
  GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure USART1RX);
  // 조이스틱 좌우 세팅
  GPIO InitStructure JOY.GPIO Mode = GPIO Mode IPD;
  GPIO InitStructure JOY.GPIO Pin = (GPIO Pin 3 | GPIO Pin 4);
  GPIO InitStructure JOY.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
  GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure JOY);
  // 조이스틱 선택 세팅
  GPIO InitStructure JOYS.GPIO Mode = GPIO Mode IPD;
  GPIO InitStructure JOYS.GPIO Pin = (GPIO Pin 8);
  GPIO InitStructure JOYS.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
  GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure JOYS);
  // 버튼 세팅
  GPIO_InitStructure_BUTTON.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  GPIO InitStructure BUTTON.GPIO Pin = (GPIO Pin 11);
  GPIO InitStructure BUTTON.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
  GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure BUTTON);
  /*TODO: GPIO EXTILineConfig*/
  GPIO EXTILineConfig (GPIO PortSourceGPIOC, GPIO PinSource3);
  GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOC, GPIO PinSource4);
  GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOB, GPIO PinSource8);
  GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOD, GPIO PinSource11);
void USART Configure() {
  /*TODO: USART1 configuration*/
  USART InitTypeDef USART InitStructure;
  USART InitStructure.USART BaudRate = 9600;
  {\tt USART\_InitStructure.USART\_HardwareFlowControl = USART\_HardwareFlowControl\_None;}
  USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx;
  USART InitStructure.USART Parity = USART Parity No;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b;
  USART Init(USART1, &USART InitStructure);
```

```
/*TODO: USART1 cmd ENABLE*/
  USART Cmd (USART1, ENABLE);
  /*TODO: USART1 IT Config*/
  USART ITConfig(USART1, USART IT RXNE, ENABLE);
void EXTI_Configure() {
  /*TODO: EXTI configuration [ mode interrupt ] [Trigger falling] */
  EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure LEFT;
  EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure RIGH;
  EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure SELE;
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure_BUTT;
  EXTI InitStructure LEFT.EXTI Line = EXTI Line3; // 왼쪽
  EXTI InitStructure LEFT.EXTI LineCmd = ENABLE;
  EXTI InitStructure LEFT.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
  EXTI InitStructure LEFT.EXTI Trigger = EXTI Trigger Falling;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure_LEFT);
  EXTI InitStructure RIGH.EXTI Line = EXTI Line4; // 오른쪽
  EXTI InitStructure RIGH.EXTI LineCmd = ENABLE;
  EXTI InitStructure RIGH.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
  EXTI_InitStructure_RIGH.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI Init(&EXTI InitStructure RIGH);
  EXTI InitStructure SELE.EXTI Line = EXTI Line8; // 선택
  EXTI InitStructure SELE.EXTI LineCmd = ENABLE;
  EXTI InitStructure SELE.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
  EXTI InitStructure SELE.EXTI Trigger = EXTI Trigger Falling;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure_SELE);
  EXTI InitStructure BUTT.EXTI Line = EXTI Line11; // 버튼
  EXTI InitStructure BUTT.EXTI LineCmd = ENABLE;
  EXTI_InitStructure_BUTT.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI InitStructure BUTT.EXTI Trigger = EXTI Trigger Falling;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure_BUTT);
void NVIC Configure() {
  /*TODO: NVIC configuration */
  NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure LEFT;
  NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure RIGH;
  NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure SELE;
  NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure BUTT;
  NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure UART;
  NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2);
  NVIC InitStructure LEFT.NVIC IRQChannel = EXTI3 IRQn;
  NVIC InitStructure LEFT.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
```

```
NVIC InitStructure LEFT.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
   NVIC InitStructure LEFT.NVIC IRQChannelSubPriority = 0x00;
  NVIC Init(&NVIC InitStructure LEFT);
   NVIC InitStructure RIGH.NVIC IRQChannel = EXTI4 IRQn;
   NVIC InitStructure RIGH.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC InitStructure RIGH.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
   NVIC InitStructure RIGH.NVIC IRQChannelSubPriority = 0x00;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure RIGH);
   NVIC InitStructure SELE.NVIC IRQChannel = EXTI9 5 IRQn;
   NVIC InitStructure SELE.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC InitStructure SELE.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;
   NVIC_InitStructure_SELE.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure SELE);
   NVIC InitStructure BUTT.NVIC IRQChannel = EXTI15 10 IRQn;
   NVIC InitStructure BUTT.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC InitStructure BUTT.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0x03;
   NVIC InitStructure BUTT.NVIC IRQChannelSubPriority = 0x00;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure BUTT);
   NVIC InitStructure UART.NVIC IRQChannel = USART1 IRQn;
   NVIC InitStructure UART.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   \label{eq:nvic_init} \mbox{NVIC\_InitStructure\_UART.NVIC\_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;}
   NVIC InitStructure UART.NVIC IRQChannelSubPriority = 0x00;
  NVIC Init(&NVIC InitStructure UART);
/*TODO: IRQHandler */
void EXTI3 IRQHandler() {
  if(EXTI GetITStatus(EXTI Line3) != RESET){
     sw state = 1;
     EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line3);
}
void EXTI4_IRQHandler() {
  if(EXTI GetITStatus(EXTI Line4) != RESET){
    sw state = 2;
    EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line4);
  }
}
void EXTI9_5_IRQHandler() {
  if(EXTI GetITStatus(EXTI Line8) != RESET){
     sw state = 0;
    EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line8);
 }
```

```
void EXTI15_10_IRQHandler() {
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET){
     sw state = -1;
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
  }
void USART1_IRQHandler() {
  char c;
  if(USART GetITStatus(USART1, USART IT RXNE) != RESET){
     c = USART_ReceiveData(USART1);
     switch(C) {
     case 'u':
        if(ua_state == 0) ua_state = 1;
        else ua state = 0;
        break;
     case 'p':
        if(ua_state == 1)
          sw state = 3;
        ua state = 0;
        break;
     case 'd':
        if(ua_state == 0) ua_state = 2;
        else ua state = 0;
        break;
     case 'n':
        if(ua state == 2)
          sw state = 4;
        ua_state = 0;
        break;
     default:
        ua state = 0;
int main() {
  SystemInit();
  RCC_Configure();
  GPIO Configure();
  USART_Configure();
  EXTI Configure();
  NVIC Configure();
  //GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 2);
  //GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
  while(1){
    switch(sw_state){
     case 0: // 선택
```

```
break;
case 1: // 왼쪽
  GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 2);
  delay();
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
  delay();
  break;
case 2: // 오른쪽
  GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 7);
  delay();
  GPIO ResetBits(GPIOD, GPIO Pin 7);
  delay();
  break;
case -1: // TX 보내기
  for(i=0; i!=8; ++i){ // 버튼
     USART SendData(USART1, data[i]);
     delay();
  sw state = 0;
  break;
case 3:
  GPIO ResetBits(GPIOD, GPIO Pin 7);
  GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 2);
  delay();
  GPIO ResetBits(GPIOD, GPIO Pin 2);
  GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
  delay();
  GPIO ResetBits(GPIOD, GPIO Pin 3);
  GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 4);
  delay();
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
  GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 7);
  delay();
  break;
case 4:
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
  GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 7);
  delay();
  GPIO ResetBits(GPIOD, GPIO Pin 7);
  GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
  delay();
  GPIO ResetBits(GPIOD, GPIO Pin 4);
```

```
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
    delay();

GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
    delay();
    break;
}
```

결론

박성수: 헤더 파일에서 제공하는 구조체를 가지고 인터럽트를 세팅하고, 발생하는 EXTI, NVIC 실습을 진행하였다. 처음에 EXTI가 어느 핀에서 발생하는지도 모르고 다른 핀에 할당하려다 조교님의 도움으로 찾을 수 있었고, NVIC 함수도 어셈블리어 파일에서 찾는 것도 알게 되었다. 코딩 자체는 어렵지 않았지만 C 프로젝트를 생성해야 했었는데, 그 부분을 못봐서 C++ 프로젝트로 작업해서 일정 시간이 지난 후에 보드가 중단되는 문제가 발생했다. 이 부분 때문에 코드를 완성했는데도 4시간 넘게 지체되었는데, 다음에 이런 일이 없어야겠다.

김금보: 이전 실험까지는 폴링방식을 이용하여 인풋을 주엇다면 이번에는 인터럽트 방식을 사용하여 인풋값을 주엇다. 실험 내내 코드가 잘못된건 없어 보이지만 잘 작동하지 않아 시간을 많이 잡아먹엇는데 프로젝트 생성을 c가 아닌 c++프로젝트로 만들엇다는걸 알때는 정말 허탈하였다. 실험 중 다음 실험에 사용할 보드에 납땜을 하였는데 납땜을 하는 동안 실험에 참여하지 못하고 흐름을 놓쳐버려조금 아쉬웟다.

김승현: 이번 실험에서는 하드웨어 인터럽트를 사용하여 버튼 이벤트 처리와 USART 통신을 하였다. 지금까지는 loop를 돌려 폴링방식으로 버튼 이벤트를 처리했다면 이제는 EXTI를 통해 하드웨어 인터럽트 방식으로 이벤트를 처리할 수 있게 되었다. 또 라이브러리의 헤더파일에 적혀있는 주석을 통해 어떤 함수와 상수를 사용해야 하는지 알 수 있었다. 전반적으로 상수의 사용과 기능적으로 코드를 분리하여 작성하니 가독성이 매우 높아졌다.