7조예비실험발표

강나훈,김호석,송민수,처흠

POLLING

• 폴링 방식은 cpu가 특정 이벤트의 발생을 처리하기 위해 특정 주기마다 신호가 입력되었는지 검사하는 방식

• 구현이 쉽지만 시스템 성능 저하를 일으킨다.

```
Int main()
  Variable Declare;
  Register Setting;
  while(1)
     if(Button Check)
         LED ON;
     else
         LED OFF;
  return 0;
```

INTERRUPT

Interrupt 방식은 CPU가 다른 연산을 수행하고있던 도중이라도 특정 이벤트가 발생하면 인터럽트 서비스 루틴을 수행함.

• 구현은 복잡하지만 처리가 정확해 시스템 부 하를 줄일수있다.

```
void interrupt_set(void){
void interrupt_handler(void){
          if(status check){
             LED OFF;
             Clear(status);
int main()
          interrupt_set();
          while(1)
               LED ON;
```

INTERRUPT의 종류

- 1. Software Interrupt
- software interrupt 사용자가 프로그램 내에서 interrupt 가 발생하도록 설정하는 것이다. 즉, 현재 실행하고 있는 instruction 으로부터 interrupt 발생 요청을 받는다.
- 2. Hardware Interrupt
- hardware interrupt 는 비동기식 event 처리로 peripheral(주변장치) 의 요청에 의해 발생하는 interrupt 이다.

NVIC

NVIC 는 중첩된 interrupt 를 제어하는 기능이다. 모든 exception 에 대해 priority 가 설정되어 있고 이 우선순위에 따라 interrupt 를 처리하는데 두가지 종류가있다.


preemtion : priority 가 높은 interrupt 가 들어 올 때 현재 작업을 멈추고 해당 interrupt 를 진 행

subpriority : interrupt 수행 중이 아닌, 대기 중에 있어서 priority 가 높은 것을 먼저 수행

NVIC_PriorityGroup	NVIC_IRQChannelPreemptionPriority	MVIC_IRQChannelSubPriority	Description
NVIC_PriorityGroup_0	0	0-15	0 bits for pre-emption priority 4 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_1	8-1	0-7	1 bits for <u>pre-emption</u> priority 3 bits for <u>subgriority</u>
NVIC_PriorityGroup_2	0-3	0-3	2 bits for pre-emotion priority 2 bits for <u>subpriority</u>
NVIC_PriorityGroup_3	8-7	0-1	3 bits for pre-emotion priority 1 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_4	0-15	0	4 bits for pre-emption priority 0 bits for subpriority

EXTI

- EXTI 는 외부에서 신호가 입력될 경우 device 에 event 나 interrupt 가 발생되는 기능이다.
- 입력 받을 수 있는 신호는 rising edge, falling edge, rising & falling edge 이다
- Ex)pal5번으로 외부 인터럽트를 받고싶다면 EXTI15를 이용해야함



예비실험 과정

- USART를 위해 저번주차에 CLOCK설정을 위한 함수 2개
- (SysInit, SetSysClock)필요.

```
#include <misc.h>
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_exti.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_usart.h>
```

• 라이브러리 안의 함수를 검색하며 진행

- EXTI를 통해 Interrupt 설정, NVIC로 우선순위 설정
- 버튼 입력 및 UART 입력이 들어오면 Interrupt Handler 가 호출되어 처리
- Joystick select 버튼을 눌렀다 뗄 때 4개의 LED가 순서대로 점멸 반복 (물
- 다시 Joystick select 버튼을 눌렀다 때면 모든 LED 꺼짐
- User S1 버튼 누르면 PUTTY 터미널에 'ABCD\r\mathr\mathraker' 출력
- Joystick select와 User S1 동작은 인터럽트 핸들러에서 구현

주소값사용 -> 구조체사용

이번 실험부터는 주소값을 직접 이용하는 방식이 아닌 헤더파일에 의해 정의되어있는 구조체와 함수를 이용한다. • 정의된 주소 값 사용 vs Structures, functions 사용

```
static int i;
                                                             int main()
int main()
                                                                GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC->APB2ENR &= ~(RCC APB2ENR);
                                                                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR IOPDEN;
  GPIOD->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF2 | GPIO_CRL_MODE2);
                                                                GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
  GPIOD->CRL |= GPIO_CRL_MODE2_0;
                                                                GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
                                                                GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
                                                                GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure);
  while(1) {
                                                                while (1)
    (*(volatile unsigned int *) 0x40011410) |= 0x04;
    for(i = 0; i < 1000000; i++);
                                                                   GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
     (*(volatile unsigned int *) 0x40011414) |= 0x04;
                                                                   Delay(1000);
     for(i = 0; i < 1000000; i++);
                                                                   GPIO ResetBits(GPIOD, GPIO Pin 2);
                                                                   Delay(1000);
```

EXTI 구조체 예제

void EXTI_Configure(void){
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line11;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
}

• Nvic,USART,Gpio 모두 라이브러리에 들어가 검색후 진행

인터럽트 루틴

- 전역 변수 설정 후 인터럽트가 호출될때마다 전역변수의 값을 바꿔
- 인터럽트 서비스 루틴 후 복귀했을때
- 메인 함수에서의 루틴이 달라지는 방식을 이용해 예비실험 해결