

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

> درس رباتیک گزارش تمرین دوم

نگارش محمدرضا حیدری : 9926053

> استاد درس دکتر جوانمردی

فهرست

3	تعریف مسئله
3	
3	توابع مورد استفاده
4	Sensor_Node
5	
5	توابع مورد استفاده
6	نما های rviz به ازای سرعت های خطی مختلف
11	خطای انحراف از مقصد به ازای هر سرعت خطی
12	گام دوم
12	بخش اول
	دلیل لرزش نقاط
	يخش دهم

تعريف مسئله

در آغاز کار، ربات باید درخواستی به سرویس GetNextDestination بفرستد. پس از دریافت مقصد بعدی به اندازه ی مناسب دوران کرده تا هدف دقیقا روبروی ربات قرار گیرد، سپس مستقیم به سمت هدف حرکت کند. ربات باید همواره رو به جلو حرکت کند تا فاصله اش از مانع کمتر از 3 متر شود. سپس ایستاده و دوباره درخواستی به GetNextDestination بفرستد و این فرایند را تا رسیدن به مقصد نهایی ادامه دهد. برای این کار نود کنترل می بایست از روی تاپیک ClosestObstacle تولید شده در نود سنسور subscribe نماید و از مقدار متغیر distance به عنوان فاصله تا نزدیک ترین مانع استفاده نماید.

Mission Node

این نود می بایست پاسخگوی سرویس GetNextDestination باشد، به گونه ای که برای هر درخواست، مقصد بعدی را از یک فایل text بخواند.

توابع مورد استفاده

handle_get_next_destination : این تابع پاسخگوی اصلی سرویس است. read_destination : این تابع هر خط از فایل متنی را می خواند. parse_coordinates : این تابع y را از خط جدا شده بر میگرداند.

```
#!/usr/bin/python3
import rospy
from homework.srv import GetNextDestination, GetNextDestinationResponse
import re
import os
def parse coordinates(line):
   match = re.match(r'x:\s*([-+]?\d*\.\d+\d+),\s*y:\s*([-+]?\d*\.\d+\d+)',
line)
   if match:
        x = float(match.group(1))
        y = float(match.group(2))
        return x, y
    else:
        rospy.logerr("Invalid line format: %s", line)
        return None, None
line number = 1
def read destination from line():
   script dir = os.path.dirname(os.path.abspath( file ))
```

```
file path = os.path.join(script dir, "obstacles.txt")
    try:
        with open(file path, "r") as file:
            for _ in range(line_number - 1):
                file.readline()
            line = file.readline().strip()
            next_x, next_y = parse_coordinates(line)
            return next x, next y
    except IOError as e:
        rospy.logerr("Failed to read file: %s", str(e))
        return None, None
def handle_get_next_destination(req):
    global line number
    x, y = read destination from line()
    line_number = line_number+1
    if line number == 5 :
        line number = 1
    return GetNextDestinationResponse(next_x = x,next_y = y)
def mission_node():
    rospy.init node('mission node')
    service = rospy.Service('get_next_destination', GetNextDestination,
handle get next destination)
    rospy.spin()
if name == " main ":
    mission_node()
```

Sensor_Node

این نود باید فاصله ربات تا موانع را با استفاده از سنسور LiDAR و تاپیک LaserScanبخواند و همواره مشخصات نزدیک ترین مانع را شامل فاصله بر روی تاپیک این تاپیک نیز به یک بست با message customبا متغیر distanceنیاز دارد.

```
#!/usr/bin/python3
import rospy
from sensor_msgs.msg import LaserScan
```

```
from homework.msg import proximity
class SensorNode:
   def init (self):
        rospy.init_node('sensor_node')
        self.pub_custom = rospy.Publisher('/custom_scan', proximity,
queue size=10)
        rospy.Subscriber("/scan", LaserScan, self.laser_callback)
        rospy.on shutdown(self.shutdown)
        rospy.spin()
   def laser callback(self, msg):
        min_front_distance = (msg.ranges[0:30])
        min front distance2 = (msg.ranges[330:359])
        min_front_distance = min(min_front_distance)
        min_front_distance2 = min(min_front_distance2)
        min_front = min(min_front_distance, min_front_distance2)
        custom_msg = proximity()
        custom msg.distance = min front
        self.pub_custom.publish(custom_msg)
   def shutdown(self):
        rospy.loginfo("Shutting down sensor_node.")
if __name__ == "__main_ ":
   SensorNode()
```

Controller_Node

این نود وظیفه ی کنترل ربات را بر عهده دارد. فرض کنید که ربات ما دو state:

- حرکت به سمت جلو با سرعت خطی ثابت
- دوران در حالت ایستاده با سرعت زاویه ای دلخواه

*** یک ترم آلفا به صورت تجربی برای اصلاح جهت گیری استفاده شده است.

توابع مورد استفاده

get_heading_and_pose : مکان و جهت گیری ربات را در هر لحظه بر میگرداند. get_next_destination : این تابع درخواستی به سرویس ارسال می کند. calculate_rotation : میزان دوران مورد نیاز برای رسیدن به مقصد را با توجه مکان فعلی و مکان مقصد را بر میگرداند.


```
#!/usr/bin/python3
import rospy
import tf
import math
from sensor_msgs.msg import LaserScan
from nav msgs.msg import Odometry
from geometry_msgs.msg import Twist
from homework.srv import GetNextDestination
from homework.msg import proximity
from math import radians
class Controller:
    def __init__(self) -> None:
        rospy.init_node("controller" , anonymous=False)
        rospy.Subscriber('/custom_scan', proximity, self.callback_custom)
        self.laser_subscriber = rospy.Subscriber("/scan" , LaserScan ,
callback=self.laser callback)
        self.cmd_publisher = rospy.Publisher('/cmd_vel' , Twist , queue_size=10)
        self.linear speed = rospy.get param("/controller node/linear speed") #
m/s
        self.angular_speed = -.8
        self.goal angle = radians(0) # rad
        self.stop distance = 2 # m
        self.distance = 0
        self.GO, self.ROTATE = 0, 1
        self.state = self.ROTATE
    def laser_callback(self, msg: LaserScan):
        if msg.ranges[0] <= self.stop distance:</pre>
            self.state = self.ROTATE
    def get_heading_and_pose(self):
        msg = rospy.wait_for_message("/odom" , Odometry)
        orientation = msg.pose.pose.orientation
        position_y = msg.pose.pose.position.y
        position x = msg.pose.pose.position.x
```

```
roll, pitch, yaw = tf.transformations.euler_from_quaternion((
        orientation.x ,orientation.y ,orientation.z ,orientation.w
    ))
    return yaw ,position_x,position_y
def get next destination(self):
 rospy.wait for service('get next destination')
 try:
    output = rospy.ServiceProxy('get next destination', GetNextDestination)
    response = output()
    return response.next_x, response.next_y
    pass
 except rospy.ServiceException as e:
    rospy.logerr("Service call failed: %s", e)
    return None, None
def callback_custom(self,msg):
 self.distance = msg.distance
def calculate_rotation(self,x, y, theta, next_x, next_y):
    delta_x = next_x - x
    delta_y = next_y - y
    target_angle = math.atan2(delta_y, delta_x)
    angle_diff = target_angle - theta
    rotate_degree = math.degrees(angle_diff)
    if rotate degree > 180:
        rotate degree -= 360
    elif rotate_degree < -180:</pre>
        rotate_degree += 360
    return rotate_degree
def run(self):
    self.reamining = 0
    while not rospy.is_shutdown():
     next_x , next_y = self.get_next_destination();
     rospy.loginfo('next dest : x: %f , y :%f' , next_x,next_y)
    while (1):
        if self.linear_speed == .8 :
            if next x == -4.6 and next y == -4.3:
```


```
alpha = 4
                elif next x == -4.3 and next y == 4.5:
                    alpha = -3
                elif next x == 4.6 and next y == -4.5:
                    alpha = -12
                else :
                    alpha = -10
            elif self.linear_speed == 0.4 :
                if next x == -4.6 and next y == -4.3:
                    alpha = 2
                elif next_x == -4.3 and next_y == 4.5:
                    alpha = -.5
                elif next_x == 4.6 and next_y == -4.5:
                    alpha = -14
                else :
                    alpha = -2
            elif self.linear speed == 0.2 :
                if next_x == -4.6 and next_y == -4.3:
                    alpha = 1
                elif next x == -4.3 and next y == 4.5:
                    alpha = -.25
                elif next_x == 4.6 and next_y == -4.5:
                    alpha = .5
                else :
                    alpha = 0
            prev_angle,position_x,position_y = self.get_heading_and_pose()
            rate = rospy.Rate(1)
            rate.sleep()
            if self.state == self.GO:
                twist = Twist()
                twist.linear.x = self.linear speed
                self.cmd publisher.publish(twist)
                rospy.loginfo('self.distance : %f',self.distance)
                rospy.loginfo('self.distancestop : %f',self.stop distance)
                rospy.loginfo('out if')
                if (self.distance <= 3):</pre>
                  rospy.loginfo('in if')
                  prev_angle,position_x,position_y = self.get_heading_and_pose()
                  rospy.loginfo('now we are : x: %f , y : \( \frac{7}{3} \) f' ,
position_x,position_y)
                  error = (position_x-next_x)**2 + (position_y-next_y)**2
                  error = error**(0.5)
                  rospy.loginfo('error : %f',error)
                  next_x , next_y = self.get_next_destination();
                  rospy.loginfo('next dest : x: %f , y :%f' , next x,next y)
```

```
self.state = self.ROTATE
                continue
            self.cmd_publisher.publish(Twist())
            remaining =
self.calculate_rotation(position_x,position_y,prev_angle,next_x,next_y)-alpha
            if remaining<0:
                twist = Twist()
                twist.angular.z = self.angular speed
                self.cmd_publisher.publish(twist)
            else:
               twist = Twist()
               twist.angular.z = self.angular_speed*(-1)
               self.cmd_publisher.publish(twist)
            while abs(remaining) >= 1:
                prev_angle,position_x,position_y = self.get_heading_and_pose()
                remaining =
self.calculate_rotation(position_x,position_y,prev_angle,next_x,next_y)-alpha
            self.cmd_publisher.publish(Twist())
            rospy.sleep(1)
            self.state = self.GO
if name == " main ":
    controller = Controller()
    controller.run()
```


نما های rviz به ازای سرعت های خطی مختلف نمای rviz با سرعت خطی 0.2



نمای rviz با سرعت خطی 0.4_



نمای rviz با سرعت خطی 0.8




خطای انحراف از مقصد به ازای هر سرعت خطی به ازای فاصله توقف 3 از مانع

میانگین	چهارم	سوم	دوم	اول	مقصد سرعت
3.48	3.43	3.54	3.50	3.46	0.2
3.38	3.29	3.53	3.49	3.20	0.4
3.03	2.93	2.93	3.40	2.87	0.8

جدول 1) خطای فاصله از مقصد

گام دوم


بخش اول



دليل لرزش نقاط

مشکل در دادههای ورودی : لرزش ممکن است ناشی از مشکل در دادههایی باشد که به rviz ارسال می شود. اگر دادهها با تاخیر یا ناهماهنگی ارسال شوند، نقاط در نمای rviz لرزش خواهند داشت.

بخش دوم



چالش ها انجام تمرین

1-هر دفعه ربات چرخش های متفاوتی انجام می دهد و ترم آلفا که برای اصلاح زاویه چرخش استفاده می شود باید به صورت دستی و تجربی تنظیم شود. برای رفع این مشکل نیازمند یک الگوریتم کنترلی هستیم. 2- متاسفانه به ازای فاصله توقف از مانع 2 شرط کنترلر عمل نمی کند !!!! این واقعا مورد عجیب و به نظر باگ کامپایلر است.برای اجرا و گزارش از فاصله توقف 3 استفاده شده است.

```
if (self.distance <= 3):
    rospy.loginfo('in if')</pre>
```