

实验与配置日志：[配置 Telnet 登录系统]

记录人：heyeepe

May 12, 2026

1 环境说明

在开始配置之前，当前系统环境如下：

- 软件 ensp

—

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题
从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

2.1 被访问路由器配置

配置 Telnet 验证方式为密码验证方式，密码为 huawei，并设置验证密码以密文方式存储

```
# 进入VTY虚拟终端线路（0-4表示最多5人同时登录）

user-interface vty 0 4

# 配置认证模式为密码认证

authentication-mode password

# 配置密文密码（必须加 cipher，否则明文存储）

set authentication password cipher huawei
```

2.2 其他路由器访问被访问路由器

比如被访问路由器的 IP 地址是 10.1.1.254

```
telnet 10.1.1.254
```

2.3 查看已经登录的用户信息

```
display users
```

2.4 配置 AAA 认证

配置本地用户名 admin 和密码 hello 将用户等级改成 3

```
# 进入AAA配置视图

aaa

# 创建本地用户：密码密文存储、权限等级3

local-user admin password cipher hello privilege level 3

# 指定用户支持的服务类型：Telnet

local-user admin service-type telnet

# 进入VTY线路

user-interface vty 0 4

# 切换认证模式为AAA（必须配置，否则不生效）

authentication-mode aaa
```