

实验与配置日志：[vlan 基础配置及 Access 接口]

记录人：heyeepe

June 10, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题

从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格

请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确

或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）

建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

2.1 创建 VLAN

华为路由器/交换机默认只存在 VLAN 1。我们需要手动创建 VLAN 10 和 VLAN 20

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] vlan 10
[RouterA-vlan10] description Department_A # 部门A
[RouterA-vlan10] quit

# 顺便提一句，如果想批量创建，可以使用：vlan batch 10 20
[RouterA] vlan batch 20
[RouterA-vlan10] quit
```

2.2 创建连续/不连续 VLAN

如果你有连续或者不连续的多个接口都要放进 VLAN 10，

```
[RouterA] vlan 10
[RouterA-vlan10] port Ethernet 0/0/1 to 0/0/5 # 把1到5号接口直接批量变成
该VLAN的Access接口

# 注：使用这种方法时，被加入的接口链路类型必须已经是 Access
```

2.3 配置 Access 接口

```
[RouterA] interface Ethernet 0/0/1
[RouterA-Ethernet0/0/1] link-type access    # 第一步：强制指定接口类型为
Access
[RouterA-Ethernet0/0/1] port default vlan 10 # 第二步：将接口的 PVID 设置
为 10
[RouterA-Ethernet0/0/1] quit
```

2.4 验证与排错指令

查看 VLAN 简要信息

```
display vlan
```

查看接口的 VLAN 详细状态

```
[RouterA] display vlan summary
# 或者查看具体接口
[RouterA] display interface Ethernet 0/0/1
```