

实验与配置日志：[smart link 与 monitor link]

记录人：heyeepe

June 15, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

2.1 Smart Link 配置（在接入层交换机上）

Smart Link 主要部署在双上行组网的接入层或汇聚层交换机上。它将两个接口绑定成一个组，实现一主一备的冗余备份

```
# 1. 创建 Smart Link 组
[SwitchA] smart-link group 1

# 2. 绑定主备端口（注意：这两个端口必须先关闭 STP，通常配置为 Access/
Trunk）
[SwitchA-smt-link-group1] port gigabitethernet 0/0/1 master
[SwitchA-smt-link-group1] port gigabitethernet 0/0/2 slave

# 3. 开启发送 Flush 报文功能，并指定控制 VLAN（上游交换机也要在对应 VLAN
开启接收）
[SwitchA-smt-link-group1] flush enable control-vlan 10

# 4. （可选）配置回切功能，等待时间 60 秒
[SwitchA-smt-link-group1] restore delay 60-y
```

2.2 Monitor Link 配置（在汇聚层交换机上）

Smart Link 虽好，但它有一个致命的致命盲区：它只能感知自己本地接口的直连状态。

```
# 1. 创建 Monitor Link 组
[SwitchB] monitor-link group 1

# 2. 绑定需要监控的上行端口
[SwitchB-mt-link-group1] port gigabitethernet 0/0/10 uplink

# 3. 绑定受联动影响的下行端口
[SwitchB-mt-link-group1] port gigabitethernet 0/0/1 downlink
```