Qualitätshandbuch Kapitel 8: Prüfung und Freigabe

Zweck

Dieses Kapitel beschreibt, wie Produkte und Anlagen vor der Auslieferung geprüft und freigegeben werden. Ziel ist, dass kein Produkt das Werk verlässt, das die vereinbarten Anforderungen nicht nachweislich erfüllt. Die Verantwortung für die Einhaltung liegt bei der Leitung der Qualitätssicherung.

Prüfplanung

Für jedes Produkt wird vor Beginn der Serienfertigung ein Prüfplan erstellt. Er legt fest, welche Merkmale geprüft werden, mit welchen Prüfmitteln, in welchem Umfang und mit welchen Grenzwerten. Grundlage sind das Lastenheft des Kunden, die einschlägigen Normen und die Ergebnisse der Risikoanalyse. Prüfpläne werden von der Qualitätssicherung erstellt und von der Entwicklung freigegeben.

Prüfmittel

Alle Prüfmittel sind in der Prüfmittelverwaltung erfasst und werden in festgelegten Intervallen kalibriert. Ein Prüfmittel, dessen Kalibrierung abgelaufen ist, darf nicht verwendet werden. Wird bei einer Kalibrierung eine unzulässige Abweichung festgestellt, sind alle seit der letzten Kalibrierung mit diesem Prüfmittel durchgeführten Prüfungen zu bewerten.

Probebetrieb

Anlagen und Großkomponenten wie Wärmetauscher werden vor der Auslieferung einem Probebetrieb unterzogen. Der Probebetrieb umfasst mindestens die Nennlast und eine Dauerlaststufe von mehreren Stunden. Die Ergebnisse werden in einem Prüfbericht dokumentiert, der die Messwerte, die Grenzwerte und eine Bewertung enthält.

Abnahme beim Kunden

Bei Anlagen, die beim Kunden aufgebaut werden, erfolgt die Abnahme vor Ort. Das Ergebnis wird in einem Abnahmeprotokoll festgehalten, das von beiden Vertragsparteien unterzeichnet wird. Festgestellte Mängel werden im Protokoll mit einer Frist zur Behebung erfasst. Die Behebung wird durch eine Nachbegehung bestätigt.

Freigabe

Die Freigabe erfolgt durch eine dafür benannte Person der Qualitätssicherung. Sie bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass alle im Prüfplan festgelegten Prüfungen durchgeführt und bestanden wurden. Eine Freigabe unter Vorbehalt ist nur mit Zustimmung der Geschäftsführung zulässig und ist zu begründen.