附 录 C (资料性附录) 大、中、小型车平均车速计算方法

C.1 车型分类标准

车型分类标准见附录 B 中表 B.1。

C. 2 平均车速的确定

平均车速的确定与负荷系数(或饱和度)有关。负荷系数为服务交通量(V)(V 取各代表年份的 昼间、夜间相对交通量预测值,pcu/($h \cdot ln$)或 pcu/h,pcu 为标准小客车当量数,ln 为车道)与实际通行能力(C)的比值,反映了道路的实际负荷情况。

- C. 2. 1 有项目直接影响区相似公路车速调查数据时,可根据车速调查统计确定平均车速。
- C. 2. 2 改扩建公路建设项目,可进行运行车速的观测和分析确定平均车速。
- C. 2. 3 小型车比例小于 45%或大于 75%时, 平均车速可采用类比调查方式确定。
- C. 2. 4 小型车比例为 45%~75%之间时, 平均车速计算可参考以下方法确定。
- C. 2. 4. 1 当 V/C≤0.2 时,各类型车昼间平均车速按公式(C.1、C.2、C.3)计算:

$$v_1 = v_0 \times 0.90$$
 (C.1)

$$v_{\rm m} = v_0 \times 0.90 \tag{C.2}$$

$$v_s = v_0 \times 0.95$$
 (C.3)

式中: vi——大型车的平均速度, km/h;

 $v_{\rm m}$ —中型车的平均车速,km/h;

v_s——小型车的平均车速, km/h;

ν₀——各类型车的初始运行车速, km/h, 按表 C.1 取值。

对应的夜间平均车速可按白天平均车速的 $0.9\sim1.0$ 倍取值。夜间有照明的公路,取较高值;高速公路和全部控制出入的一级公路,可取 1.0。

公路设计车速 120 100 80 60 小型车 120 100 80 60 初始运行车速 大、中型车 80 75 65 50

表 C. 1 初始运行车速(km/h)

C. 2. 4. 2 当 0.2<V/C≤0.7 时, 平均车速按公式(C.4)计算:

HJ 1358-2024

$$v_{i} = \left(k_{1i}u_{i} + k_{2i} + \frac{1}{k_{3i}u_{i} + k_{4i}}\right) \times \frac{v_{d}}{120}$$
(C.4)

式中: v_i——平均车速, km/h;

ν_d——设计车速, km/h;

 u_i ——该车型的当量车数,按公式(C.5)计算:

$$u_i = vol \times (\eta_i + m_i(1 - \eta_i))$$
 (C.5)

式中: vol ——单车道绝对交通量,辆/h;

 η_i ——该车型的车型比;

mi——该车型的加权系数,取值见表 C.2;

 k_{1i} 、 k_{2i} 、 k_{3i} 、 k_{4i} ——分别为系数,取值见表 C.2。

系数 车型 k_{1i} k_{2i} k_{3i} $k_{4\mathrm{i}}$ m_i 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 大、中型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957

表 C. 2 车速计算公式系数

C. 2. 4. 3 当 V/C>0.7 时:

各类型车车速取同一值,通常可按路段设计车速的50%取平均车速。

C.3 实际通行能力(C)的确定

C. 3.1 高速公路

高速公路实际通行能力按公式(C.6)计算:

$$C = C_0 \times f_{CW} \times f_{SW} \times f_{HV} \tag{C.6}$$

式中: C ——实际条件下的通行能力, pcu/h;

 C_0 ——基准通行能力,pcu/h;

 f_{CW} ——车道宽度对通行能力的修正系数;

 f_{SW} ——路肩宽度对通行能力的修正系数;

 f_{HV} ——交通组成对通行能力的修正系数。

a) 基准通行能力 C_0 与设计车速的关系见表 C.3。

公路类型 设计车速(km/h) 基准通行能力 120 2200[pcu/(h·ln)] 2100[pcu/(h·ln)] 100 高速公路 80 2000[pcu/(h·ln)] 60 $1800[pcu/(h \cdot ln)]$ 100 $2000[pcu/(h \cdot ln)]$ 一级公路 80 1900[pcu/(h·ln)] 60 $1800[pcu/(h \cdot ln)]$ 80 2800 (pcu/h) 二级公路 60 2500 (pcu/h)

表 C. 3 公路基准通行能力

b) 车道宽度对通行能力的修正系数 f_{CW} 的取值见表 C.4。

表 C.4 车道宽度对通行能力的修正系数 f_{CW}

车道宽度 (m)	修正系数
3.75	1.00
3.5	0.96

c) 路肩宽度对通行能力的修正系数 f_{SW} 的取值见表 C.5。

表 C.5 路肩宽度对通行能力的修正系数 f_{SW}

路肩宽度(m)	修正系数
0.75	1.00
0.50	0.97
0.25	0.95

d) 交通组成对通行能力的修正系数 f_{HV} 按公式(C.6)计算:

$$f_{HV} = \frac{1}{1 + \sum p_i (E_i - 1)}$$
 (C.7)

式中: f_{HV} ——交通组成对通行能力的修正系数;

 p_i 第 i 类车的绝对交通量占绝对交通量总量的百分比;

 E_i 一第 i 类车的车辆折算系数。

C. 3. 2 一级、二级公路

一级、二级公路实际通行能力按公式(C.8)计算:

$$C = C_0 \times f_{CW} \times f_{DIR} \times f_{FRIC} \times f_{HV}$$
 (C.8)

式中: C——实际条件下的通行能力, pcu/h;

HJ 1358-2024

 C_0 —基准通行能力,pcu/h;

 f_{CW} ——车道宽度对通行能力的修正系数;

 f_{DIR} ——方向分布对通行能力的修正系数;

 f_{FRIC} ——横向干扰对通行能力的修正系数;

 $f_{\scriptscriptstyle HV}$ ——交通组成对通行能力的修正系数。

- a) 基准通行能力 C₀ 取值见表 C.3;
- b) 车道宽度对通行能力的修正系数 f_{CW} 的取值见表 C.6;

表 C.6 车道宽度对通行能力的修正系数 f_{CW}

公路类型	宽度 (m)	修正系数	
一级公路	3.75	1.00	
(每车道宽度)	3.5	0.96	
二级公路(双向车道宽度)	6	0.52	
	7	0.56	
	8	0.84	
	9	1.00	
	10	1.16	
	11	1.32	
	12~15	1.48	

c) 方向分布对通行能力的修正系数 f_{DIR} 的取值见表 C.7;

表 C.7 方向分布对通行能力的修正系数 f_{DIR}

方向分布	修正系数
50/50	1.00
55/45	0.97
60/40	0.94
65/35	0.91
70/30	0.88

d) 横向干扰对通行能力的修正系数 f_{FRIC} 的取值见表 C.8;

表 C.8 横向干扰对通行能力的修正系数 f_{FRIC}

公路类型	横向干扰等级	修正系数
	1	0.95
	2	0.90
一级公路	3	0.85
	4	0.75
	5	0.65

续表

公路类型	横向干扰等级修正系		
	1	0.91	
双车道公路	2	0.83	
	3	0.74	
	4	0.65	
	5	0.57	

横向干扰等级判定参考见表 C.9。

表 C. 9 横向干扰等级定性判别

横向干扰	等级	典型状况描述
轻微	1	道路交通状况基本符合标准条件
较轻	2	两侧为农田、有少量行人、自行车或车辆出行
中等	3	穿过村镇,支路上有车辆进出或路侧停车
严重	4	有大量慢速车或农用车混杂行驶
非常严重	5	路侧有摊商、集市、交通管理和交通秩序很差

e) 交通组成对通行能力的修正系数 f_{HV} 按公式(C.9)计算:

$$f_{HV} = \frac{1}{1 + \sum p_i (E_i - 1)}$$
 (C.9)

式中: f_{HV} ——交通组成对通行能力的修正系数;

 p_i — 第 i 类车的绝对交通量占绝对交通量总量的百分比; E_i — 第 i 类车的车辆折算系数。

表B.1 车型分类及车辆折算系数

车型	汽车代表车型	车辆折算系数	说明
小	小型车	1.0	座位≤19 座的客车和载质量≤2 t 的货车
中	中型车	1.5	座位>19 座的客车和 2 t<载质量≤7 t 的货车
大	大型车	2.5	7 t<载质量≤20 t 的货车
	汽车列车	4.0	载质量>20 t 的货车