
## 第5节 端口读写

### 1. 编址方式



如上图,如果是统一编址,20位地址线的寻址空间中,端口地址就占用了64KB,主存只有960KB了,好处就是

访问空间的指令统一,方便,缺点就是主存变小了。

然后是独立编址,8086cpu采用的就是独立编址方式,内存条和各种IO设备采用两套不同的指令和地址空间。

## 2. 主存地址空间划分

首先8086处理器对内存的地址空间划分如上,下面三段是开机启动的时候bios程序载入的空间,然后通过bios吧ibm dos系统加载到主存0x0000地址开始的地方开始执行.

用户程序,也就是编译好的汇编,有dos系统的加载器加载到内存中去,然后运行。所有运行模式都是实模式。

所以8086cpu的运行机制大致如下:

开机加电, bios通过硬件机制加载到BIOS空间, 开始运行bios程序;

bios加载bootloader, 开始运行bootloader;

bootloader为IBM DOS系统分配内存,然后加载到主存物理地址为0的地方,开始运行dos系统;

dos系统初始化一些相关的内存资源信息,设备信息,中断信息,为后面程序运行做铺垫;

然后由dos系统启动一段程序,包括加载,分配物理地址空间,最后CS:IP指向程序,开始运行程序。

重要的事情:操作系统由bootloader分配资源,程序由操作系统分配资源

实模式运行的缺点: 假如这个程序瞎改dos系统所在物理地址的内容, 会直接死机

### 3. 关于显示器显示

正常来说,需要通过IO端口,将数据写入显示器显存,然后显示出字符,但是种种原因,我们不这么做,而是先将数据搬运到显示器缓存区,然后显示器会定期从缓存区拿数据(通过硬件实现),进而显示出要显示的内容。

对于其他端口,也有类似的运行机制,一般不会直接通过IO端口,将数据写入IO设备,而是先写入缓存区,然后再通过IO端口或者硬件实现来写入IO设备

### 4. 显示器显示的例子

#### 直接定址表 (模拟数组)

为了更方便搬运数据,这里给出直接定址表的概念,模拟c语言中的数组,使得搬运操作时更容易前面数据标号采用标号+冒号+数据的形式,标号仅仅代表首地址,用起来还是不方便,然后这里定义了一种新的标号,直接标号+数据的形式,去掉冒号,比如

```
data segment
   a dw 0, 1, 2, 3, 4
   b db a,b,c,d,e
data ends
```


#### 使用方式如下

```
code segment
main:
    mov si,0
    mov di,0
    mov ax,a[si]
    mov bl,b[di]
    inc si
    inc di
code ends
```

上面a[si], b[si]完全等价与c语言中的数组,对于a,相当于 short a[5],对于b相当于char b[5],对于这种数据标号a和b,不仅仅表示地址,还包含了数据大小信息。(汇编编译器完成的)

#### 关于显存缓存区

8086cpu为显示器显存设置了一段固定内存作为缓存区,定时从缓存区拿数据显示在屏幕上,缓存区的物理地址如下图所示



缓存区物理地址的基址B800,偏移的范围从0000到0F9F,一共25x80=2000个单元,25x80x2=4000个字节。

两个字节定义了一个显示的字符,低字节表示字符,高字节表示属性,我们后面显示字符的时候并不关心属性。

#### 向缓存区拷贝数据

有了直接定址表,我们接下来将data段的字符搬运到显存的缓存区,以此来显示字符

#### 搬运思路:

data段定义需要写入的字符, 比如hello, world

```
data segment
   a db 'hello world! '
data ends
```

使用附加段定位到缓存区,也就是moves,B800H

由于上述2000个单元表示25行,80列的屏幕,我们打算把hello world写入中间第13行,从35列开始显示,

由于每行80个单元,所以第13行35列对应就是第12x80+35=995单元,也就是995x2=1990个字节的位置。

16进制为776h

ok,明确将a[0]写入B800H[7c6h],然后依次搬运剩下的字符即可,一共需要搬运12个字符

全部的代码如下


#### example05.asm

```
assume cs:code, ds:data

data segment
   a db 'hello world!'
data ends

code segment
main:
   mov ax, data
   mov ds, ax
   mov ax, 0b800h
```


```
mov es, ax
   mov si, 0
   mov di, 7c6h
   mov cx, 12
copy:
   mov al, a[si] ; 使用数据标号模拟数组a
   mov es:[di], al ; 使用es段定位目标数据段
   inc si
                ; 数组a的地方,每次移动一个字节
   add di,2
                 ; 拷贝到目标的低字节处,每次移动2个字节
   loop copy
   mov ax, 4c00h
   int 21h
end main
code ends
```



# 5. IO端口读写的例子

FILE





## 1/0端口分配

31RTO

1/0地址	分配说明	I/o地址	分配说明
00-1f	8237A DMA控制器1	170-177	IDE硬盘控制器1
20-3f	8259A 可编程中断控制器1	1f0-1f7	IDE硬盘控制器2
40-5f	8253/8254可编程中断计数器	278-27f	并行打印机端口2
60-6f	8255A可编程外设接口电路	2f8-2ff	串行控制器2
70-71	访问CMOS RAM/实时时钟RTC端口	378-38f	并行打印机端口1
80-9f	DMA页面寄存器访问端口	3b0-3bf	单色MDA显示控制器
a0-bf	8259 可编程中断控制器2	3c0-3cf	彩色CGA显示控制器
c0-df	8237A DMA控制器2	3d0-3df	彩色EGA/VGA显示控制器
f0-ff	协处理器访问端口	3f8-3ff	串行控制器1

## 端口的读写指令示例

FARM

旦对0~255以内的端口进行读写,端口号用立即数给出

in al, (0h) ;从20h端口读入一个字节

out (21), al ;往21h端口写入一个字节

旦对256~65535的端口进行读写时,端口号放在dx中:


mov dx, \$f8b ;将端口号3f8送入dx

in al, xx ;从3f8h端口读入一个字节

outd,al ;向3f8h端口写入一个字节

在in和out 指令中,只能使用 ax 或al 来存放从端口中读入的 数据或要发送到端口中的数据。 访问8 位端口时用 al,访问 16 位端口时用ax。





这里就不写例子了,还是搬数据,只不过这里使用 in 和 out (相对于cpu进和出)指令进行搬运,而且很多外设的操作已经封装到中断程序里面了,没必要自己从头编写。

不过需要注意的是,外设一般都会设一个内存的缓存区,你的程序通常从缓存区获取数据。

比如对于键盘输入,数据从键盘到cpu的数据缓冲寄存器再到内存中的键盘缓冲区;

对于屏幕显示,数据从内存的显存缓冲区到cpu再到屏幕。