无线模块 - 选型指南

联系方式

王先生: TEL 180 1599 6668, E-Mail: cleqee@cleqee.com

官方网址:

http://www.cleqee.com

样品下单:

http://cleqee.taobao.com

1. 目的

- 本文用于探讨不同类型的无线模块的不同特点,不同应用。
- 本文只做大概介绍,文中未涉及的内容,请联系我司工作人员。我们会为您选择最适合的无线方案。

2. 简单分类

- ▶ 串口型: UART接口无线数传模块,典型型号: E30\E31\E32\E33\E34\E35\E36\E50\E51等。
- > SPI型:使用外部 MCU 驱动的无线模块,典型型号:E01\E07\E10\E23等。
- 》 无线单片机:内置单片机的无线芯片,需要用户编程驱动。典型型号:E05\E09等。
- > ASK/OOK型:低成本且稳定性较差的无线方案,一般不建议使用。

3. ASK/OOK型


ASK/OOK 是最简单无线调制方式,ASK 通过不同幅值表达 1 和 0,OOK 可以认为是 ASK 的一种特例。在单片机教程中经常会提到红外遥控,其实可以简单理解为:载波频率为 38KHz 的 OOK 无线通信。

ASK/OOK 是目前低端无线遥控器广泛使用的一种方式,其最大特点是成本低,最简单的电路可以使用振荡源和高频三极管实现,通过单片机高低电平进行传输。接收方可以通过单片机引脚或专用解码芯片获取数据。其通信速率很低,抗干扰能力差,丢包率很高。一般不会用于数传模块中。

由于问题太多,乐琪公司已经停产该类型模块,如有用户需要,可以定制。

4. 串口型无线模块

串口型无线数传模块(简称无线串口)是指:接口为UART串口的无线模块,其频段涵盖170M、230M、433M、470M、868M、915。串口模块的特点是用法非常简单,而且灵活方便,无需关心复杂的无线通信算法,可以快速嵌入到用户产品中。用户只需要会使用单片机串口和I/O口就能有效打通无线数据。典型单片机接法如下:



无线串口模块很容易扩展为 232、485 通信接口,从而接入现有设备,实现设备之间的无线通信。无线串口也支持多种灵活的操作,如定点、广播、分组等,详见其他应用手册。

● 通用型无线串口

该类型满足绝大多数常规应用,功率一般为 10mW、20mW、100mW、500mW、1000mW 等。其特点是成本较低。其采用市面常用无线芯片+MCU 设计而成。典型型号: E30(433M)、E35(470M)、E36(915M)。

● 扩频无线串口

该类型适用于速率要求较低,外界干扰强烈的环境,功率为100mW、500mW。其特点是抗干扰能力非常强,低速(如1.2K、2.4K等)直线传输距离较远。目前大量用于电站,车间等复杂工况的场合。典型型号:E32(433M)

● 窄带无线串口

该类型适用于速率要求较高,外界干扰强烈的环境,功率一般为50mW、500mW。其特点是:1、随供电电压降低,发射功率降低不明显。2、在较高空中速率下(如9.6K、19.2K、38.4K),其传输距离优于其他类型。典型型号: E31(433M), E51(230M)。

5. SPI 型无线模块

SPI 类型无线模块,需要外部 MCU 编写软件驱动。MCU 通过 SPI 访问和控制模块内部寄存器,达到无线数据传输的目的。该类型模块对用户的软硬件能力要求较高,且需要非常熟悉无线通信原理。软件需要控制精准的收发时序,以及频偏、带宽、校准等多种要素,方能使无线模块性能发挥到最佳状态。

● 2.4G 频段

2.4G 频段一般采用 nRF24L01P 设计而成,其标准输出为 1mW。大功率版本带功率放大器和低噪声放大器,其输出功率为 100mW。2.4G 模块的特点是传输速率较高,理论速率可达到 2Mbps,考虑到 MCU 的处理能力以及丢包重传因素,一般可以达到几百 Kbps。2.4G 模块的劣势是:由于波长太小,绕射能力较差,一旦出现障碍,对其性能影响较大。典型型号:E01 系列(多种类型、两种功率)。

● 433M 频段

433M 无线模块一般采用 Si4463 等,对于早期的 SI4432、CC1101 等,不再推荐用户使用。该频段下,对用于软件要求比 2.4G 更高。需要设置和讲究的地方也非常多。一般来说,推荐软件能力较强,或对无线通信非常熟悉的用户使用。

433M 无线模块,对器件,布线的要求非常高,用户选择供应商需要非常谨慎,否则可能带来批量生产损失。典型型号:E10 系列。

● 其他频段

其他频段的 SPI 型模块,一般采用定制的方式。

6. 无线单片机模块

• nRF24LE1

nRF24LE1 模块是在 nRF24L01P 基础上,集成 51 单片机,使单片机和无线实现单芯片,目前常应用于 RFID 产品。该 51 单片机需要使用传统 KEIL 编程,使用特定的编程器将 HEX 文件下载到芯片内部。

该系列模块分为 24、32 两种类型 (引脚不同), 每种分为 1mW、100mW 两种功率版本。典型型号: E05 系列。

CC1110

CC1110 模块是在 CC1101 寄出上,集成 51 单片机,使单片机和无线实现单芯片。另 Ti 公司还提供了组网协议 栈供用户使用。典型型号:E09 系列。

7. 工业应用

● 无线串口

市面无线串口产品类型非常多,但很少能达到批量工业级应用等级。其主要区别是:器件选择、输出功率一致性、纠错能力、传输距离、频率温漂、调制方式、带宽特性、软件效率、阻抗匹配、板材选择。。。等多种因素决定的。无线模块根据芯片厂家推荐电路都是可以做出来的。但是非专业公司无法对其性能指标进行掌控,以及布线、器件值的调整。也无法根据不同硬件特性调整软件,从而实现软硬件最佳搭配,保证模块性能。究其原因有如下几点:

- 1、根据芯片厂家提供的电路做出来的无线产品,确实可以用,可以蒙蔽很多非专业用户,通过性能对比立即亮相。
- 2、高频无线调试设备非常昂贵,非专业公司不可能添置该类设备。
- 3、通信算法,纠错算法,压缩算法等,非通信专业人士只能仅仅打通数据而已,性能无从谈起。
- 4、DC 或低频电路的调试经验,在高频电路中是失效的。

● SPI 型

一般情况下,不推荐在要求较高的场合使用 SPI 型模块,特别熟悉的用户除外。否则可能无法将模块的性能发挥到极致,且开发周期较长,大量测试也会耗费人力物力。

8. 低端应用

一般地,如玩具,近距离 RFID,简单遥控等,推荐使用 SPI 型模块,可以带来较低的成本。