### DCW 系列标准重量数据输出说明

1、输出端口为 RS-485 口半双工,两线制,协议为自由协议,PLC 端协议设置如下:



- 2、发送逻辑: 当检测机称完一件商品后,将会在商品开始离开秤台的时候,发送重量数据此过程不受外部控制
- 3、当配置 RS-485 转以太网模块时,以太网模块采用 TCP/IP 通讯协议,使用方可根据说明书自行设置 IP 地址、子网掩码、端口等信息,并设置为服务器端。
- 4、输出的重量数据不含小数点。

## 5、输出数据共计 6 位 ASCII 编码,无数据位显示为 0,以下为示例:

## 以 123456g 为例,将发送如下数据(十进制)

第 5 位 (符号位)	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
49 50		51	52	53	54

参照对照表可得输出的 ASCII 为 123456

# 以 456g 为例,将发送如下数据(十进制)

第 5 位 (符号位)	第4位	第 3 位	第2位	第1位	第0位
48	48	48	52	53	54

参照对照表可得输出的 ASCII 为 000456

## 以-456g 为例,将发送如下数据(十进制)

第 5 位 (符号位)	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
45	48	48	52	53	54

参照对照表可得输出的 ASCII 为-00456

ASCII编码 <mark>控制字符(A</mark> SCII control characters)					
	十进制	十六进 制	控制字符	转义字 符	说明
010 1101	45	2D	_		
010 1110	46	2E			
010 1111	47	2F	/		
011 0000	48	30	0		
011 0001	49	31	1		
011 0010	50	32	2		
011 0011	51	33	3		
011 0100	52	34	4		
011 0101	53	35	5		
011 0110	54	36	6		
011 0111	55	37	7		
011 1000	56	38	8		