

Instrucciones de Lavado Automático del Horno

Paso 1: Saber si es necesario recargar la bomba de detergente

Cuándo hacer recarga:

- Tras el primer encendido después de la instalación.
- Cada vez que se agote el detergente.
- Después de largos periodos de inactividad.

Para hacerla, ejecuta el programa CHr y sigue los pasos siguientes:

- ▶ Asegúrate de que el horno está apagado.
- ▶ Enciéndelo.
- ▶ Pulsa el asa giratoria (botón grande redondo).
- ▶ En la pantalla aparecerá el programa predeterminado CLN 01.
- ▶ Selecciona el programa deseado girando el asa giratoria.
- ▶ En este caso, selecciona el programa CHr para hacer la recarga.
- ▶ Vuelve a presionar el asa para iniciar el programa.
- ▶ Duración de la recarga: 3 minutos.

Paso 2: Seleccionar el programa de lavado

- ▶ CLN 01: Lavado CORTO (45 minutos).
- ▶ CLN 02: Lavado MEDIO (56 minutos).
- ▶ CLN 03: Lavado LARGO (65 minutos).
- ▶ CHr: Recarga de la bomba de detergente (3 minutos).

Recomendaciones para el lavado

- ▶ Limpiar con el horno entre 90° y 140° para cualquier programa (excepto el de recarga)
- ▶ Evitar temperaturas superiores, podrían afectar al funcionamiento.