Instrucciones de Lavado Automático del Horno

Paso 1: Saber si es necesario recargar la bomba de detergente

Cuándo hacer recarga:

- Tras el primer encendido después de la instalación.
- Cada vez que se agote el detergente.
- Después de largos periodos de inactividad.

Para hacerla, ejecuta el programa CHr y sigue los pasos siguientes:

- Asegúrate de que el horno está apagado.
- Enciéndelo.
- Pulsa el asa giratoria (botón grande redondo).
- En la pantalla aparecerá el programa predeterminado CLN 01.
- Selecciona el programa deseado girando el asa giratoria.
- En este caso, selecciona el programa CHr para hacer la recarga.
- Vuelve a presionar el asa para iniciar el programa.
- Duración de la recarga: 3 minutos.

Paso 2: Seleccionar el programa de lavado

- **CLN 01:** Lavado CORTO (45 minutos).
- **CLN 02:** Lavado MEDIO (56 minutos).
- **CLN 03:** Lavado LARGO (65 minutos).
- **CHr:** Recarga de la bomba de detergente (3 minutos).

Recomendaciones para el lavado

- Limpiar con el horno entre 90º y 140º para cualquier programa (excepto el de recarga)
- Evitar temperaturas superiore, podrían afectar al funcionamiento.