

統合PID検索機能 利用マニュアル

グローバルトランスフォーメーション部 データトランスフォーメーションU 2025年5月20日

目次

1. ログイン方法

2. 検索方法

3. 結果確認方法

1. ログイン方法

画面 I:ログイン画面



[手順]

- ① ブラウザを開き、下記URLを入力する
 https://app.snowflake.com/jera/analysis/#/streamlit-apps/ANA00006.STREAMLIT_UI.J34M4XPUTFBFY6NX?ref=snowsight_shared
- ② "AzureADを使用してサインイン"のボタンをクリックする

2. 検索方法

画面 II-i:統合PID検索画面(条件入力)



[手順]

- ① "発電所名"のドロップダウンをクリックし、表示されるリストから検索したい"発電所名"を選択する
- ② "発電所ユニット"のドロップダウンをクリックし、 表示されるリストから検索したい"発電所ユニット"を選択する
- ③ "PID名"のテキストボックスから、検索したい"PID名"を入力する
- ④ "検索"ボタンをクリックし、選択した条件に従い検索を実行する

3. 結果確認方法

画面 II-ii:統合PID検索画面(結果表示)





[機能]

- A) 検索結果の表示ページ指定
 - ・ページ番号を表示
 - ・ "+"ボタンクリック:次の100件を表示する
 - ・ "-"ボタンクリック:前の100件を表示する
- B) 検索結果表示
 - ・ 表形式で該当レコード群を表示する
 - "発電所"、"発電所ユニット"、"統合PIDコード"、"PIDコード/PID名"、"単位"を表示
 - ・ 100件毎に表示、ページ送りで表示対象を変更
 - ・ スライドバーで表示範囲を変更
- C) 検索結果のcsvダウンロード
 - "CSVダウンロード"ボタンをクリックすると、 検索結果をcsv形式でダウンロードできる

[注意点]

- A) 利用が終わったらウィンドウ(タブ)を閉じるか、セッションを終了ボタンを押す。
 - (セッションを残しておくと使用料金が継続して発生するため。)