
# Handleiding: Tuya-apparaten lokaal aansturen met Homey

Met deze handleiding kunnen Homey-gebruikers stap voor stap de **Device ID** en **local key** ophalen van hun Tuya-apparaten via het Tuya IoT Platform. Deze gegevens zijn nodig om apparaten lokaal aan te sturen via geschikte Homey-apps.

### Stap 1 - Accounttype instellen

Na registratie bij het Tuya IoT Platform kun je een accounttype selecteren. Voor Homey-gebruikers is 'Individual Developer' prima. Je kunt deze stap ook overslaan en later instellen via de User Center.



Stap 1 – Accounttype instellen

### Stap 2 - Project Management

Navigeer in het linkermenu naar 'Cloud' → 'Projects'. Hier kun je een nieuw Cloud Project aanmaken. Klik op 'Create Cloud Project'.


Stap 2 - Project Management



### Stap 3 – Project aanmaken

Kies een projectnaam, selecteer als Industry: Smart Home, en kies 'Smart Home PaaS' als Development Method. Voor gebruikers in Nederland selecteer je het datacenter 'Western Europe' of 'Central Europe'.


Stap 3 – Project aanmaken



## Stap 4 - Projectoverzicht

Na aanmaken van het project verschijnt een overzichtspagina met je projectgegevens (Project Key, Client ID en Data Center). Deze pagina toont dat het project actief is en klaar voor gebruik.

Stap 4 - Projectoverzicht



### Stap 5 - API Services autoriseren

Bij de configuratie kun je de aanbevolen API Services selecteren, waaronder 'IoT Core' en 'Smart Home Basic Service'. Klik vervolgens op 'Authorize'.

Configuration Wizard **Authorize API Services** The platform recommends some API services, and you can remove and select them as needed. The selected unsubscribed API services will be subscribed to and this project will be granted access the API products. Select API Services Selected API Service(s) (5) IoT Core Sleep Band Open Service (Free Basic Resource Pack) Body Fat Scale Open Service > Authorization Token Management Smart Lock Open Service > Smart Home Basic Service [Deprecate]Device OTA Update > Data Dashboard Service IR Control Hub Open Service > [Deprecate]Smart Home Scene Linkage Smart Home Content Manage > Customer Feedback Skip Authorize

Stap 5 – API Services autoriseren

## Stap 6 - Datacenter controleren

Controleer dat je het juiste datacenter gebruikt. Voor Nederland is dat 'Central Europe Data Center'. Als je een verkeerd datacenter kiest, zal je apparaat later niet verschijnen.

Stap 6 – Datacenter controleren

Central Europe Data Center		
Country code	Country/region	Count
7	Russia	235
20	Egypt	236
27	South Africa	237
30	Greece	238
31	Netherlands	240

## Stap 7 – Koppel je Tuya App Account en haal de Device ID op


Ga in je project naar de tab **Devices**, klik op **Link App Account** en vervolgens rechts op **Add App Account – Tuya App Account Authorization**.

Er verschijnt een QR-code. Open de Tuya of Smart Life app op je telefoon, ga naar **Profiel** (rechtsonder), tik op het **scanner-icoontje** (rechtsboven naast het instellingenwiel) en scan deze QR-code.

Als de koppeling gelukt is, verschijnt je Tuya-account in de lijst. Klik onder de kolom **Operations** op **Manage Devices**. Er verschijnt een lijst met apparaten; kopieer hier het **Device ID** van het apparaat dat je lokaal wilt gebruiken. Sluit het venster daarna.

Let op: dit Device ID heb je nodig voor de volgende stap, waarin je via de API Explorer de local\_key opvraagt.

7.1 Navigeer naar Devices → Link App Account



7.2 Klik op Add App Account en kies Tuya App Account Authorization



7.3 Scan de QR-code met de Smart Life app

Scan QR Code X


#### Please scan the QR code with SmartLife App to authorize

Please select the data center that matches the account in the upper right corner of the page, otherwise you will not be able to authorize. If you don't know the data center of your account, please check App account data center distribution



SmartLife App - Me - Scan

7.4 Open Profiel en tik op de scanner rechtsboven



## Stap 8 – Local Key ophalen

Open in het linker menu 'API Explorer'. Onder Device Management kies je 'Query Device Details'. Voer de Device ID in en klik op 'Submit'. In de JSON-response vind je het veld 'local\_key'.

Stap 8 - Local Key ophalen

- Space Management
- ▼ Device Management

Get Status Reporting L...

Get Update Progress

#### Query Device Details i...

Delete Device

Get Update Information

Query Device Details

Confirm Start of Update

Get Device State

Get Operation Log

Modify Basic Properties

Freeze/Unfreeze Device

Transfer Device

Restore Factory Defaults

Query Devices in Space

Query Devices in Proje...

Pair Device by Scannin...

Query Pairing Result

Send Signal Detection...

Ouerv Signal Strength

Parameter(Request Method: GET)

#### Params

\* device\_ids ② :

bfdd57c55238af5

#### Request URL

curl --request GET "https://or synyvej" --header "t: 1761068 3414280D0A3B" --header "ac

#### Response

```
"result": [
"active_time": 17
"bind_space_id":
"category": "znrb
"create_time": 17
"custom_name": "A
"icon": "smart/ic
"id": "bfdd57c552
"ip": "217.121.14
"is_online": true
"lat": "52.67",
"local_key": "@})
"lon": "6.29",
"model": "",
"name": "Intellig
"product_id": "g9
"product_name": "
"sub": false,
```

"time zone": "+02

"update\_time": 17 "uuid": "8f724ea1

## Veelvoorkomende problemen en tips

- Zorg dat je altijd het juiste datacenter selecteert dat overeenkomt met je Tuya-account.
- Gebruik de juiste API call: 'Query Device Details' onder Device Management.
- Als de local\_key niet verschijnt, controleer of het apparaattype dit ondersteunt.
- Bij verlopen trials of autorisatieproblemen kan een nieuw project helpen.
- Reset van het apparaat kan leiden tot een nieuwe local\_key herhaal de stappen dan opnieuw.