

# 》卷 04:WiseFido\_loT\_设备注册与证书签发流程

版本: v1.0

发布日期: 2025-10-04

编制单位: WiseFido Embedded Security Division

# **③** 4.1 文档目的

本文件用于指导 IoT 设备(如 ESP32) 在生产及部署阶段如何:

- 1. 生成并提交证书签名请求(CSR);
- 2. 通过 HashiCorp Vault Intermediate CA 签发设备证书;
- 3. 将 Root CA 链嵌入设备固件;
- 4. 完成双向 TLS 认证(mTLS)注册流程。

# ▶ 4.2 流程总览图(生命周期)

```
sequenceDiagram
    participant Device as IoT 设备
    participant App as 注册工具(App)
    participant Vault as Vault Intermediate CA
    participant Server as 后端服务

Device->>App: 生成 CSR (device_xxxxxxx.csr)
App->>Vault: 上传 CSR 请求签发
Vault-->>App: 返回证书 (device_xxxxxxx.crt)
App-->>Device: 烧录证书 + Root CA 链
Device->>Server: mTLS 握手验证身份
Server-->>Vault: 证书有效性验证 (OCSP/CRL)
Vault-->>Server: 返回验证结果
```

#### ☎ 4.3 设备身份注册架构

PROFESSEUR: M.DA ROS

```
graph TD
subgraph 工厂生产阶段
A1["ESP32 / MCU"] -->|生成密钥+CSR| T1["注册工具 (App)"]
T1 -->|CSR上传| V1["Vault PKI (pki_int)"]
V1 -->|签发证书| T1
T1 -->|写入证书与RootCA| A1
end
subgraph 部署运行阶段
A1 -->|mTLS连接| S1["WiseFido Server"]
S1 -->|CRL验证| V1
```

```
end
classDef node fill:#EAF1F8,stroke:#6C8EBF,stroke-width:1px,color:#000;
class A1,T1,V1,S1 node;
```

⑩ 4.4 设备侧密钥与 CSR 生成

☑ 示例: ESP32 设备代码(C语言)

文件: ESP32 上的 CSR 生成代码实现.docx(已在项目文件中)

核心逻辑(节选):

```
#include "mbedtls/pk.h"
#include "mbedtls/x509_csr.h"

mbedtls_pk_context key;
mbedtls_x509write_csr req;

mbedtls_pk_init(&key);
mbedtls_x509write_csr_init(&req);

mbedtls_pk_setup(&key, mbedtls_pk_info_from_type(MBEDTLS_PK_RSA));
mbedtls_rsa_gen_key(mbedtls_pk_rsa(key), mbedtls_ctr_drbg_random, &ctr_drbg, 2048, 65537);

mbedtls_x509write_csr_set_subject_name(&req, "CN=iot-device-00001,0=WiseFido Inc,C=US");
mbedtls_x509write_csr_set_key(&req, &key);
mbedtls_x509write_csr_set_md_alg(&req, MBEDTLS_MD_SHA256);

mbedtls_x509write_csr_pem(&req, csr_buf, sizeof(csr_buf),
mbedtls_ctr_drbg_random, &ctr_drbg);
```

#### 输出文件:

PROFESSEUR: M.DA ROS

```
device_00001.key # 设备私钥
device_00001.csr # 设备证书请求
```

# ☆ 4.5 设备注册流程(注册 App 执行)

注册 App(或 Web 工具)与 Vault API 交互。 以下示例使用 curl 说明接口调用逻辑。

# Vault 返回 JSON:

```
{
  "data": {
    "certificate": "----BEGIN CERTIFICATE---- ...",
    "issuing_ca": "----BEGIN CERTIFICATE---- ...",
    "ca_chain": ["...RootCA...", "...IntermediateCA..."],
    "private_key_type": "rsa"
}
```

# App 从响应中提取:

certificate → 写入 device\_00001.crt

ca\_chain → 嵌入 Root 与 Intermediate

将 device\_00001.crt 和 Root 链写入 ESP32 Flash 安全区。

# ● 4.6 设备端 Root CA 链嵌入策略

层级	文件	存放位置	说明
Root CA	root_ca.crt	Flash ROM(只读区)	出厂时内置
Intermediate CA	intermediate.crt	Flash ROM 或 OTA 区域	可随时更新
Device Cert	device_xxxxxx.crt	Flash RAM / Secure Storage	唯一标识设备
Device Key	device_xxxxxx.key	Secure Element / OTP	永久性存储

# 建议:

- 若设备支持安全元件(ATECC608/SE050),可将私钥存入硬件安全模块;
- Root CA 固化在 ROM,不随 OTA 更新;
- Intermediate 与 Device 证书可 OTA 替换。

#### ■ 4.7 设备双向认证握手过程(mTLS)

```
sequenceDiagram

participant Device as IoT Device
participant Server as WiseFido Server
participant Vault as CA 验证服务

Device->>Server: ClientHello + 证书链
Server->>Device: ServerHello + 服务器证书
Device->>Server: 验证服务器证书链(Root→Intermediate)
Server->>Vault: 检查 Device 证书状态(CRL/OCSP)
Vault-->>Server: 验证通过
Device<-->Server: mTLS 握手成功,建立加密信道
```

IoT 设备在 TLS 握手阶段使用证书链校验服务器身份, 服务器反向校验证书,确保每个设备都是经 Vault 签发的合法实体。

#### ☆ 4.8 Vault 签发角色配置(后端操作)

由管理员在 Vault 配置 IoT 证书签发角色。 文件: 04\_scripts/07\_setup\_device\_role.sh

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail

export VAULT_ADDR="https://ca.wisefido.work:8200"
export VAULT_TOKEN="<root_token>"

docker exec -i wisefido-vault vault write pki_int/roles/device-role \
allowed_domains="wisefido.work" \
allow_subdomains=true \
allow_any_name=true \
key_type="rsa" key_bits=2048 \
max_ttl="26280h" # 3年
```

#### 4.9 设备证书验证与吊销

#### 11 验证证书合法性

```
openssl verify -CAfile /opt/00_WiseFido_CA_Project/05_opt/01_wisefido-
ca/01_root/root_ca.crt \
   -untrusted /opt/00_WiseFido_CA_Project/05_opt/01_wisefido-
ca/02_intermediate/intermediate.crt \
   device_00001.crt
```

#### 27 吊销设备证书

# ③服务器同步更新 CRL

curl -o /etc/ssl/crl/crl\_current.pem
https://ca.wisefido.work:8200/v1/pki\_int/crl
systemctl reload nginx

# ⊕ 4.10 设备出厂流程摘要

阶段	操作	工具/模块	输出文件
1	生成私钥+CSR	ESP32 + MbedTLS	device_xxxxxx.key,device_xxxxxx.csr
2	上传 CSR	注册 App	Vault API 调用
3	签发证书	Vault	device_xxxxxx.crt
4	烧录证书与 Root 链	注册工具	Flash ROM
5	出厂测试	QA 测试软件	mTLS 连接确认
6	入网注册	生产系统	设备序列号登记表

#### ☎ 4.11 安全注意事项

- ✔ Root CA 不可更新,仅离线重签 Intermediate
- ✓ Intermediate 可 OTA 更新(带版本签名校验)
- ✔ 设备私钥永不出厂
- ✔ Vault 所有签发均记录审计日志
- ✓ 注册 App 通信仅限 HTTPS(mTLS)
- ✓ 签发 Token 权限受限,仅限设备注册角色

# ✓ 4.12 交付物清单

PROFESSEUR: M.DA ROS

文件编号	文件名	内容
F01	04_WiseFido_IoT_设备注册与证书签发流程.md	当前文档
F02	04_scripts/07_setup_device_role.sh	Vault 角色配置脚本
F03	ESP32 上的 CSR 生成代码实现.docx	设备端 CSR 生成代码

文件编号	文件名	内容
F04	05_opt/01_wisefido-ca/03_issued/01_devices/	设备证书与密钥存储目录
F05	05_opt/01_wisefido-ca/04_crl/crl_current.pem	吊销列表文件

编制人: WiseFido 嵌入式安全团队 审核人: Chief Security Officer

批准人: WiseFido Engineering Director

发布日期: 2025-10-04

PROFESSEUR: M.DA ROS