Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que elaparato no esté conectado a la corriente eléctrica antes de proceder a su instalación.

- 1 Soltar la tuerca (1) para separar la placa del florón (2).
- 2 Fijar la placa al techo (3) con los tacos (4) y tornillos (5) incluidos.
- 3 Conectar los cables de alimentación a la regleta (6).
- 4 Pasar el cable tensor (7) a través del taladro del florón (1) y de la esfera (8) y posteriormente fijarlo con el tornillo (9).
- 5 Colocar la bombilla E27 de 100W (10)

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DEL VIDRIO BOLLE GRANDE

1 Para colocar el vidrio (11) en su posición alinear la placa triple (12) con los taladros (13) y hacer girar el vidrio hasta fijarlo. Bajar posteriormente el vidrio para que los pernos queden al interno de los taladros (14) y (15).



Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-11 · 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Ital

and lower it making sure the dowels fit in the holes (pos. 14 and 15). shaped plate (pos. 12) into the flanges (pos. 13) turning the glass slightly 1 To mount the glass part to the metal structure (pos. 11) centre the trident

HOW TO MOUNT THE GLASS PART

5 Screw nr. 1 100Wat E27 bulb (pos. 10).

.(6 .sog) tun əht

(pos. 1) and through the central hole of the sphere (pos. 8) and fix it with 4 Pass the metal cable (pos. 7) through the central hole of the axle-box 3 Carry out the electrical connection to the terminal box (pos. 6).

(pos. 4).

2 Fasten the ceiling back plate (pos. 3) by means of the provided screws

1 Unscrew the axle- box (pos. 1) to remove the bracket from the canopy

Check there is no network voltage before installing the unit.

ASSEMBLY INSTRUCTION

1 Disporre il vetro (POS. 11), sulla struttura; incastrare la staffa tridente

fino alla battuta finale; abbassarlo facendo in modo che i perni si

(POS. 12), all'interno delle due flange (POS. 13), e ruotare leggermente

ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO DEL VETRO BOLLE GRANDE

5 Posizionare 1 lampadina E27 MAX 100Wat (POS. 10).

con il grano (POS. 9).

inseriscano all'interno dei fori.

filettata (POS. 1) e nel foro passante della sfera (POS. 8) infine bloccarlo 4 Far scorrere il cavo d'acciaio (POS. 7) nel foro passante della boccola 3 Collegare i cavi di rete alla morsettiera (POS. 6).

(POS. 4) e Viti (POS. 5), inserite nel kit di fissaggio.

2 Posizionare la staffa di fissaggio soffitto (POS. 3), fissarla con i tasselli 1 Svitare la boccola filettata (POS. 1) per liberare la staffa dal rosone (POS. 2).

all'installazione dell'apparecchio.

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Italiano



