Español

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctrica antes de proceder a su montaje.
- Fijar el florón (1) al techo valiéndose de los correspondientes tornillos (2)
 y tacos (3). Los cables eléctricos (4) deben pasar por los correspondientes taladros centrales.
- Conectar en primer lugar el cable amarillo-verde de tierra a la toma de la regleta marcada con el correspondiente símbolo (5), inserir posteriormente los otros dos cables a través del manguito de goma de la regleta (6) y cerrar la cajita.
- Cerrar la tapa del florón (7) con los tornillos (8) y arandelas de plástico
 (9). Prestar atención al tornillo central que lleva una arandela metálica
 (10) y que debe cerrarse con una herramienta adecuada. Los cables eléctricos del interior del florón no deben en ningún caso dañarse.
- En caso en que se desee reducir la distancia de los portalámparas del techo bastará soltar la bolita (11) y recuperar el largo de cable de acero necesario cortando la parte sobrante, posteriormente volver a cerrar la bolita con fuerza.
- Abrir la tuerca (12) y ajustar el cable eléctrico sobrante en el interior del florón prestando atención de no dañarlo al cerrar de nuevo el florón.
- Colocar los vidrios en el portalámparas como figura en la ilustración (A):
 - Desenroscar y abrir el portalámparas de la base (13)
 - Colocar el vidrio (14) hasta tenerlo por encima del nivel del portalámparas.
- Colocar el tope (15) entre el portalámparas y la base (13) dejando el cable en el centro. Cerrar de nuevo la base (13) y el portalámparas hasta que el tope (15) quede fijo.
- Bajar el vidrio hasta que apoye sobre el tope
- Colocar las bombillas (16)

- screw the lamps (16).

ASSEMBLY INSTRUCTION

component.

- take down the glass till reaching the three-arm component

- insert the three-arm component (15) into the space between the lamp holder and the component (13) intercepting the cable, therefore screw again the component (13) to the lamp holder till fixing the three-arm

- insert the glass (14), it has to be higher than the lamp holder
- unscrew and separate the lamp holder from the component (13)
 - Fix the glass on the lamp holders as shown in the box (A):
 - rose, pay attention not to damage it and close the cover (7).
- part, cut the exceeding part, therefore tighten again the grain. Release the grain (12) and position the exceeding electric cable in the
- have not to be pinched or damaged.

 If you want to reduce the distance of the lamp holders from the ceiling, loosen the grain (11) and get back the steel cable towards the internal
- Pay attention to the central detail equipped with metallic indented washer (10). Tighten with a suitable tool (pliers). The electric cables on the rose
- rubber hose of the box (6) and close the cover.

 Close the cover (7) through the details (8) and related plastic washers (9).
- The supply cables (4) have to pass through the suitable central holes.

 Firstly connect the earth yellow/green cable, marked by the symbol to the terminal (5) then connect the other 2 cables through the protection
- Fix to the ceiling the rose (1) using the screws (2) and related plugs (3).
 - Check there is no network voltage before installing the equipment.





 etrera
 stos
 Sr · a G Ga e, 9 9
 11·31021
 og ano to re so·tay

 P a 02
 978
 0278·Cap Sco €100 000.00
 · °R
 170728

 Cod sc R ° 018088 0266 · scr Reg
 ° 08010000000170

 e 39 0 15900170 0 15900370 0 15900992
 0 15900 5 0
 stos € stos € stos €

 etrera
 stos © ega ma t · · · stos © stos t
 respectively



- avvitare le lampadine (16).
- portalampade fino a fissare il trivia. - abbassare il vetro fino a posarlo sul trivia.

- infilare il trivia (15) nello spazio tra il portalampade e il componente (13) col intercettando il cavo, quindi riavvitare il componente (13) col

- infilare il vetro (14) fino a tenerlo al di sopra del portalampade
 - svitare e separare il portalampade dal componente (13)
- coperchio (\mathbb{Y}) . Fissare i vetri sui portalampade come illustrato nel riquadro (\mathbb{A}) :
- con forza. - Allentare il grano (12) e sistemare il cavo elettrico in eccedenza all'interno del rosone, avendo cura di non danneggiarlo richiudendo il
- allentare il grano (11) e recuperare il cavo d'acciaio verso l'interno tagliandone la parte in eccedenza, quindi serrare nuovamente il grano
- devono essere pizzicati o danneggiati. - Qualora si voglia ridurre la distanza dei portalampade dal soffitto, allentare il grano (11) e recuperare il cavo d'acciaio verso l'interno
- plastica (9). Prestare particolare attenzione al particolare centrale che e' dotato di rondella metallica dentellata (10) e che va serrato con apposito un utensile (pinza) . I cavi elettrici presenti all'interno del rosone non
- relativo coperchio.

 Chiudere il coperchio (7) tramite i particolari (8) e relative rondelle in plastica (9). Praestare particolare attenzione al particolare contrele che ev
- centrali. Collegare per primo il cavo giallo/verde di messa a terra contrassegnato dall'apposito simbolo al morsetto (5), infillare poi gli altri 2 cavi attraverso il manicotto di gomma di protezione della scatola (6) e richiudere il manicotto di gomma di protezione della scatola (6) e richiudere il
- all'installazione dell'apparecchio. Eissare a soffitto il rosone (1) utilizzando le viti (2) e relativi tasselli (3). I cavi di alimentazione (4) devono passare attraverso gli appositi fori
- Assicurarsi che non sia presente la tensione di rete prima di procedere

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Vetreria Vistosi Srl·Via G. Galliei, 9-11·31021 Mogliano Veneto·Treviso·Italy
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 - Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
www.vistosi.it·vistosi@vistosi.it

